



6.4.8. Vask og inspeksjon av nøter

Vask og inspeksjon av nøter

Formål

Riktig håndtering av not, hindre begroing og øke gjennomstrømming i nota, minimere risiko for utslipp og rømming.

Omfang

Alle nøter på oppdrettslokaliteter hos Hofseth Aqua

Aktivitet	Beskrivelse	Ansvar
Not	- Nøter som står i sjøen skal være godkjent iht. klasse i anleggssertifikatet, med oppdatert notsertifikat/servicekort not. - Not skal kontrolleres/inspiseres med dykkere etter gitt tidsintervall fra brukerhåndbok. - Notvask utføres etter oppsatt plan vanligvis hver 14 dag, avhengig av årstid. Ellers etter behov. - Notvask anbefales utført senest en uke før behandling for å unngå negativ effekt under arbeidsoperasjoner	Lokalitetsleder
Fiskevelferd	- Det skal til enhver tid brukes utstyr som er egnet til notvask og som ikke skader fisk i not. - Fiskehelsesjef kontaktes hvis man ser antydninger til gjelleproblemer eller andre skader etter vask av not. - Før service/vaskebåt kommer inn til lokalitet skal det mottas bekreftelse på at båten er desinfisert evt. ligget brakklagt ved ankomst fra PD/ILA sone. Bruk skjema. - Fisken skal ikke fôres under spyling av not. Det skal være dialog mellom servicebåt og tilvekstsenter for å planlegge logistikk. - Det bør vurderes sulting i enkelte tilfeller, for eksempel ved påmontert luseskjørt, høy biomasse i merd eller syk fisk.	Skiftleder /Fiskehelsesjef
Klargjøring	- Utstyr i anlegget som er til hinder fjernes. - Ved dykking skal alle komponenter som trenger strøm koples fra. - Det skal etableres kontakt med servicebåt i god tid før ankomst.	Skiftleder

Notvask/ Dykkerinspeksjon	• Hofseth Aqua bruker eksterne aktører for vask og dykkerinspeksjon av nøter. • Det skal til enhver tid brukes utstyr som er egnet til arbeidet, hvor risikoen for maskebrudd er minimal. • Det skal være tett dialog mellom servicebåt og lokalitet. • Not skal dykkes over eller inspiseres med ROV/kamera etter vask. • Ved mindre «maskesprett» kan disse samles opp før syng og hele anlegget tas under ett. • Ved oppdagelse av hull i not hvor det er mistanke om rømming skal dette meldes til røkter/skiftleder umiddelbart. Røktere setter i så gang beredskapsplan Beredskapsplan Matfisk.	Frøy Vest / FSV etc.
Hull i not / rømmingsfare	• Røktere skal sammen med servicebåt iverksette strakstiltak for å hindre rømming. • Driftssjef og/eller driftskoordinator melder straks til Fiskeridirektoratet ved mistanke om rømming (senest 2 timer etter oppdagelse av skaden) og koordinerer gjenfangstfisket. • Vurdering av rømmingsfare ved hull i not og videre tiltak er nærmere beskrevet i prosedyren <u>Rømmingssikring</u> • Hull i not som medfører rømmingsfare skal registreres som avvik i skjema <u>Avviksregistrering</u>.	Lokalitetsleder Kvalitetsleder
Rapporter	• Etter utført notvask skal det krysses av i daglig sjekkliste i InControl og man skal ha mottatt rapport etter utført arbeid. • Spylerrapport med dykkerrapport og syng av hull legges inn i InControl i følgende skjema: <u>Kontroll av not og ring</u> • Oversikt over utplasserte nøter legges inn på Notregistrering i InControl (Meny -> utstyr -> nøter)	Lokalitetsleder/tekniker Kvalitetsleder
Krav til sertifikater	• Alle dykkere skal være sertifiserte dykkere. Sertifikater skal være tilgjengelig ved forespørsel. • Det skal alltid være en minimumsbemannning på 4, minimum 3 dykkere og 1 linemann tilstede under dykkeoppdrag.	Kvalitetsavdeling tar stikkkontroller regelmessig Lokalitetsleder kontrollerer dette ved ankomst.
ASC	• Det skal ikke brukes nøter med kopperimpregnering. • Hvis koppernøter likevel tas i bruk så skal de ikke vaskes i sjø.	Kvalitetsleder