

NOTICE DE MONTAGE

COVERITE®

Plaques de couverture en Pevacryl®



www.sedpa.com • contact@sedpa.com

Tél : +33 320 00 99 00 • Fax : +33 320 00 99 29



Par suite de l'évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part. SEDPA s'engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :

- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l'utilisation exclusive dans des applications bricolage de couverture et bardage.

Le fabricant n'ayant pas de contrôle sur l'utilisation du matériau par d'autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d'une installation défectueuse du matériau.

Conception **dernain l'Agence** COVERITE - V2 - 06/2018



CONSEIL

Pour la circulation sur les toits et pour plus de sécurité, se conformer aux normes françaises, recommandant l'emploi d'échelles ou planches à tasseaux, évitant les déformations par surcharges.

POUR VOTRE SÉCURITÉ



AVANT DE COMMENCER, ÉQUIPEZ-VOUS

LES OUTILS NÉCESSAIRES



ÉTAPE 1

LATTAGE



- Fixer les liteaux sur le toit. Vérifier que la vis ne soit pas trop longue.
Section minimum des liteaux conseillée : 27 x 40 mm.



- Respecter un entraxe de 50 cm entre chaque latte.
ATTENTION : pente minimum 10%

ÉTAPE 2

PERÇAGE



- Positionner le panneau Coverite® en commençant par le bas de la toiture dans le sens inverse des vents dominants.
- Percer le panneau : 5 perçages au m² soit 1 fixation à chaque coin du carré de 1 m + 1 fixation au milieu.



- Utiliser le kit de fixation (vis auto-perceuses + joints d'étanchéité + plaquettes + capuchons).
NB : 5 fixations au m².



- **Toujours visser le panneau sur le haut de l'ondulation.**

ÉTAPE 3

RECOUVREMENT



- Mesurer du sommet de la toiture à la 1^{ère} ondulation comprise.



- Reporter cette mesure sur le panneau.



- Découper le panneau à l'aide d'une disqueuse métal.



- Poser le morceau découpé, vérifier que les ondulations correspondent.



- Visser les 2 panneaux ensemble sur la latte.



- Toujours superposer les plaques suivant l'exposition au vent (toujours dans le sens opposé au vent dominant).

ÉTAPE 4

FAÎTIÈRE



- Faire correspondre les ondulations des 2 pans en positionnant la faîtière.



- Fixer le panneau sur le 2^{ème} pan sur le même principe que l'étape 2.

ÉTAPE 6

POSE DE LA FAÎTIÈRE ET DES RIVES DE FINITION



- Poser et fixer la faîtière à l'aide des fixations COVERITE®.



- Une fois la toiture terminée, positionner sur les côtés les rives de finition.



- Visser les rives sur les liteaux.

