

Step 1: Inspect your surface. Clean dust and debris, and make sure the surface is also dry before covering with SurfaceSafe™ Breathable. Fresh concrete floors that have cured enough to permit foot traffic can continue to cure while covered by SurfaceSafe™ Breathable.

Caution: Do not use SurfaceSafe™ Breathable on any fresh concrete surface unless it has already cured enough to permit foot traffic. For temporary use only. FT Solutions™ is not responsible for adhesion or compatibility issues. Test prior to use. Consult with the appropriate flooring or finish manufacturer to determine if this product is suitable to use prior to curing. Do not use where product cannot be firmly secured to surface.

Step 2: Roll out SurfaceSafe™ Breathable with the printed side facing up, and the slip-resistant surface facing down. The top GripSpot™ embossed raised fiber surface provides liquid absorption as well as a slip-resistant walking surface.

Note: Printing ink from the top surface may transfer to the flooring or carpet, if material is used upside down.

Step 3: Lift SurfaceSafe™ Breathable away from the floor to cut.

Step 4: Tape SurfaceSafe™ Breathable to the floor on both sides using a 3"- (76 mm) wide non-marking tape. Overlap the tape 1.5" (38 mm) onto the SurfaceSafe™ Breathable using the printed dotted line. This provides 1.5" (38 mm) of tape to be applied to the flooring surface.

Step 5: In areas where more than one row of SurfaceSafe™ Breathable is required, overlap the side edges of the SurfaceSafe™ Breathable 1.5" (38 mm) over the tape used to secure the first row of product to the floor.

Tape the overlap again with 3" (76 mm) tape using the solid line located 3" (76 mm) in from the edge of the SurfaceSafe™ Breathable, to align the outer edge of the tape. When taping product to product, non-marking tape is not necessary, any strong adhesive tape will work.

Step 6: Tape the outside of the next row to the floor with non-marking tape. Repeat above procedure for additional rows.

Paso 1: Inspeccione su superficie. Limpie el polvo y los residuos, y asegúrese de que la superficie también esté seca antes de cubrirla con SurfaceSafe™ Breathable. Los pisos de concreto fresco que se han curado lo suficiente como para permitir el tránsito peatonal pueden seguir curándose mientras están cubiertos por SurfaceSafe™ Breathable.

Precaución: No utilice SurfaceSafe™ Breathable en ninguna superficie de concreto fresco, a menos que ya se haya curado lo suficiente para permitir el tránsito peatonal. Solo para uso temporal. FT Solutions™ rechaza toda responsabilidad por problemas de adherencia o compatibilidad. Pruebe antes de usar. Consulte con el fabricante correspondiente del piso o el acabado para determinar si este producto es apto para uso antes del curado. No lo utilice cuando no pueda fijarse firmemente a la superficie.

Paso 2: Extienda SurfaceSafe™ Breathable con el lado impreso hacia arriba y la superficie antideslizante hacia abajo. La superficie superior GripSpot™ de fibra en relieve proporciona absorción de líquidos y una superficie antideslizante para caminar.

Nota: La tinta de impresión de la superficie superior puede transferirse al piso o la alfombra si el material se utiliza al revés.

Paso 3: Levante SurfaceSafe™ Breathable del piso para cortarlo.

Paso 4: Pegue SurfaceSafe™ Breathable al piso por ambos lados con cinta adhesiva de 3 pulgadas (76 mm) de ancho que no deja marcas. Superponga la cinta 1.5" (38 mm) sobre SurfaceSafe™ Breathable utilizando la línea punteada impresa. Esto proporciona 1.5" (38 mm) de cinta adhesiva para aplicar a la superficie del piso.

Paso 5: En las áreas donde se requiera más de una fila de SurfaceSafe™ Breathable, superponga los bordes laterales de SurfaceSafe™ Breathable 1.5" (38 mm) sobre la cinta adhesiva utilizada para fijar la primera fila del producto al piso. Vuelva a pegar la superposición con cinta de 3" (76 mm) utilizando la línea continua situada a 3" (76 mm) del borde de SurfaceSafe™ Breathable, para alinear el borde exterior de la cinta. Al pegar el producto con cinta, no es necesario utilizar cinta que no deje marcas, cualquier cinta adhesiva fuerte servirá.

Paso 6: Pegue con cinta adhesiva el exterior de la siguiente fila al piso con cinta adhesiva que no deje marcas. Repita el procedimiento anterior para el resto de las filas.

Étape 1 : Inspectez votre surface. Nettoyez la poussière et les débris, et assurez-vous que la surface est également sèche avant de la recouvrir avec SurfaceSafe^{MC} respirant. Les sols en béton frais ayant suffisamment durci pour permettre la circulation piétonnière peuvent continuer à durcir sous SurfaceSafe^{MC} respirant.

Mise en garde : Ne pas utiliser SurfaceSafe^{MC} respirant sur une surface en béton frais à moins qu'elle ait suffisamment durci pour permettre la circulation piétonnière. À usage temporaire seulement. FT Solutions^{MC} décline toute responsabilité en cas de problèmes d'adhérence ou de compatibilité. Faire un essai avant l'utilisation. Consulter le fabricant concerné du revêtement de sol ou de la finition pour déterminer si ce produit convient à une utilisation avant durcissement complet. Ne pas utiliser sur une surface ne permettant pas une fixation adéquate du produit.

Étape 2 : Déroulez SurfaceSafe^{MC} Respirante avec le côté imprimé vers le haut et le côté adhésif vers le bas. La surface supérieure en fibre gaufrée surélevée GripSpot^{MC} offre une absorption des liquides ainsi qu'une surface de marche antidérapante.

Remarque : L'encre d'impression de la surface supérieure peut se transférer au plancher ou au tapis si le matériau est utilisé à l'envers.

Étape 3 : Soulevez SurfaceSafe^{MC} Respirante loin du sol pour couper.

Étape 4 : Collez SurfaceSafe^{MC} Respirante sur le sol des deux côtés au moyen d'un ruban non marquant de 76 mm (3 po) de large. Superposez le ruban de 38 mm (1,5 po) sur le SurfaceSafe^{MC} Respirante en utilisant la ligne pointillée imprimée. Cela fournit 38 mm (1,5 po) de ruban à appliquer sur la surface du plancher.

Étape 5 : Dans les zones où plus d'une rangée de SurfaceSafe^{MC} Respirante est requise, chevauchez les bords latéraux du SurfaceSafe^{MC} Respirante de 38 mm (1,5 po) sur le ruban utilisé pour fixer la première rangée de produit au plancher.

Collez à nouveau le chevauchement avec du ruban de 76 mm (3 po) à l'aide de la ligne pleine située à 76 mm (3 po) du bord du SurfaceSafe^{MC} Respirante pour aligner le bord extérieur du ruban. Lors de l'application de ruban adhésif sur le produit, il n'est pas nécessaire d'utiliser du ruban adhésif non marquant, car tout ruban adhésif puissant fonctionnera.

Étape 6 : Collez l'extérieur de la rangée suivante au plancher avec du ruban adhésif non marquant. Répétez la procédure ci-dessus pour les rangées supplémentaires.