

Step 1: Roll SurfaceSafe™ out with the gold printed side facing up, and the black slip-resistant side facing down. The gold facer features the GripSpot™ embossed raised fiber surface that provides liquid absorption and enhanced traction. Also, ink from the printed top surface may transfer to the flooring surface if placed upside down.

Step 2: Identify the required length then be sure to lift the product away from the floor to cut.

Step 3: Tape SurfaceSafe™ to the flooring surface on both sides using 3" non-marking, no-residue tape. Run the 3" tape along the dotted line that is printed 1.5" inside the edges on the facer. This will allow for an even 1.5" of tape to contact the flooring surface.

Step 4: When covering a wide floor space, install additional rows of SurfaceSafe™, overlapping each row 1.5":

- After the first row is taped to the floor, place the edge of the second row along the dotted line of the first row.
- Apply 3" tape along the dotted line of the second row and along the solid line of the first row. The solid line is printed 1.5" inside the dotted line (3" inside the edges) to assist overlapping.
- You may use any strong 3" tape when taping additional SurfaceSafe™ rows to itself, but be sure to use only non-marking, no-residue tape when taping directly to the floor.

Step 5: Repeat as necessary.

Paso 1: Desenrolle SurfaceSafe™ con el lado impreso en dorado hacia arriba y el lado negro antideslizante hacia abajo. El lado dorado presenta la superficie de fibra en relieve GripSpot™ que proporciona absorción de líquidos y una mayor tracción. Además, la tinta de la superficie superior impresa puede transferirse a la superficie del suelo si se coloca boca abajo.

Paso 2: Identifique la longitud necesaria y, a continuación, asegúrese de levantar el producto del suelo para cortarlo.

Paso 3: Pegue la cinta SurfaceSafe™ a la superficie del suelo por ambos lados utilizando cinta de 3" (7.6 cm) que no deje marcas ni residuos. Pase la cinta de 3" (7.6 cm) a lo largo de la línea de puntos que está impresa a 1.5" (3.8 cm) dentro de los bordes del revestimiento. Esto permitirá que una cinta uniforme de 1.5" (3.8 cm) entre en contacto con la superficie del suelo.

Paso 4: Cuando cubra una superficie amplia, instale filas adicionales de SurfaceSafe™, superponiendo cada fila 1.5" (3.8 cm):

- Después de pegar la primera fila al suelo, coloque el borde de la segunda fila a lo largo de la línea de puntos de la primera fila.
- Aplique cinta de 3" (7.6 cm) a lo largo de la línea de puntos de la segunda fila y a lo largo de la línea continua de la primera fila. La línea continua está impresa a 1.5" (3.8 cm) dentro de la línea de puntos (3" [7.6 cm] dentro de los bordes) para facilitar la superposición.
- Podrá utilizar cualquier cinta adhesiva resistente de 3" (7.6 cm) al pegar filas adicionales de SurfaceSafe™ entre sí, pero asegúrese de utilizar únicamente cinta adhesiva que no deje marcas ni residuos al pegar directamente al suelo.

Paso 5: Repita según sea necesario.

Étape 1 : Déroulez SurfaceSafe™ avec le côté imprimé doré vers le haut et le côté adhérent noir vers le bas. Le revêtement doré est doté de la surface en fibres gaufrées surélevées GripSpot™, qui fournit une absorption des liquides et améliore la traction. De plus, l'encre de la surface supérieure imprimée peut se transférer au revêtement de sol s'il est placé à l'envers.

Étape 2 : Identifiez la longueur requise, puis assurez-vous de soulever le produit du plancher pour le tailler.

Étape 3 : Collez SurfaceSafe™ sur le revêtement de sol des deux côtés au moyen d'une bande non marquante et sans résidus de 7,6 cm (3 po). Passez la bande de 7,6 cm (3 po) le long de la ligne pointillée qui est imprimée à 3,8 cm (1,5 po) à l'intérieur des bords du revêtement. Cela permettra à une bande égale à 3,8 cm (1,5 po) d'être en contact avec le revêtement de sol.

Étape 4 : Lorsque vous couvrez un large espace au sol, installez des rangs supplémentaires de SurfaceSafe™, en chevauchant chaque rang de 3,8 cm (1,5 po) :

- Une fois le premier rang collé au sol, placez le bord du deuxième rang le long de la ligne pointillée du premier rang.
- Appliquez une bande de 7,6 cm (3 po) le long de la ligne pointillée du deuxième rang et le long de la ligne pleine du premier rang. La ligne pleine est imprimée à 3,8 cm (1,5 po) à l'intérieur de la ligne pointillée (7,6 cm [3 po] à l'intérieur des bords) pour faciliter le chevauchement.
- Vous pouvez utiliser n'importe quelle bande solide de 7,6 cm (3 po) lorsque vous collez des rangs supplémentaires de SurfaceSafe™, mais assurez-vous de n'utiliser qu'une bande non marquante et sans résidus lorsque vous collez directement sur le plancher.

Étape 5 : Répétez au besoin.

Visit us at ftsolutionsroof.com
For questions, call **877-423-7663**.

Visítenos en ftsolutionsroof.com
Si tiene preguntas, llame al **877-423-7663**.

Visitez-nous au ftsolutionsroof.com
Pour toute question, composez le **877 423-7663**.