



MONTAGEANLEITUNG

AMBOOO Outdoor Systemzaun „Deluxe“



1. Systembeschreibung & Wichtige Hinweise

Das hochwertige AMBOOO Deluxe-System besteht aus präzise gefertigten Bambus-Komponenten, die zusammengesetzt einen optisch ansprechenden, langlebigen und stabilen Sichtschutz ergeben. Dank der durchdachten Konstruktion ist das Zaunsystem beliebig erweiterbar und vollkommen variabel in der Höhe der Elemente. Die spezielle Formgebung der Pfosten ermöglicht zudem eine mühelose Ausrichtung aller Richtungen im exakten 90°-Winkel.

2. Fundamentvorbereitung & Achsmaße

Eine exakte Einmessung ist das Fundament für einen verzugsfreien und stabilen Aufbau. Bitte beachten Sie die folgenden Konstruktionsmaße genau:

- Pfostenabstand (Achsmaß): Um den genauen Pfostenabstand zu ermitteln, verwenden sie die mitgelieferten Bambusbretter als Hilfsmittel zur Abstandsbestimmung.
- Dehnungsfuge: Auf beiden Seiten der Paneele muss zwingend ein Abstand von jeweils 5 mm zwischen dem Brettende und dem Pfosteninneren einkalkuliert werden. Dies ermöglicht dem natürlichen Werkstoff Bambus die ungestörte Längenausdehnung bei Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen.
- Individuelle Kürzung: Bei einer bauseitigen Kürzung der Paneele muss das Achsmaß der Fundamente entsprechend um das exakte Kürzungsmaß verringert werden.

3. Montagearten der Pfosten

Die Pfosten müssen parallel und in einer Flucht ausgerichtet sein. Das Gleiche gilt für die Verwendung von H-Pfosten-Ankern. Hier wird der Pfosten zusätzlich mit metrischen Schrauben verbunden.

Beim Einbetonieren den Bambuspfeilen mit Plastik einwickeln um das Material vor den Betoninhaltsstoffen zu schützen.

4. Aufbau des Sichtschutzes

Schritt 1: Fixierung des Anfangsprofils

Die erste Diele wird 5cm über dem Boden mit einer Schraube A2 5,0x50mm an beiden Seiten fixiert. Die Fixierschrauben werden in allen Pfosten benötigt. Bitte mit Kerndurchmesser der Schraube vorbohren

MINDESTABSTAND ZUM BODEN

Das unterste Anfangsprofil muss zwingend einen Abstand von mindestens 50 mm zum Betonfundament / Untergrund aufweisen.

Dieser Freiraum schützt das Material vor stehender Nässe, Spritzwasser und erleichtert die Untergrundpflege.

Schritt 2: Einlegen der Profile (Wählbare Design-Varianten)

Die Bambusleisten können nun nacheinander eingeführt werden. Das letzte Brett ist das Deluxe-Abschlussbrett. In der Mitte und am Ende müssen jeweils zusätzliche Fixierschrauben verwendet werden.

Schritt 3: Fixierung des oberen Abschlusses

Nachdem alle Füllungselemente eingelegt sind, wird das finale Abschlussprofil von oben eingeführt. Befestigen Sie dieses analog zum Anfangsprofil mithilfe zusätzlicher Fixierschrauben an beiden Pfosten.

Schritt 4: Optische Verblendung & Feinarbeiten

- Abschlusskappe aufsetzen: Setzen Sie als letzten Schritt die formschöne Pfosten-Abschlusskappe oben auf den Bambuspfosten auf, um den Pfosten vor direktem Regeneinfall zu schützen.

5. Technischer Support & Herstellerkontakt

Sollten Sie mit der Verwendung dieses Premium-Produkts oder dem bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht vollkommen vertraut sein, wenden Sie sich vor der Montage gerne direkt an unser technisches Kompetenzteam. Wir stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

PRODUKTHINWEISE & MATERIALPFLEGE

- Materialverhalten: Kleine schwarze Stockflecken, Wasserflecken, Kalkränder, Flugschimmel und ähnliche Spuren sind natürliche Reaktionen auf äußere Witterungseinflüsse und kein Reklamationsgrund. Sie lassen sich durch regelmäßige Reinigung und Pflege minimieren.
- Zwingende Vorbehandlung: Die Pflegehinweise für Bambus sind strikt zu beachten! Vor der Montage müssen alle Bretter vollständig mit AMBOOO Pflegeöl behandelt werden.
- Schnittkanten-Schutz: Sollten Sie Paneele oder Leisten kürzen, müssen die frischen Schnittkanten zwingend sofort mit AMBOOO Pflegeöl nachbehandelt und zusätzlich mit AMBOOO Stirnkantenwachs versiegelt werden.

GS Götz Schmitt GmbH
Hainkämpe 9a | 28832 Achim | Germany
Telefon: 0049 4202 5061520 | E-Mail: technik@AMBOOO.com
Web: www.AMBOOO.com

Stand: 06/2026 - Exklusiv für Highland Bamboo Systeme