

Silestone N-Boost

01 / SO REINIGEN SIE IM ALLTAG

Silestone N-Boost besitzt eine werkseitig optimierte Oberfläche. Diese Anleitung zeigt Ihnen eine schonende Reinigung von Arbeitsplatten und vergleichbaren Innenflächen. Eine zusätzliche Versiegelung oder eine Behandlung mit Farbvertiefer gehört nicht zur normalen Pflege.

Legen Sie ein weiches Mikrofasertuch, ein zweites sauberes Tuch, lauwarmes Wasser und milde neutrale Seife bereit. Verzichten Sie auf harte Scheuerpads und auf Schwämme mit Metallanteilen.

Neutrale Seife; bei bestätigter Eignung Cosentino Q-Action

Verwenden Sie für die Basispflege wenig neutrale Seife auf einem feuchten Tuch. Q-Action ist ein Spezialprodukt; wenden Sie es nur entsprechend dem aktuellen Etikett und nach Freigabe für Ihre N-Boost-Oberfläche an.

1 Entfernen Sie Speisereste und frische Flüssigkeiten.

Tupfen Sie verschüttete Getränke und Fett auf und nehmen Sie Krümel ab. Warten Sie mit der Reinigung, bis die Oberfläche nach dem Kochen abgekühlt ist.

2 Befeuchten Sie ein sauberes Tuch.

Geben Sie wenig neutrale Seife auf das feuchte Tuch. Die Menge soll zum Entfernen des Schmutzes reichen; ein dicker Schaumfilm oder eine konzentrierte Reinigerlache ist nicht erforderlich.

3 Wischen Sie den genutzten Bereich ohne hohen Druck.

Führen Sie das Tuch in sanften kreisenden Bewegungen über den Fleck und anschliessend über den gesamten Arbeitsbereich. Lassen Sie einen angetrockneten Rest zunächst unter dem feuchten Tuch anlösen.

4 Nehmen Sie Seife und gelösten Schmutz vollständig ab.

Wischen Sie mehrfach mit einem zweiten, mit klarem Wasser befeuchteten Tuch nach. Spülen Sie das Tuch zwischendurch aus. Es sollen weder sichtbare Seifenreste noch ein klebriger Film zurückbleiben.

5 Trocknen Sie die Fläche sorgfältig.

Verwenden Sie ein sauberes weiches Tuch oder Küchenpapier. Trocknen Sie besonders die Zone um die Armatur und unter abgestellten Gefässen, damit keine neuen Wasserflecken entstehen.

Silestone N-Boost

02 / SO BEHANDELN SIE FLECKEN UND RÜCKSTÄNDE

Prüfen Sie ein neues Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle und beurteilen Sie die trockene Probefläche. Die folgenden Schritte beschreiben eine gezielte Behandlung bei Bedarf, keine routinemässige Vollflächenreinigung.

Hartnäckiges Fett bei bestätigter Q-Action-Eignung

Wenn Q-Action für Ihre vorhandene N-Boost-Platte freigegeben ist, können Sie sich an der Silestone-Herstelleranweisung orientieren: Tragen Sie das Produkt auf den Fettfleck auf, lassen Sie es etwa 2 Minuten wirken und lösen Sie den Rückstand mit einem weichen, nicht kratzenden Hilfsmittel. Spülen Sie sofort mit Wasser nach und trocknen Sie die Stelle. Halten Sie die Etikettvorgaben ein und verlängern Sie die Einwirkzeit nicht eigenständig.

Kalk oder wiederkehrende Wasserflecken

Entfernen Sie zunächst alle Seifenreste mit klarem Wasser und trocknen Sie die Oberfläche. Bleibt ein Kalkrand bestehen, lassen Sie den passenden, für N-Boost und das konkrete Finish freigegebenen Entkalker bestimmen. Eine allgemeine Silestone-Angabe zu einem Kalklöser ist keine automatische Freigabe für jede ältere Variante.

Angetrocknete Lebensmittel oder unbekannte Verfärbungen

Legen Sie ein mit lauwarmem Wasser befeuchtetes Tuch auf den Rückstand und lösen Sie ihn anschliessend sanft mit neutraler Seife. Wiederholen Sie die milde Reinigung, bevor Sie ein Spezialmittel einsetzen. Bleibt eine matte oder verfärbte Stelle sichtbar, verwenden Sie weder Politur noch Versiegelung zur Kaschierung.

Woran Sie erkennen, dass Reinigen nicht genügt

Die Herstellerunterlagen für verschiedene Silestone-Generationen unterscheiden sich bei Spezialchemikalien. Die Basispflege bleibt deshalb mild; eine konkrete Spezialbehandlung setzt die Eignung für Ihr Finish voraus.

Arbeiten Sie mit getrennten Produkten.

Mischen Sie Reiniger niemals miteinander. Lüften Sie bei Spezialmitteln gut und tragen Sie die laut Produktetikett erforderlichen Handschuhe und den Augenschutz.

Silestone N-Boost

03 / SO ERHALTEN SIE DIE OBERFLÄCHE LANGFRISTIG

Nach jeder Nutzung

Nehmen Sie frische Verschmutzungen auf und reinigen Sie benutzte Arbeitszonen mit der beschriebenen Basispflege. Spülen Sie Seifenreste ab und trocknen Sie Wasserstellen.

Bei Hitze und mechanischer Belastung

Verwenden Sie für Pfannen und heisse Bleche einen geeigneten Untersetzer. Schneiden Sie auf einem Brett und schützen Sie Kanten sowie Ausschnitte vor Schlägen.

Bei der langfristigen Pflege

Die vorhandene Oberfläche benötigt keine eigenmächtig aufgetragene Imprägnierung. Verzichten Sie auf Wachs, Farbvertiefer und Versiegelung und lassen Sie bei anhaltenden Auffälligkeiten die Materialunterlagen prüfen.

Diese Fehler sollten Sie vermeiden.

- ✗ Verwenden Sie keine starken Laugen, Backofen- oder Abflussreiniger auf der Oberfläche.
- ✗ Verwenden Sie keine scheuernden Pulver, Metallpads oder nicht freigegebene Bleiche zur täglichen Pflege.
- ✗ Übernehmen Sie Spezialreiniger und Einwirkzeiten nicht aus einer Anleitung für Dekton, Naturstein oder eine andere Silestone-Generation.

Geltungsbereich und Produktauswahl

Die Bezeichnung N-Boost benennt eine ältere Silestone-Technologie. Berücksichtigen Sie deshalb die Pflegeunterlagen Ihrer konkreten Platte und übertragen Sie nicht jede Empfehlung für aktuelle Silestone-Generationen.

Cosentino empfiehlt für Silestone Q-Action oder Wasser mit milder, neutraler Seife. Für die hier bezeichnete N-Boost-Ausführung bleibt die Freigabe für die konkrete Oberfläche massgebend; eine gesonderte öffentliche Q-Action-Freigabe für jede N-Boost-Variante wurde nicht festgestellt.

Die genannten Produkte sind Beispiele. Herstellerfreigaben für Material und Finish sowie das aktuelle Produktetikett gehen vor. Dosierungen und Einwirkzeiten beziehen sich ausschliesslich auf das jeweils genannte Produkt.

Wir unterstützen Sie bei der passenden Behandlung.

m-format.ch/kontakt · +41 79 176 06 83 · info@m-format.ch