



SCHOMBURG SYSTÉM PRO
PODLAHÁŘE

TECHNICKÝ LIST

ARM-MATTE AT 500 a ARM-MATTE ST 501

Pro použití se samonivelačními stěrkami SOLOPLAN



Vlastnosti produktu:

- K sanaci nevyhovujících podkladů
- Snadná zpracovatelnost
- Pro sanaci prasklin (u ST 501 až do tl. 5 mm)
- Pro použití v interiéru
- Na dřevěné podklady
- Na podklady s nízkým hmotnostním zatížením v rekonstrukcích
- Vhodný na vytápěné potěry
- Pro tl. vrstvy od 5 mm (ARM-MATTE ST 501 samostatně od 4 mm)
- Odolný působení alkalického prostředí

Oblasti použití:

ARM-MATTE AT 500 a ARM-MATTE ST 501 se používají jako doplněk s vhodnými samonivelačními stěrkami SOLOPLAN při vytváření překlenovacích a oddělovacích vrstev mezi podlahovou krytinou a nevyhovujícím podkladem. ARM-MATTE ST 501 lze použít lokálně a samostatně na praskliny s šířkou až 5 mm a zvýšeným pohybem v kombinaci se všemi samonivelačními stěrkami Schomburg od tl. vrstvy 4 mm.

Technické údaje:

Složení AT 500: skleněná AR vlákna spojená vodou rozpustným práškem

Složení ST 501: rovnoběžná skleněná AR vlákna na filcové podložce

Nasákavost u obou: < 0,1 %

Hmotnost a velikost balení: XXXXXXXX

Teplota pro zpracování:

- Teplota podkladu +5 °C až +25 °C
- Teplota vzduchu +5 °C až +25 °C

Skladování u obou: v suchu min. 18 měsíců v originálním uzavřeném obalu

Dodávané balení: AT 500: délka 100 bm/0,9 m šíře,

ST 501: délka 45 bm/0,8 m šíře

Příprava podkladu a zpracování:

Podklad musí být čistý pevný nosný, vyzrálý, zbavený všech nesoudržných a separačních částic. Staré nesoudržné zbytky lepidel nátěrů a výluhů je nutné odstranit mechanicky např. broušením, frézováním nebo brokováním. Před aplikací penetračního nátěru ASO-UNIGRUND-U a vhodné samonivelační stěrky SOLOPLAN je nutné změřit zbytkovou vlhkost podkladu CM přístrojem. V případě zvýšené zbytkové vlhkosti podkladu je nutné použít penetrační nátěr ASO-UNIGRUND-PU nebo ASODUR-SG3-P. To platí i pro podklady s pevně soudržnými zbytky vodou rozpustných lepidel a lepidel s obsahem sulfátových louhů. Je nutné zamezit zalití obvodových spár např. pomocí obvodových pásků FS 505.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti:

Vytápěný cementový podklad 1,8 CM%

Nevytápěný cementový podklad 2 CM%

Vytápěný anhydritový podklad 0,3 CM%

Nevytápěný anhydritový podklad 0,5 CM%

1. Na řádně připravený podklad se nanese vhodný penetrační nátěr. Je nutné zabránit tvorbě louží. Nátěr musí před aplikací tkanin řádně vyschnout/vytvrdnout. Údaje pro zpracování jsou uvedené v TL jednotlivých penetračních nátěrů.
2. Pokud jsou na takovém podkladu praskliny širší (popř. se zvýšeným pohybem) než 3 mm je nutná lokální aplikace ARM-MATTE ST 501 a to s přesahem min. 30 cm na každou stranu takové praskliny. Tkanina se vkládá do čerstvě přednanesených/aplikovaných samonivelačních a opravných stěr Schomburg.
3. U podkladů, které jsou v celé ploše pevné, ale vykazují pouze lokální praskliny se použije pouze ARM-MATTE ST 501 s přesahem min. 30 cm na každou stranu praskliny, která se zafixuje vhodnou stěrkou SOLOSPACHTEL a následně se celá plocha přestěrkuje vhodnou samonivelační stěrkou SOLOPLAN v tl. min. 4 mm. se samonivelační stěrkou SOLOPLAN v tl. min. 4 mm.

Důležitá upozornění:

- Je nutné zajistit řádné větrání prostor po aplikaci.
- ARM-MATTE ST 501 se aplikuje bez přesahu. Jednotlivé pásy se pouze přikládají k sobě.
- K usazení ARM-MATTE ST 501 je nejlepší použít opravnou stěrku SOLOSPACHTEL ST.
- Před aplikací na vytápěné podklady je nutné vypnout podlahové topení min. 48 hodin před aplikací.
- Na podklady, které nesmí mít přímý kontakt s vodou (např. dřevěné podklady, magnezitové potěry, vodou rozpustné zbytky starých lepidel apod.) je nutné vždy použít penetrační nátěr ASO-UNIGRUND-PU nebo ASODUR-SG3 popř. G1270P a využít technické poradenství Schomburg Česká republika.
- Vždy dbejte na nařízení dodavatelů podlahových krytin. Údaje uvedené v jejich technických listech a aplikačních návodech se musí bez výjimky dodržet.
- V případě první aplikace ARM-MATTE AT 500 a ARM-MATTE ST 501 doporučujeme využít technický servis Schomburg Česká republika.

Dodržujte, prosím, platný bezpečnostní a technický list výrobku!

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství Čechy	605 247 811
Odborné poradenství Morava	734 433 864
Technické poradenství na stavbách	605 299 379