



SCHOMBURG SYSTÉM PRO
PODLAHÁŘE

TECHNICKÝ LIST



IZOLAČNÍ PODLOŽKA IP 203

Korková podložka s PUR pěnou tl. 3 mm

Vlastnosti produktu:

- Překlenovací
- Zvyšuje kročejový komfort
- Tepelně izolační
- Elastický
- Difúzně otevřený
- Vhodný na podklady s podlahovým topením

Oblasti použití:

IZOLAČNÍ PODLOŽKA IP 203 se používá pro zlepšení kročejového komfortu v interiérech. Je vhodná jako překlenovací vrstva na podklady s nižší povrchovou pevností před lepením parket a laminátu. Použití je možné pod vybrané volně ležící i lepené podlahoviny.

Vhodné podklady:

Cementové potěry, samonivelační stěrky Schomburg, zdvojené podlahy, dřevěné podklady, kov, kámen, keramika, terazzo, kalciumsulfátové potěry, beton, sádrovláknité desky bez povrchové úpravy.

Technické údaje:

Složení: drcený korek s PUR pěnou

Barva: hnědo-černá

Rozměr: délka 20 bm/šířka 1 m (20 m² v roli)

Teplota pro zpracování:

Teplota podkladu + 15°C až + 25 °C

Teplota vzduchu + 15°C až + 25 °C

Skladování: v suchu min. 12 měsíců v originálním uzavřeném obalu

Dodávané balení: role 20 m²

Příprava podkladu a zpracování:

Podklad musí být čistý, pevný, nosný, vyzrálý, zbavený všech nesoudržných a separačních částic. Staré nesoudržné zbytky lepidel nátěrů a výluhů je nutné odstranit mechanicky např. broušením, frézováním nebo brokováním. Před aplikací se musí změřit zbytkovou vlhkost podkladu CM přístrojem. V případě zvýšené zbytkové vlhkosti podkladu je nutné použít penetrační nátěr ASO-UNIGRUND-PU nebo ASODUR-G1270-P.

Maximální přípustné hodnoty zbytkové vlhkosti:

Vytápěný cementový podklad 1,8 CM%

Nevytápěný cementový podklad 2 CM%

Vytápěný anhydritový podklad 0,3 CM%

Nevytápěný anhydritový podklad 0,5 CM%

1. Na řádně připravený podklad se v případě lepeného systému nanese dle

typu podlahoviny vhodné lepidlo Schomburg. Používá se vždy stejné lepidlo jako u lepené podlahoviny

2. Následně se položí izolační podložka IP 203 a řádně se zaválcuje.
3. Po řádném vyschnutí lepidla (cca 24 hodin) je možné nalepit vhodnou podlahovinu.
4. V případě pokládky plovoucím způsobem se izolační podložka IP 203 položí na podklad. Ihned poté je možné zahájit pokládku vhodných plovoucích podlahovin.

Důležitá upozornění:

- Je nutné zajistit řádné aklimatizování izolační podložky IP 203 před pokládkou
- V případě lepení je nutné celoplošné pokrytí rubové strany lepidlem.
- U lepení jiných než parketových a laminátových podlahovin využijte poradenský servis Schomburg.
- Před aplikací na vytápěné podklady je nutné vypnout podlahové topení min. 48 hodin před aplikací.
- **Vždy dbejte na nařízení dodavatelů podlahových krytin. Údaje uvedené v jejich technických listech a aplikačních návodech se musí bez výjimky dodržet.**

Dodržujte, prosím, platný bezpečnostní a technický list výrobku!

Technické poradenství pro podlahové systémy Schomburg	
Produktový manažer	732 498 411
Odborné poradenství	605 247 811
Technické poradenství na stavbách	605 299 379