

Les « Appels à tous » sont une compilation de réponses à une problématique particulière et reflètent l'opinion de représentants d'entreprises membres. Leur contenu n'engage d'aucune façon la responsabilité de PRÉVIBOIS et ne remplace pas l'obligation de consulter les exigences légales applicables ou les directives des fabricants d'équipements.

Problématique

Lorsque l'empilement d'un paquet est complété, une latte peut parfois être manquante et l'insertion d'une nouvelle latte manuellement est nécessaire. Un membre du secteur sciage souhaite donc connaître vos bonnes pratiques ainsi que les outils que vous utilisez pour réaliser cette manœuvre afin de réduire les risques d'accident.

QUESTION 1

Avez-vous une procédure de travail pour insérer une latte dans un paquet de bois empilé ? Si oui, quelle est-elle?

Réponses

- Entreprise A** L'employé entre un *flat bar* en L dans le paquet. Un coup rentré, il *twist* le *flat bar* grâce à la poignée qui est au bout, ça écarte le paquet et il peut insérer la latte.
- Entreprise B** Pas de procédure formelle
- Entreprise C** Oui, à l'aide d'un outil que nous avons fabriqué, nous sommes en mesure de réinsérer une latte dans un paquet.

QUESTION 2

Quels outils, équipements ou instruments utilisez-vous pour effectuer la manœuvre d'insertion d'une latte dans un paquet de bois empilé ? Préciser les caractéristiques de ceux-ci.

Réponses

- Entreprise A** 4.5 pieds de long, environ 1.5 de large, 3/8 épais, avec une poignée au bout qui sert de barre de force.
- Entreprise B** Lorsqu'il faut ajouter une latte 3/4", nous utilisons un outil fait maison. Cet outil est fabriqué avec un morceau de fer plat de 5' long et un morceau de boyau d'incendie de la même longueur. Un bout du boyau est bouché à l'aide de 2 fers plats, et l'autre bout est converti pour recevoir un *quick coupler* à air. Le même modèle qu'on utilise pour les outils pneumatiques. Pour ajouter une latte, on glisse l'outil entre 2 rangs, près de la latte manquante et on met de l'air comprimé dans le boyau d'incendie; ce qui a pour effet de soulever le rang de bois et crée l'espace nécessaire pour insérer une latte.
- Entreprise C** *Flat bar* environ 3/8 d'épais et 3 1/2-4 pouces de large et longueur au choix (environ 50 pouces pour nos paquets de 4 pieds de large) avec une poignée soudée au bout du *flat bar*. On insère le *flat bar* dans le rang qui manque la latte. À l'aide de la poignée, on écarte le rang (*twist* la bar) avec le *flat bar*.