

Checklista – brandskydd i **soprum och miljöhus.**

01 Soprummet ska vara en egen brandcell

Soprummet ska vara avskilt från resten av byggnaden så att en brand inte sprids vidare. Det kräver en självstängande branddörr som hålls stängd och tät väggar och tak. Vanliga brister är att dörren inte är en branddörr och att genomföringar för rör, ventilation och el är otätade. Det förekommer också att de är tätade på fel sätt eller med fel tätningsmassa.

02 Nya eller ombyggda soprum behöver ses över

När ett förråd eller cykelrum görs om till soprum ändras användningen, och brandskyddet behöver anpassas. Det kan även krävas bygglov eller anmälan till kommunen. Ta hjälp av en brandkonsult innan arbetet påbörjas.

03 Fler fraktioner ger mer brännbart material

Papper- och plastförpackningar är lättantändliga, och med fler fraktioner samlas mer av dem på samma plats. Anpassa antalet kärl och tömningsintervallet så att kärlen inte blir överfulla. Inget ska ställas utanför kärlen.

04 Batterier ska inte hamna i kärlen

Skadade litiumjonbatterier kan börja brinna. Batterier och elektronik ska lämnas separat. En batteriholk ska vara tydligt märkt, stå på obrännbart underlag och tömmas regelbundet.

05 Vissa saker hör inte hemma i soprummet

Sprayburkar, gasolflaskor, färg, lösningsmedel och grovavfall ska lämnas på återvinningscentral. Aska, grillkol och fimpar ska vara helt kalla innan de slängs.

06 Minska risken för anlagd brand

Soprum och miljöhus är vanliga platser för anlagda bränder. De ska vara låsta och väl belysta. Miljöhus och kärl utomhus ska placeras så att en brand inte kan sprida sig till fasad, fönster eller entréer.

07 Elinstallationer ska vara anpassade för miljön

Soprum är ofta fuktiga och dammiga. Armaturer och uttag ska vara avsedda för miljön och i gott skick. Äldre lysrörsarmaturer bör bytas.

08 Släckutrustning ska finnas på plats

Punktsprinkler kan monteras i taket. Den löser ut automatiskt vid brand och kan släcka eller begränsa branden i ett tidigt skede.

09 Boende behöver tydlig information

Skylta tydligt vad som ska slängas var och vad som inte får lämnas i soprummet. Informera extra när nya kärl och fraktioner införs.

10 Ta med soprummet i ert systematiska brandskyddsarbete

Soprum och miljöhus ska ingå i egenkontrollerna. Kontrollera att dörren är stängd, att inget står utanför kärlen och att belysningen fungerar.

Kontakt

Osäkra på någon punkt? Vi hjälper er.

Ring för rådgivning eller boka en brandskyddsbesiktning.
Vid 7 av 10 besiktningar hittar vi brister som behöver åtgärdas.

RING OSS **0771-19 22 00**

brandsakra.se · info@brandsakra.se
Stockholm · Göteborg · 900+ BRF:er brandsäkrade