

BossCover

Certefix



Productomschrijving

BossCover Certefix is een gepatenteerd lijmloos kimfixatie systeem voor BossCover EPDM. Het basisprincipe van dit systeem is op een hoog performante manier BossCover EPDM fixeren in de kim zonder doorboring en zonder het gebruik van lijmen of primers. De BossCover Certefix biedt de mogelijkheid om de fixatie van het EPDM-membraan in de kim op een demontabele manier te plaatsen. BossCover Certefix bestaat uit volgende onderdelen: BossCover Certefix Sierlijst, BossCover Certefix Basisprofiel, BossCover Certefix Verbindingsstuk, BossCover Certefix Eindstuk Sierlijst, Bosscover Certefix Eindstuk Basisprofiel.

Hoofdtoepassing

BossCover Certefix zal steeds worden toegepast in het BossCover Circular plat dak systeem. In dit systeem zal het membraan losliggend worden geplaatst van kim tot dakrand waardoor een hoog performante manier van kimfixatie vereist is.

Beperkingen

Enkel geschikt voor gebruik i.c.m. BossCover EPDM.

VOORDELEN

- Geen lijm of primer
- Hoge uittrekwaarde (2.95 kN-m)
- Geen perforatie van de folie
- 100% demontabel
- 100% herbruikbaar

Technische fiche

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

	Lengte	Breedte	Dikte	Kleur	Materiaal
BossCover Certefix Basisprofiel	1000 mm	126 mm	2.2 mm	Ral 9005 (mat/ Qualicoat principe)	AW-6060 EN 573
BossCover Certefix Sierlijst Schroef	32 mm	-	7.5 mm	Ral 9005 (mat/ Qualicoat principe)	Staal Verzinkt
BossCover Certefix Sierlijst Opspanstuk	1000 mm	-	5 mm	Brut	AW-6060 EN 573
BossCover Certefix Sierlijst Klemstuk	1000 mm	-	2 mm	Brut	AW-6060 EN 573
BossCover Certefix Basisprofiel	2000 mm	-	2 mm	Brut	AW-6060 EN 573
BossCover Certefix Verbindingsstuk	-	-	-	Brut	AW-6060 EN 573
BossCover Certefix Eindstuk Sierlijst	-	-	-	Ral 9005	PP COPO + UV-additive
BossCover Certefix Eindstuk Basisprofiel	-	-	-	Ral 9005	PA6 (Polyamide)

Toepassing

- De montage van de BossCover Certefix Basisprofielen start op 20cm afstand van de hoek na de plaatsing van het dampscherm en de isolatie. In de het BossCover Certefix Basisprofiel wordt een BossCover Certefix Eindstuk geschoven om de snijdende randen te vermijden. Om de aansluiting tussen 2 basisprofielen te realiseren worden steeds 2 BossCover Certefix Verbindingsstukken gebruikt. Hierbij dient 2 mm speling per voeg te worden gerespecteerd om thermische uitzetting toe te laten. Op deze manier wordt verder gemonteerd tot aan de volgende hoek of eindigende muur waarbij opnieuw 20cm vrije ruimte wordt gelaten en het BossCover Certefix Basisprofiel van een eindstuk wordt voorzien om snijdende randen te vermijden. De bevestigingsschroeven worden afwisselend elke 315 mm schuin en horizontaal of verticaal gemonteerd doorheen de voorgeponste gaten. Het is essentieel om de correcte bevestigingsschroeven te gebruiken afhankelijk van de ondergrond waarin wordt verankerd. Steeds een voeg voorzien tussen de BossCover Certefix Basisprofielen op de locatie waar er een knik in de kim voorkomt door verloop in helling.
- Na montage van de BossCover Certefix Basisprofielen dient men de BossCover EPDM aan te brengen tot op de opgaande dakopstand.
- De montage van de voor-geassembleerde BossCover Certefix Sierlijst wordt gestart op 10cm afstand van de hoek van het dak waardoor de startpositie 10cm verschillend is van de startpositie van het basisprofiel. Er dient steeds een voeg van 2mm tussen de sierlijsten te worden gerespecteerd als uitzettingsvoeg.
- De sierlijst wordt samen met de BossCover EPDM in het BossCover Certefix Basisprofiel geduwd en opgespannen door het aandraaien van de reeds voor-gemonteerde schroeven. Elk open uiteinde van een gemonteerde BossCover Certefix Sierlijst wordt van een BossCover Certefix Eindstuk Sierlijst voorzien en vastgezet met een zelf tappende schroef.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard.

Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.