

MONTERINGSVEJLEDNING

INSTALLATION GUIDE

022-2026

MASSIV SILDEBENSPARKET • CHEVRON • GEOMETRISKE MØNSTRE • LANGSTAVSPARKET TROPISKE TRÆSORTER: JATOBA • WENGE • MERBAU • DOUSSIÉ / TROPICAL WOOD SPECIES: JATOBA • WENGE • MERBAU • DOUSSIÉ

Monteringsvejledningen er baseret på vores fagtekniske viden, producenterens anvisninger, Træinformations „TRÆ 79 Trægulve“, GULVFAKTA og Dansk Industri / gulvbranchen; Gulvfakta, samt limfabrikantens (UZIN) tekniske datablade. Disse er fulgt som minimumskrav; hvor en norm er strengere end en anden, er den strengeste lagt til grund, og gulv-/lim-/primerproducentens krav har forrang, hvor disse er strengere. Vejledningen er ikke udtømmende — VICA WOOD kontaktes ved fravigelser eller forhold, der ikke er beskrevet.

This installation guide is based on our technical expertise, manufacturer specifications, Træinformation's „TRÆ 79 Trægulve“, GULVFAKTA, Danish Industry / the flooring sector; Gulvfakta, and the adhesive manufacturer's (UZIN) technical datasheets. These are followed as minimum requirements; where one standard is stricter than another, the stricter standard governs, and the flooring/adhesive/primer manufacturer's requirements take precedence where stricter. This guide is not exhaustive — contact VICA WOOD for any deviations or conditions not described.

INDHOLD / CONTENTS

1. Generelt • 2. Logistik • 3. Kvalitetssikring • 4. Indeklima • 5. Undergulv • 6. Lim • 7. Montage og mønsterudlægning • 8. Overflade • 9. Afdækning • 10. Lydisolering og Gangkomfort • 11. Pleje og Vedligehold • 12. Gulvvarme • 13. Certificering og sporbarhed • 14. Bygherre-/håndværkerkvittering • 15. Øvrig

1. General • 2. Logistics • 3. Quality Assurance • 4. Indoor Climate • 5. Subfloor • 6. Adhesive • 7. Installation and pattern layout • 8. Surface Treatment • 9. Floor Protection • 10. Sound Insulation & Walking Comfort • 11. Care and Maintenance • 12. Underfloor Heating • 13. Certification and Traceability • 14. Client/Installer Sign-off • 15. General Notes

1. Generelt / General

Denne monteringsvejledning gælder for VICA WOODs massive mønsterparket-formater i de tropiske træsorter Jatoba, Wenge, Merbau og Doussié: Sildebensparket (og beslægtede mønstre: Rudemønster, Stigemønster, Engelsk mønster, Hollandsk mønster, Bort og Frise), Chevron, Geometriske mønstre og Langstavsparket. Ingen af de fire tropiske træsorter har Versailles publiceret i Massiv-sortimentet på vicawood.dk/gulve/massiv (kontrolleret 17-07-2026). Massiv parket er et naturprodukt fremstillet af massivt træ i hele stavens/elementets tykkelse, med naturlig variation i farve og udtryk. Denne vejledning dækker ikke Massiv Plankegulv, som er et selvstændigt produkt med egen vejledning.

This installation guide applies to VICA WOOD solid pattern-parquet formats in the tropical wood species Jatoba, Wenge, Merbau, and Doussié: herringbone parquet (and related patterns: diamond, ladder, English, and Dutch patterns), chevron, pattern parquet (geometric patterns), and long-strip parquet. None of the four tropical species have Versailles published in the Massiv range on vicawood.dk/gulve/massiv (checked 17 July 2026). Solid parquet is a natural product manufactured from solid wood throughout the full thickness of the board/element, with natural variation in colour and appearance. This guide does not cover Massiv floorboards, which is a separate product with its own guide.

Massiv mønsterparket monteres udelukkende ved fuldlimning på selvbærende undergulv — ikke til flydende montering eller skruefastgørelse. Selve mønstrets udlægning og retningsbestemmelse vurderes fra sag til sag i samråd med bygherre/arkitekt — se pkt. 7. Vejledningen er ikke udtømmende; ved forhold der afviger fra det beskrevne, eller som er af speciel karakter, skal VICA WOOD kontaktes forud for montering.

Solid pattern parquet is installed exclusively by full-surface bonding on a self-supporting subfloor — not for floating installation or screw-fixing. The actual layout and directional orientation of the pattern is assessed on a case-by-case basis in consultation with the

client/architect — see section 7. This guide is not exhaustive; where conditions deviate from those described, or are of a special nature, VICA WOOD must be contacted prior to installation.

2. Logistik / Logistics

Kontroller gulv og varer for synlige fejl, mangler og mængde inden kvittering på fragtsedlen. Gulvet bør ikke leveres, før bygningen er aflukket, tør, opvarmet og indeklimaet er under kontrol.

Inspect flooring and goods for visible defects, missing items, and quantity before signing the delivery note. Flooring should not be delivered until the building is closed, dry, heated, and the indoor climate is under control.

Gulvet bæres straks indenfor ved levering, opbevares tørt og akklimatiseres uåbnet i mindst 2-5 døgn, og mindst til gulvets temperatur svarer til rumtemperaturen. Tropiske træsorter har generelt højere densitet og oliholdighed end europæiske træsorter og bør akklimatiseres under stabile forhold. Afvigende parketstave i farve, udtryk eller dimensioner sorteres fra og bruges som afskær.

Upon delivery, immediately carry flooring inside, store dry, and acclimatise unopened for at least 2-5 days, and at minimum until the floor temperature matches room temperature. Tropical wood species generally have higher density and oil content than European species and should be acclimatised under stable conditions. Boards deviating in colour, appearance, or dimensions must be set aside and used as off-cuts.

3. Kvalitetssikring / Quality Assurance

Der udføres kvalitetssikring (KS) før og under montering med dato, tekst og billedokumentation. KS bør som minimum omfatte: monteringsvejledninger, produktdatablade samt KS på undergulve.

Quality assurance (QA) must be completed before and during installation with date-stamped text and photographic documentation. QA must as a minimum cover: installation guides, product datasheets, and QA on subfloors.

Anbefalet: opsæt fugt- og temperaturloggere fra start til overlevering for komplet dokumentation. · Recommended: install humidity and temperature loggers from start through to handover.

4. Indeklima / Indoor Climate

Rumtemperatur / Room temperature	18-25 °C
Luftfugtighed / Relative humidity	35-65 % RF (optimal: 45-55 %)

Fugttilførende arbejde afsluttes forud for montering. Bygninger skal være hermetisk lukkede, opvarmede og have et stabilt indeklima svarende til det blivende indeklima ved og under ibrugtagning.

Moisture-generating work must be completed before installation. Buildings must be sealed, heated, and maintain a stable indoor climate equivalent to conditions during and after occupancy.

5. Undergulv / Subfloor

Massiv mønsterparket i tropiske træsorter monteres udelukkende ved fuldlimning på selvbærende undergulve. Dette omfatter både (a) beton- og afretningslagsgulve (med eller uden gulvvarme) og (b) selvbærende, træbaserede undergulve opbygget på strø- eller bjælkekonstruktion og beklædt med en godkendt undergulvsplade. Se „TRÆ 79 Trægulve“, Dansk Industris Gulvfakta-vejledninger, og undergulvs-/pladeleverandørens anvisninger.

Solid pattern parquet in tropical species is installed exclusively by full-surface bonding on self-supporting subfloors. This includes both (a) concrete and screed subfloors (with or without underfloor heating) and (b) self-supporting, wood-based subfloors constructed on battens/joists and clad with an approved subfloor panel. Refer to „TRÆ 79 Trægulve“, Danish Industry's Gulvfakta guidance, and the subfloor/panel supplier's specifications.

5.1 Beton- og afretningslagsgulve / 5.1 Concrete and Screed Subfloors

Trækstyrke / Tensile strength	Min. 1,5 MPa
Rethed / Flatness	±2 mm pr. 2 m rethold
Vandrethed / Levelness	Max. hældning 0,17 %

Restporefugt / Residual moisture	Max. 65 % RF (standard) · 65–85 % RF: øg limmængde (klinge B15) · >85 % RF: kontakt VICA WOOD
----------------------------------	---

Undergulve rengøres grundigt, afrettes og primes (UZIN primer anbefales, valgt efter undergulvets type og tilstand). Restporefugt standard maks. 65 % RF. Ved 65–85 % RF justeres limmængden op (klinge B15). Ved restporefugt over 85 % RF må der ikke monteres — kontakt VICA WOOD.

Subfloors must be thoroughly cleaned, levelled, and primed (UZIN primer recommended, selected according to subfloor type and condition). Standard residual moisture max. 65 % RH. At 65–85 % RH increase adhesive quantity (trowel B15). Above 85 % RH installation must not proceed — contact VICA WOOD.

UZIN's primersortiment dækker forskellige formål — støvbinding/vedhæftning på normalt sugende undergulve, hurtig hæftning på glatte/ikke-sugende undergulve, forstærkning af svage/porøse undergulve, samt fugtbremssning ved forhøjet restporefugt. Vælg primer efter undergulvets konkrete type og tilstand, jf. tabellen nedenfor og UZIN's aktuelle produktdatablade:

UZIN's primer range covers different purposes — dust-binding/adhesion on normally absorbent subfloors, fast bonding on smooth/non-absorbent subfloors, reinforcement of weak/porous subfloors, and moisture-blocking at elevated residual moisture. Select the primer according to the specific subfloor type and condition, per the table below and UZIN's current product datasheets:

Formål / Purpose	UZIN produkt / Product	Egenskaber / Properties
Standard støvbinding og vedhæftning på sugende beton-/afretningslagsgulve / Standard dust-binding and adhesion on absorbent concrete/screed subfloors	UZIN PE 414 BiTurbo	1-K PUR-primer, fremragende indtrængning, hurtigtørrende, fugtspærrende effekt iht. producentens datablad / 1-component PUR primer, excellent penetration, fast-drying, moisture-blocking effect per manufacturer's datasheet
Forhøjet restporefugt / meget fugtige, ustabile undergulve — epoxy-fugtspærre / Elevated residual moisture / very moist, unstable subfloors — epoxy moisture barrier	UZIN PE 460	Epoxy-primer/fugtspærre m. farveblandingsindikator, høj spærrevirkning mod fugt / Epoxy primer/moisture barrier with colour-mixing indicator, high moisture-blocking effect

VICA WOOD anvender som standard udelukkende UZIN PE 414 BiTurbo og UZIN PE 460 som primere. Ved særlige forhold på undergulvet (fx glatte/ikke-sugende overflader, gamle renoveringsundergulve, svage/porøse undergulve eller andre afvigende forhold) kan andre UZIN-primertyper være relevante — kontakt i så fald VICA WOOD for nærmere rådgivning forud for arbejdets igangsættelse. · VICA WOOD as standard uses exclusively UZIN PE 414 BiTurbo and UZIN PE 460 as primers. In special subfloor conditions (e.g. smooth/non-absorbent surfaces, old renovation subfloors, weak/porous subfloors, or other deviating conditions) other UZIN primer types may be relevant — in such cases, contact VICA WOOD for further advice before commencing work.

VICA WOODs egen restporefugt-grænse (max. 65 % RF standard · 65–85 % RF: fugtbestandig flydespartel + epoxy-primer · >85 % RF: montering må ikke ske, kontakt VICA WOOD, jf. ovenfor) gælder ens for alle gulvtyper (CORE, LAYERS og MASSIV) og er gældende uanset UZIN's tekniske specifikationer for det enkelte primerprodukts maksimale fugttolerance. Valg af konkret UZIN-primer inden for VICA WOODs grænser aftales med UZIN og/eller VICA WOOD ud fra undergulvets faktiske type og målte restporefugt. · VICA WOOD's own residual moisture limit (max. 65 % RH standard · 65–85 % RH: moisture-resistant self-levelling compound + epoxy primer · >85 % RH: installation must not proceed, contact VICA WOOD, as stated above) applies equally to all floor types (CORE, LAYERS, and MASSIV) and regardless of UZIN's technical specifications for the maximum moisture tolerance of each primer product. Selection of the specific UZIN primer within VICA WOOD's limits is agreed with UZIN and/or VICA WOOD based on the subfloor's actual type and measured residual moisture.

5.2 Træbaserede undergulve — strø-/bjælkekonstruktion og klimaplader / 5.2 Wood-based Subfloors — Batten/Joist Construction and Climate Panels

Følgende er en ikke-udtømmende gengivelse af udvalgte krav fra Træinformations „TRÆ 79 Trægulve" og Dansk Industris Gulvfakta (afsnittene om strø- og pladeundergulve). De fulde, aktuelle krav i disse kilder skal altid indhentes og følges, og pladeproducentens egen montagevejledning har forrang, hvor denne er strengere eller mere specifik.

The following is a non-exhaustive summary of selected requirements from Træinformation's „TRÆ 79 Trægulve" and Danish Industry's Gulvfakta (sections on batten/joist and panel subfloors). The full, current requirements in these sources must always be obtained and followed, and the panel manufacturer's own installation guide takes precedence where stricter or more specific.

Strøer og bjælker: Strøer i massivt træ skal være skarpkantede lægter, min. 45 mm brede (høvlet mål); strøer i lamineret træ (LVL) min. 40 mm brede. Fugtindhold i strøer maks. 12 % i gennemsnit (maks. 14 % enkeltværdier); i bjælkelag maks. 13 % i gennemsnit (maks. 15 % enkeltværdier). Strø-/bjælkeafstanden afhænger af valgt pladetype, pladetykkelse og belastningsklasse — se Gulvfaktas tabelværdier, og kontakt undergulvs-/pladeleverandøren for konkret dimensionering.

Battens and joists: Solid-wood battens must be square-edged, min. 45 mm wide (planed dimension); laminated veneer lumber (LVL) battens min. 40 mm wide. Moisture content in battens max. 12 % on average (max. 14 % single values); in joist layers max. 13 % on average (max. 15 % single values). Batten/joist spacing depends on the chosen panel type, panel thickness, and load category — see Gulvfakta's tables, and contact the subfloor/panel supplier for the specific project's dimensioning.

Godkendte undergulvsplader: Gulvspånplader (DS/EN 312) — min. 22 mm som bærende undergulv, min. 38 mm ved understøtningsafstand over 600 mm; klasse P6 i permanent opvarmede rum, P5/P6 i uopvarmede rum. Krydsfinerplader (DS/EN 636-1s/-2s/-3s, jf. DS/EN 13986) — 12–24 mm. OSB-plader (DS/EN 300, klasse OSB/2–OSB/4) — 15–22 mm. Klimaplader — spånpladebaserede systemer med fabriksfræsedespor til varmefordelingsplader og gulvvarmerør (fx Kronospan/Novopan Klimagulv, 22/25/38 mm) — dimensioneres, monteres og varmeintegreres udelukkende iht. pladeproducentens egen montage- og gulvvarmevejledning.

Approved subfloor panels: Particleboard flooring panels (DS/EN 312) — min. 22 mm as a load-bearing subfloor, min. 38 mm at support spacing exceeding 600 mm; class P6 in permanently heated rooms, P5/P6 in unheated rooms. Plywood panels (DS/EN 636-1s/-2s/-3s, per DS/EN 13986) — 12–24 mm. OSB panels (DS/EN 300, class OSB/2–OSB/4) — 15–22 mm. Climate panels — particleboard-based systems with factory-milled channels for heat distribution plates and underfloor heating pipes (e.g. Kronospan/Novopan Klimagulv, 22/25/38 mm) — must be dimensioned, installed, and integrated with heating exclusively per the panel manufacturer's own installation and heating guidelines.

Egnethed til fuldlimning: Massiv parket i tropiske træsorter har generelt højere densitet end europæisk massiv parket og belaster undergulvet mere. Gulvspånplader, krydsfinér og OSB kan derfor have begrænset egnethed, hvor kravet til undergulvets trækstyrke kan være 1,5–2,0 MPa — samme krav som for beton-/afretningslagsgulve (pkt. 5.1). Trækstyrken skal dokumenteres forud for fuldlimning; kontakt pladeleverandøren og VICA WOOD ved tvivl. Træbaserede undergulvsplader skal have et fugtindhold på 8 % ± 2 % ved lægning.

Suitability for full bonding: Solid parquet in tropical species generally has higher density than solid European parquet and loads the subfloor more. Particleboard, plywood, and OSB may therefore have limited suitability, where the required tensile strength can be 1.5–2.0 MPa — the same requirement as for concrete/screed subfloors (section 5.1). Tensile strength must be documented before full bonding; contact the panel supplier and VICA WOOD if in doubt. Wood-based subfloor panels must have a moisture content of 8 % ± 2 % at the time of laying.

VIGTIGT — slibning af pladeundergulve: Generel, fladedækkende afslibning af spånplade eller krydsfinér for at rette en ujævn plade op er IKKE tilladt og må ikke udføres. Det reducerer pladetykkelsen og svækker pladens bærende egenskaber og limbindingsevne under det niveau, pladen er fremstillet, dimensioneret og godkendt til. Niveauforskelle og ujævnheder skal i stedet udlignes ved (a) korrekt justering/opklodsning af strøer eller bjælker inden pladelægning, (b) spartelmasse egnet til træbaserede undergulve (dog ikke direkte i pladesamlinger eller skruenhuller forud for tynde gulvbelægninger), eller (c) et udligningslag af hård træfiberplade. Kun let afslibning af selve pladesamlingerne er acceptabel iht. Gulvfakta.

IMPORTANT — sanding of panel subfloors: General, full-surface sanding of particleboard or plywood to correct an uneven panel is NOT permitted and must not be carried out. This reduces the panel thickness and weakens its load-bearing properties and adhesive bonding capacity below the level the panel is manufactured, dimensioned, and approved for. Level differences and unevenness must instead be corrected by (a) properly adjusting/shimming battens or joists before laying the panels, (b) a levelling compound suitable for wood-based subfloors (though not directly in panel joints or screw holes prior to thin floor coverings), or (c) an additional levelling layer of hard fibreboard. Only light sanding of the panel joints themselves is acceptable per Gulvfakta.

6. Lim / Adhesive

Lim påføres stavenes/elementernes fulde bredde og længde med korrekt tandspartel UZIN klinge B13 i passende vinkel, så limstrenge er tydelige og høje. Spartlen renses jævnlgt og udskiftes ved behov.

Apply adhesive over the full width and length of each board/element using the correct notched trowel UZIN B13 at the correct angle so ridges are clearly visible and tall. Clean the trowel regularly and replace when worn.

Træsart / Wood species	Anbefalet lim / Recommended adhesive	Forbrug / Consumption
Jatoba · Wenge · Merbau · Doussié — alle formater (Sildeben, Chevron, Geometriske mønstre, Langstav)	UZIN MK 250	1,0–1,2 kg/m ²

Limmængderne i tabellen er vejledende. Det faktiske forbrug afhænger af undergulvets planhed og sugsevne, valgt tandspartel/tandspidsstørrelse, elementernes bagsidebeskaffenhed samt øvrige konkrete forhold på pladsen — se altid UZIN's aktuelle tekniske datablad for det anvendte produkt. · Adhesive quantities in the table are indicative. Actual consumption depends on the subfloor's flatness and absorbency, the notched trowel/tooth size selected, the reverse-side condition of the elements, and other specific on-site conditions — always refer to UZIN's current technical datasheet for the product used.

VICA WOODs regel: MASSIVE tropiske træsorter limes ALTID med UZIN MK 250 — uafhængigt af elementbredde. Dette er en artsbetinget regel (tropisk træ generelt højere densitet og oliholdighed kræver en stærkere lim), som gælder UD OVER VICA WOODs generelle breddereg (>220 mm altid MK 250). Samtlige publicerede Massiv-formater for Jatoba, Wenge, Merbau og Doussié har faktisk en elementbredde på maksimalt 140 mm (kontrolleret 17-07-2026 mod vicawood.dk/gulve/massiv) — dvs. under 220 mm-grænsen — men MK 250 skal alligevel altid anvendes for disse arter pga. densitets-/olieholdighedsreglen. Dette adskiller sig fra LAYERS tropiske træsorter (krydsfinér-bagside, se vejledning 020-2026), hvor UZIN MK 200 er tilstrækkelig, netop fordi bagsiden i LAYERS ikke er massivt tropisk træ. · VICA WOOD's rule: SOLID tropical wood species are ALWAYS bonded with UZIN MK 250 — regardless of element width. This is a species-specific rule (tropical wood generally has higher density and oil content, requiring a stronger adhesive), which applies IN ADDITION TO VICA WOOD's general width rule (>220 mm always MK 250). All published Massiv formats for Jatoba, Wenge, Merbau, and Doussié actually have an element width of maximum 140 mm (verified 17 July 2026 against vicawood.dk/gulve/massiv) — i.e. below the 220 mm threshold — but MK 250 must still always be used for these species due to the density/oil-content rule. This differs from LAYERS tropical species (plywood backing, see guide 020-2026), where UZIN MK 200 is sufficient, precisely because the LAYERS backing is not solid tropical wood.

Til limning i endestød anvendes en almindelig snedkerlim D3. Limmængde øges ved forhøjet restporefugt — konsulter UZIN's tekniske datablad. · For end-joint bonding use a standard D3 woodworking glue. Increase adhesive quantity at higher residual moisture levels — consult UZIN's technical datasheet.

7. Montage og mønsterudlægning / Installation and Pattern Layout

Fastlæg læggeretning og opmål eventuelle forskydninger inden montering for et symmetrisk og balanceret udtryk i gulvfladen. Selve udlægningen og retningsbestemmelsen af mønstret afhænger af rummets geometri, lysindfald og arkitektoniske ønsker, og vurderes derfor altid fra sag til sag i samråd med bygherre og arkitekt forud for montering. Udgangsrækken nedlægges ved hjælp af en fast ledebræt (snorline) eller laser for nøjagtig orientering. Afstand til vægge minimum 10 mm, sikret med afstandsklodser.

Determine laying direction and measure any offsets before installation to achieve a symmetrical and balanced floor pattern. The actual layout and directional orientation of the pattern depends on room geometry, natural light, and architectural intent, and must therefore always be assessed on a case-by-case basis in consultation with the client and architect prior to installation. Lay the starter row using a batten (snap line) or laser for accurate orientation. Maintain a minimum 10 mm gap to walls, secured with spacers.

Ved fuldlimning forstås bogstaveligt, at der påføres lim over hele stavens/elementets bredde og længde uden undtagelse. Stave/elementer trykkes ned i den friske lim og belastes løbende jævnt (limspande, uåbnede pakker, sandsække) – særligt langs kanter. Fuldlimet parket må ikke betrædes tidligere end 48 timer efter montering og først når limen er fuldt hærdet.

Full-surface bonding means literally that adhesive is applied across the entire width and length of every board/element without exception. Press boards/elements firmly into fresh adhesive and apply even weight loading progressively (adhesive buckets, unopened packs, sandbags) – especially along edges. Do not walk on full-bonded parquet earlier than 48 hours after installation, and only once the adhesive is fully cured.

Chevron og Geometriske mønstre for de fire tropiske træsorter leveres/produceres som specialformater efter bestilling uden fast publiceret dimension. Elementbredde, mønstervinkel og limforbrug fastlægges og bekræftes konkret med VICA WOOD ved den enkelte ordre.

Chevron and pattern parquet for the four tropical species are supplied/manufactured as special formats made to order without a fixed published dimension. Element width, pattern angle, and adhesive consumption are determined and confirmed specifically with VICA WOOD for each individual order.

Wenge og Merbau kan indeholde naturlige garvestoffer/harpiks, som ved fugtpåvirkning kan medføre mørk misfarvning af tilstødende materialer og limfuger. Undgå fugtpåvirkning under montering og følg overfladeleverandørens anvisninger. · Wenge and Merbau may contain natural tannins/resin which, when exposed to moisture, can cause dark staining of adjacent materials and adhesive joints. Avoid moisture exposure during installation and follow the surface supplier's instructions.

8. Overflade / Surface Treatment

Samtlige fire tropiske træsorter i Massiv mønsterparket leveres udelukkende ubehandlet (U). Overfladebehandling (herunder slibning på stedet) udføres iht. overfladeleverandørens anvisninger – tidligst, når limen er fuldt hærdet og gulvet har opnået ligevægtsfugt med omgivelserne.

All four tropical species in Massiv pattern parquet are supplied unfinished (U) only. Surface treatment (including on-site sanding) must be carried out per the surface supplier's instructions – only once the adhesive is fully cured and the floor has reached equilibrium moisture content.

9. Afdækning / Floor Protection

Rengør gulvet grundigt inden afdækning (sand, sten, skruer, byggerester fjernes). Anvend gulvpapir udlagt fulddækkende med tape samlinger; afhængig af efterfølgende arbejde bør der udlægges en tapetseret hård plade (masonit) ovenpå.

Thoroughly clean the floor before covering (remove sand, stones, screws, debris). Use full-coverage floor paper with taped joints; depending on subsequent site work, add a taped hardboard sheet on top.

10. Lydisolering og Gangkomfort / Sound Insulation & Walking Comfort

I arealer og etageadskillelser, hvor der ønskes forbedret akustik, trinlydsdæmpning og gangkomfort, monteres en fulddækkende naturgummikork mellem trægulv og undergulv (samme lim og mængde som angivet i pkt. 6; baner à 1 m bredde, rulles med vægtrommel).

In areas where improved acoustics, impact sound reduction, and walking comfort are desired, install a full-coverage natural rubber cork underlay between the wood floor and the subfloor (same adhesive and quantity as specified in section 6; rolls of 1 m width, rolled with a weight roller).

11. Pleje og Vedligehold / Care and Maintenance

Følg den respektive overfladeleverandørs vejledninger for pleje og vedligehold.

Follow the respective surface product supplier's guidelines for care and maintenance.

Brug ikke microfiberklude til rengøring – disse kan sætte sig fast i træet. Anvend moppe med bomuldsøvertræk. · Do not use microfibre cloths for cleaning – these can catch in the wood. Use a mop with a cotton cover.

12. Gulvvarme / Underfloor Heating

Massiv mønsterparket i tropiske træsorter kan monteres med vandbårne gulvvarmesystemer. Tropiske træsorter har generelt lavere varmeledningsevne end europæiske træsorter pga. højere densitet, og massiv parket svinder/kvælder mere end konstrueret/formstabil parket ved brug over gulvvarme — kontakt VICA WOOD forud for montering. Se Træinformation TRÆ| håndbog 79 og gulvvarmesystemproducentens anvisninger.

Solid pattern parquet in tropical species can be installed with hydronic underfloor heating systems. Tropical species generally have lower thermal conductivity than European species due to higher density, and solid parquet shrinks/swells more than engineered/dimensionally stable parquet when used over underfloor heating — contact VICA WOOD before installation. Refer to Træinformation TRÆ| håndbog 79 and the underfloor heating manufacturer's guidelines.

Parameter	Værdi / Value
Maks. overfladetemperatur / Max. surface temperature	27 °C
Temperaturstigning / Temperature increase	Maks. 1–2 °C pr. døgn / Max. 1–2 °C per 24 h
Under montering / During installation	Gulvvarme lukkes forud for og under montering / Shut down before and during installation

For strø-/bjælkekonstruktioner og klimaplate-systemer (pkt. 5.2) med integreret vandbåren gulvvarme følges udelukkende plate-/systemproducentens egne anvisninger. · For batten/joist constructions and climate panel systems (section 5.2) with integrated hydronic underfloor heating, follow exclusively the panel/system manufacturer's own guidelines.

13. Certificering og sporbarhed / Certification and Traceability

Jatoba	FSC-certificeret. Ingen PEFC.
Wenge	FSC-certificeret. Ingen PEFC.
Merbau	FLEGT-licens (EU-forordning nr. 2173/2005, VPA). IKKE FSC/PEFC-certificeret.
Doussié	FSC-certificeret. Afzelia spp. er opført på CITES Appendix II — eksport/import kræver gyldige CITES-tilladelser; kun lovligt udvundet og sporbart tømmer handles.

Certificerings- og lovkrav er forskellige pr. træsort og skal kontrolleres for den konkrete leverance forud for montering — se det enkelte produkts Ydeevnedeklaration (DoP) og Datablad (DAT). • Certification and legal requirements differ per wood species and must be verified for the specific delivery prior to installation — see the relevant product's Declaration of Performance (DoP) and data sheet (DAT).

14. Bygherre-/håndværkerkvittering / Client/Installer Sign-off

Forud for montering skal bygherre/bygherrerådgiver bekræfte, at de nødvendige forudsætninger i pkt. 2-5 er opfyldt og dokumenteret. Er forudsætningerne ikke opfyldt, kan montøren afvise at påbegynde arbejdet med ret til at kræve stilstands- og transporttid erstattet. Manglende opfyldelse af forudsætningerne kan medføre, at reklamationsretten ikke kan gøres gældende for efterfølgende skader på gulvet.

Prior to installation, the client/building supervisor must confirm that the necessary preconditions in sections 2-5 are met and documented. If the preconditions are not met, the installer may decline to commence work with the right to claim compensation for downtime and travel time. Failure to meet the preconditions may mean that warranty claims cannot be made for subsequent damage to the floor.

Bekræftelse: Undertegnede bekræfter, at ovenstående forudsætninger (pkt. 2-5) er kontrolleret og opfyldt, og at montering kan påbegyndes. Sted, dato og underskrift (bygherre/bygherrerådgiver og montør):

Confirmation: The undersigned confirms that the above preconditions (sections 2-5) have been checked and met, and that installation may commence. Place, date and signature (client/building supervisor and installer): _____

15. Øvrig / General Notes

Monteringsvejledningen er vejledende og ikke udtømmende. Ved forhold, der ikke er beskrevet, eller af speciel karakter, kontaktes VICA WOOD forud for montering.

This installation guide is advisory and not exhaustive. For situations not described or of a special nature, contact VICA WOOD for clarification before proceeding.

Vejledningen er ikke ansvarspådragende for forhold, der rækker udover det beskrevne. Der henvises endvidere til: Træinformations „TRÆ 79 Trægulve“, GULVFAKTA, Dansk Industri / gulvbranchen; Gulvfakta, samt limfabrikantens (UZIN) tekniske datablade – som supplement til denne vejledning.

This guide does not constitute liability for circumstances beyond those described. Further reference is made to: Træinformation's „TRÆ 79 Trægulve“, GULVFAKTA, Danish Industry / the flooring sector; Gulvfakta, and the adhesive manufacturer's (UZIN) technical datasheets – as a supplement to this guide.

Alle anvisninger og specifikationer er vejledende og kan ændres uden varsel • All instructions and specifications are indicative and subject to change without notice

For yderligere information eller afklaring – kontakt VICA WOOD ApS • For further information or clarification – contact VICA WOOD ApS