

Punti vendita

SISTEMA SOSTA E MOBILITA' S.p.A.

P.za Primo Maggio, 11 - Udine (UD)
Lunedì e giovedì 08:30-16:30
Martedì, mercoledì e venerdì 08:30-14:30

PARCHEGGIO ANDREUZZI

Via Andreuzzi - Udine (UD)
in orario di presidio

PARCHEGGIO CACCIA

Via Caccia- Udine (UD)
in orario di presidio

PARCHEGGIO MAGRINI

Via Marco Volpe - Udine (UD)
in orario di presidio

PARCHEGGIO TRIBUNALE

L.go Ospedale Vecchio- Udine (UD)
in orario di presidio

AUTOMOBILE CLUB UDINE

V.le Tricesimo, 46- Udine (UD)
Lun-ven 08:30-12:00 14:30-18:00

AUTOMOBILE CLUB UDINE

Via Crispi, 17- Udine (UD)
Lun-Ven 08:30-12:30 14:00-18:00 - Sab 08:30-12:30

€ - PARK
il decoder usa e getta

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.



€ - PARK



€ - PARK

il decoder usa e getta

PER SOSTARE

- Premere **(C)** per accendere il dispositivo;
- premere i tasti **(▲)** e **(▼)** per selezionare la tariffa desiderata;
- controllare che il credito di ore di sosta indicato sulla sinistra del display sia sufficiente per la durata della sosta prevista;
- tenere premuto **(C)** per attivare la sosta fino a quando scompare dal display il credito orario (l'indicatore lampeggia mostrando alternativamente la tariffa e il tempo trascorso, dopo 1 minuto l'apparecchio inizia a decrementare il credito);
- premere un tasto qualsiasi per interrompere la sosta, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo un minuto circa.

N.B. L'€-PARK è programmato per spegnersi automaticamente dopo 10 ore di funzionamento.

ARRESTO AUTOMATICO

- Premere **(C)** per 6 secondi, l'indicatore mostra:
0.00 (sul display vengono visualizzati 4 trattini e la tariffa impostata)
- premere il tasto **(▼)** per indicare il tempo di sosta desiderato (da 30 minuti a 16 ore, oppure 24P per un funzionamento illimitato), lo stesso sarà indicato da due cifre lampeggianti in basso a sinistra;
- premere **(C)** per confermare la durata selezionata;
- premere nuovamente **(C)** per attivare la programmazione.

N.B. L'€-PARK non è programmato per lo spegnimento automatico nei periodi di pausa.

Con credito inferiore a mezz'ora €-PARK dà un BONUS e permette comunque di sostare per tale durata. Il credito è esaurito quando l'indicatore mostra tutti zeri. Restituire l'apparecchio al rivenditore per lo smaltimento.



€ - PARK

il decoder usa e getta

ATTIVAZIONE AUTOMATICA

- Premere **(C)** per 6 secondi, l'indicatore indica:
0.00 (sul display vengono visualizzati 4 trattini e la tariffa impostata)
- premere il tasto **(▲)** per selezionare il tempo dopo cui l'€-PARK si attiverà automaticamente (da 30 minuti a 16 ore); lo stesso sarà indicato da due cifre lampeggianti in alto a sinistra;
- premere **(C)** per confermare il dato selezionato;
- premere nuovamente **(C)** per attivare la programmazione.

TARIFFE E ORARI

N.B. Con €-Park è possibile selezionare solamente la tariffa oraria e non i forfait giornalieri.

UDINE

Lun-Sab 8:00-13:00 14:30-20:00 (salvo aperture straordinarie)

Zone a raso 0,60€/h - 1,00€/h - 1,20€/h - 1,50€/h

Lun-Sab 8:00-20:00 (salvo aperture straordinarie)

Via Uccellis 1,00€/h - 1,50€/gg (forfait)

Parcheggio Vascello 0,40€/h - 2,00€/gg (forfait)

Area di parcheggio Teatro 0,40€/h - 2,00€/gg (forfait)

Area di parcheggio Chiusaforte 0,40€/h - 2,00€/gg (forfait)

Tutti i giorni 8:00-20:00

Area di parcheggio Colugna 0,60€/h

CIVIDALE Tutti i giorni compresi festivi 8:00-19:00

Zone a raso 0,90€/h - 4,00€/gg (forfait solo nei festivi)

TARVISIO Lun-Sab 8:30-13:00 14:30-19:00

Zone a raso 0,80€/h

Area CAMPER 0,60€/h tutti i giorni H24