

⚠ ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos pessoais e danos ao equipamento, leia atentamente as instruções de uso a seguir:

- Não utilize ou armazene o equipamento em ambientes de alta temperatura, umidade, explosivo, inflamável ou com fortes campos magnéticos.
- O equipamento pode danificar-se ao ser exposto a estas situações.
- Mantenha o equipamento e sua embalagem longe do alcance de crianças.
- Caso não utilize o produto, retire as pilhas do Compartimento de Bateria (5), a fim de evitar descarregamento das mesmas e/ou oxidação dos contatos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	Luz Frontal: 2W Lanterna Superior: 0,2W
Tipo de Iluminação	Luz Frontal: 1 LED COB Lanterna Superior: 3 LED DIP
Fluxo Luminoso	Luz Frontal: 180 lumens Lanterna Superior: 15 lumens
Modos de Iluminação	Luz Frontal - Lanterna Superior - Desliga
Temperatura de Cor	6000K-6500K (Branca Fria)
Alimentação	3 pilhas AAA (não inclusas)
Fixação	3 imãs de alta potência / 1 gancho retrátil giratório
Suporte Articulado	Rotação 180°
Temperatura de Operação	- 10°C ~ 60°C
Dimensões	164x43x34mm
Peso	122g
Garantia	6 meses

ESTRUTURA DO PRODUTO



1. Luz Frontal
2. Lanterna Superior
3. Gancho Retrátil Giratório
4. Ímã Posterior de Alta Fixação
5. Compartimento de Bateria (não inclusas)
6. Suporte Articulável
7. Ímãs do Suporte de Alta Fixação
8. Botão Liga / Desliga

INSTRUÇÕES DE USO

1. Pressione uma vez o Botão Liga/ Desliga (8) para ligar a Luz Frontal (1).
2. Pressione pela 2ª vez o Botão Liga/ Desliga (8) para ligar a Lanterna Superior (2).
3. Pressione pela 3ª vez o Botão Liga/ Desliga (8) para desligar o equipamento.

USO DE SUPORTE, ÍMÃS E GANCHO RETRÁTIL

1. O Suporte Articulável (6) permite rotação de até 180° para melhor direcionamento da iluminação.

ATENÇÃO! Cuidado para não forçar o Suporte Articulável (6) além do limite de rotação máxima de 180° para evitar danos ao mesmo.

2. Utilize os Ímãs do Suporte de Alta Fixação (7) para fixação em qualquer superfície metálica.
3. Utilize o Ímã Posterior de Alta Fixação (4) localizado na parte de trás do equipamento, para fixação em qualquer superfície metálica.
4. O Gancho Retrátil Giratório (3) permite pendurar o equipamento e girá-lo em 360° para melhorar o direcionamento da iluminação.

ATENÇÃO! Certifique-se de pendurar o equipamento apenas em locais firmes, a fim de evitar quedas e/ou danos do equipamento.

TROCA DE BATERIA

1. Solte a trava pressionando para o fecho da tampa do Compartimento de Bateria (5) para baixo, localizado na parte posterior do equipamento.
2. Abra a tampa do Compartimento de Bateria (5).
3. Troque as 3 pilhas AAA (não inclusas), conforme a indicação de polaridade.
4. Feche a tampa do Compartimento de Bateria (5) e pressione-a até trava-la novamente.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

No caso da queima dos LEDs ou da placa eletrônica, os mesmos deverão ser substituídos exclusivamente pelo fabricante ou pelo serviço da rede autorizada ou por pessoa qualificada para tal, a fim de evitar riscos de choque elétrico ou problemas na instalação.

1. Periodicamente limpe o equipamento com um pano macio umedecido com água.
2. Não use produtos abrasivos ou solventes.

GARANTIA DO PRODUTO

1. O prazo de garantia deste produto é de 6 meses.
2. O período de garantia é contado a partir da data da emissão da nota fiscal de venda da Solver ou do seu revendedor. Dentro do período de garantia, o produto com defeito deve ser encaminhado à rede de assistência técnica autorizada da Solver para avaliação técnica.
3. Antes de usar ou ligar este produto, leia e siga as instruções contidas neste manual. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico da Solver pelo telefone (11) 4071-7568 ou via e-mail através do solver@solverbrasil.com.br.
4. Este produto é garantido contra defeitos de fabricação dentro de condições normais de uso, conservação e manutenção.
5. Ao encaminhar qualquer produto à Solver ou rede autorizada, o cliente deverá apresentar a nota fiscal de compra com a devida identificação do produto e do número de série.
6. As despesas de frete e seguro de envio e retorno são de responsabilidade do cliente ou empresa contratante.
7. Situações não cobertas por esta Garantia:
 - a) Desgaste no acabamento, partes e/ou peças danificadas por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas (intempérie, umidade, maresia, frio e calor intensos);
 - b) Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem de produto não realizados/executados pela empresa;

- c) Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pela empresa para cada produto. Defeitos ou desgastes causados por uso institucional para os produtos que não forem explicitamente indicados para esse fim;
- d) Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;
- e) Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc.;
- f) Maus tratos, descuido, limpeza ou manutenção em desacordo com as instruções deste manual;
- g) Danos causados por acidentes, quedas e/ou sinistros.



Tel (11) 4071-7568
solver@solverbrasil.com.br
www.solverbrasil.com.br



REV 12/2019