

STAND ALONE-PROGRAMMERING

## BG2000 · BG4000 · BG5000

**Innan du börjar.** Alla kommandon matas in på låsets knappsats. Standardlösenordet för administratör efter återställning är **123456**. Användarlösenord är **6–9 siffror**. Ersätt kursiva platshållare som *adminlösenord* med dina egna värden.

### Inställning & administratör

#### 1 Systeminitiering

Håll nere **återställningsknappen** tills röstmeddelandet *"Please enter initialization password"* hörs. Släpp knappen och ange **000#**.

Efter återställning återställs administratörlösenordet till **123456**.

**OBS:** Vid återställning raderas all data — alla registrerade fingeravtryck, lösenord och kort.

#### 2 Ställ in administratörlösenord

Tryck: **\*12#123456#**

Ange *adminlösenord* **#**

Ange samma adminlösenord igen + **#** för att bekräfta

#### 3 Ändra administratörlösenord

Tryck: **\*12#** *nuvarande adminlösenord* **#**

Ange *nytt adminlösenord* **#**

Ange det nya lösenordet igen + **#** för att bekräfta

### Användarlösenord

#### 4 Lägg till användarlösenord

Tryck: **\*80#** *adminlösenord* **#**

Ange *användarlösenord* **#**

Ange lösenordet igen + **#** (*6–9 siffror*)

## 5 Radera alla lösenord

Tryck: **\*71#** *adminlösenord* **#**

Administratörslösenordet raderas **inte**.

## 6 Radera ett användarlösenord

Tryck: **\*72#** *adminlösenord* **#** *lösenord som ska raderas*

Administratörslösenordet raderas **inte**.

## 7 Uppdatera användarlösenord

Tryck: **\*10#** *användarlösenord* **#**

Ange *nytt lösenord* **#**

Ange lösenordet igen + **#**

## Kort & fingeravtryck

## 8 Lägg till användarkort / tagg

Tryck: **\*80#** *adminlösenord* **#**

Svep kortet / taggen för registrering

## 9 Radera alla kort

Tryck: **\*69#** *adminlösenord* **#**

## 10 Lägg till användarfingeravtryck

Tryck: **\*80#** *adminlösenord* **#**

Placera fingret på sensorn

## 11 Radera alla fingeravtryck

Tryck: **\*70#** *adminlösenord* **#**

## Dörrlägen & inställningar

## 12 Tillfälligt passage-läge

Tryck: **123#**

Dörren låses inte. Passage-läget avslutas automatiskt när du låser upp med fingeravtryck, kort eller lösenord.

### 13 Permanent passage-läge

Tryck: **\*21#** adminlösenord **#**

### 14 Automatisk låsning (fördröjning)

Tryck: **\*21#** adminlösenord **#** antal sekunder **#**

Tidsintervall: 1–900 sekunder.

### 15 Öppningsljud

Aktivera: **\*30#** adminlösenord **#1#**

Inaktivera: **\*30#** adminlösenord **#0#**

### 16 Manipulationslarm

Aktivera: **\*32#** adminlösenord **#1#**

Inaktivera: **\*32#** adminlösenord **#0#**

## Kommandon — snabbreferens

Åtgärd	Kommando på knappsats
Systeminitiering	Håll reset → <b>000#</b> (admin återställs till 123456)
Ställ in adminlösenord	<b>*12#123456#</b> kod# kod#
Ändra adminlösenord	<b>*12#</b> gammalt# nytt# nytt#
Lägg till användarlösenord	<b>*80#</b> admin# kod# kod#
Radera alla lösenord	<b>*71#</b> admin#
Radera ett lösenord	<b>*72#</b> admin# kod
Uppdatera användarlösenord	<b>*10#</b> kod# nytt# nytt#
Lägg till kort / tagg	<b>*80#</b> admin# → svep
Radera alla kort	<b>*69#</b> admin#
Lägg till fingeravtryck	<b>*80#</b> admin# → sensor
Radera alla fingeravtryck	<b>*70#</b> admin#
Tillfälligt passage-läge	<b>123#</b>
Permanent passage-läge	<b>*21#</b> admin#
Auto-låsning (1–900 s)	<b>*21#</b> admin# sekunder#
Öppningsljud på / av	<b>*30#</b> admin# 1# / 0#
Manipulationslarm på / av	<b>*32#</b> admin# 1# / 0#