

# Produktdatenblatt

**Neu**

## LifeWatch 4 L102-4 PNA Notrufuhr für Alleinarbeiter

### Technische Merkmale

|                 |   |
|-----------------|---|
| CPU             | Quad cores MTK6761  |
| Flash Memory    | RAM (4G) + ROM(64GB)  |
| Display         | 2.64 "TFT , DPI: 480*480  |
| Touch Screen    | Rectangular full touch  |
| Camera          | HD dual camera: front 2M pixels , side 8M pixels  |
| Sensor          | pedometer, gravity sensor, gyroscope  |
| GSM             | GSM(2/3/5/8)+WCDMA(1/2/4/5)+<br>TDS(B34/39)+<br>FDD(B1/2/3/4/5/7/8/12/17/20/28AB/B66)+<br>TDD(B38/39/40/41) |
| WIFI            | Support 2.4g/5g   |
| BT              | 5.0   |
| GPS             | Support GPS   |
| Battery         | 1200 mAh large capacity polymer battery   |
| Button          | 2 side buttons  |
| Charging        | USB C   |
| SIM Type        | Support Nano SIM card   |
| Head size       | 58.2 * 52.7 * 14mm  |
| Product weight: | 95 g with battery   |
| OS              | Android 11  |

Unsere Personen-Notsignal-Geräte sind speziell dafür entworfen worden, Alleinarbeiter zu schützen, die an Einzelarbeitsplätzen, auf weitläufigen Anlagen und in Gefahrenbereichen tätig sind. Es besteht eine klare Verpflichtung für Unternehmer, gemäß den Regeln der Berufsgenossenschaft, solchen Beschäftigten Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) zur Verfügung zu stellen, um im Notfall sofortige Hilfemaßnahmen einzuleiten. Wir setzen uns dafür ein, dass die Sicherheit dieser Mitarbeiter gewährleistet ist und dass sie im Ernstfall schnell und effizient unterstützt werden können.

Wir bescheinigen, dass unsere LifeWatch 4 dem Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft vormals BGR 139, heute BGR/GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeiterschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.



### Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

#### Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit sechs gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können sechs Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen.

#### Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)

• **Rhuealarm:** Erkennt das Gerät keine Bewegung, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Weitere Unbeweglichkeit löst den eigentlichen Alarm aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Sturzalarm:** Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Lagealarm:** Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Ändert sich die Position immer noch nicht, wird ein echter Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

• **Zeitalarm:** Das Gerät sendet in jedem festgelegten Zeitintervall einen Voralarm (akustische und visuelle Meldung). Der Benutzer muss den Alarm bestätigen, indem er auf dem Anwendungsbildschirm auf eine Schaltfläche klickt. Bestätigt der Nutzer den Voralarm nicht, wird der eigentliche Alarm ausgelöst, der eine SMS-Benachrichtigung und einen Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern zur Folge hat.

• **Fluchtlarm:** Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, wird zunächst ein Alarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

Nach dem Auslösen der oben genannten Alarme sendet das Gerät mit der LifeTel-APP - SMS-Benachrichtigungen mit dem Standort der Person oder Sie können über iBaecon oder WLAN den Standort im Gebäude ermitteln - und baut einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern auf. Sie können 6 Telefonnummern für Benachrichtigungen speichern



### W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeWatch 4 automatisch im W-LAN - Netz ein



### Lieferumfang

- Personen Notsignal Gerät
- Inkl. App für Alleinarbeiter
- Netzgerät, mit Kabel USB C
- Silikonarmband
- Bedienungsanleitung

### Optional :

- Halsband
- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.



**mobi-click**  
your safety-kit