

Bei Fusion – Österreich SimKarten müssen Sie die APN-Einstellungen auf die Uhr übertragen. Senden Sie dazu eine SMS von Ihrem Smartphone an die Uhr mit folgendem Inhalt, ohne Leerzeichen.

pw,123456,apn,m2m.fusion-iot.de,,,23201#

Die Uhr sollte eine Antwort senden:

pw,123456,apn,m2m.fusion-iot.de,,,23201#

apn:m2m.fusion-iot.de;user::password:
;userdata:23201.