

Produktdatenblatt

LifeTel APP

Die Anwendung ist für den Einsatz auf Geräten mit Android 8.1 – 16 geeignet.

Die LifeTel-Anwendung erfordert eine aktive GSM-SIM-Karte um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Wir empfehlen Ihnen, die Testversion der Anwendung herunterzuladen und zu testen. Laden Sie die APP herunter, indem Sie den untenstehenden QR-Code scannen.



Wir bescheinigen, dass unsere APP LifeTel dem Bedingungen und Vorschriften der Berufsgenossenschaft vormals BGR 139, heute BGR/ GUV-R 139 und der Unfallversicherung DGUV 112-139 sowie den Alleinarbeterschutz nach DIN VDE V0825-1/DIN VDE V0825-11 vollumfänglich entsprechen.

Wichtigste Alarmfunktionen Alleinarbeiter-App:

Willensabhängiger Alarm / SOS-Notruftaste

Die SOS Taste der App wird verwendet, um sofort einen Alarm vom Benutzer auszulösen. Sie können SMS-Benachrichtigungen oder telefonische Verbindungen mit drei gewählten Telefonnummern einstellen. Sie können drei Telefonnummern für den SOS-Alarm hinterlegen (darin kann eine Telefonnummer für Anrufe und zwei Telefonnummern für SMS sein).

Willensunabhängige Alarme (Kurzinformationen)

- **Rhuealarm:** Erkennt das Gerät keine Bewegung, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Weitere Unbeweglichkeit löst den eigentlichen Alarm aus, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Sturzalarm:** Wenn das Gerät einen Sturz erkennt, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Lagealarm:** Erkennt das Gerät eine Änderung der zuvor eingestellten Position, wird ein Voralarm (akustisch und optisch) ausgelöst. Ändert sich die Position immer noch nicht, wird ein echter Alarm ausgelöst, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.
- **Zeitalarm:** Das Gerät sendet in jedem festgelegten Zeitintervall einen Voralarm (akustische und visuelle Meldung). Der Benutzer muss den Alarm bestätigen, indem er auf dem Anwendungsbildschirm auf eine Schaltfläche klickt. Bestätigt der Nutzer den Voralarm nicht, wird der eigentliche Alarm ausgelöst, der eine SMS-Benachrichtigung und einen Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern zur Folge hat.
- **Fluchtlarm:** Wenn das Gerät eine hektische Bewegung von mindestens 10 Sekunden Dauer erkennt, wird zunächst ein Alarm (akustisch und optisch) ausgelöst, gefolgt von einem echten Alarm, der zu einer SMS-Benachrichtigung und einem Sprachanruf an ausgewählte Telefonnummern führt.

Nach dem Auslösen der oben genannten Alarme sendet das Gerät mit der LifeTel-APP - SMS-Benachrichtigungen mit dem Standort der Person oder Sie können über iBaecon oder WLAN den Standort im Gebäude ermitteln - und baut einen Sprachanruf an die gespeicherten Telefonnummern auf. Sie können 6 Telefonnummern für Benachrichtigungen speichern

W-LAN

Falls Ihr GSM Empfang zu schwach ist und Sie keinen Alarmanruf tätigen können, schaltet sich LifeTel APP automatisch im W-LAN - Netz ein.

mobi-click®
your safety-kit

Lieferumfang:

- LifeTel APP für Alleinarbeiter
- Bedienungsanleitung

Optional :

- iBeacon für die Ortung innerhalb von Gebäuden
- 24/7 Alarmüberwachung
- Multinetz/M2M – Sim-Karte decken Sie mehrere Mobilfunknetze ab.

