

Karta produktu

LifeTel 1 LTE / LifeTel 2 LTE

Dane techniczne



- Waga: 95g
- Wymiary: 116 mm x 42 mm x 21 mm (dł. x szer. x wys.)
- Czuwanie z GPS: do 24 godzin
- Czuwanie bez GPS: do 120 godz
- Czas rozmów: do 2,5 godziny
- Bateria: Li-Ion / 1050 mAh
- Czas ładowania: 40 minut
- Czarny kolor
- Stopień ochrony IP 54
- Zakres temperatur roboczych co najmniej od -10°C do +55°C
- Zakres pozycjonowania: co najmniej -25°C do +80°C
- Pasma częstotliwości: 850/900/1800/1900 MHz 2G (WCDMA); 850/900/2100 MHz 4G (FDD-LTE): B1 (2100) / B3 (1800) / B7 (2600)

Zaświadczamy, że nasz LifeTel w pełni spełnia warunki i regulacje stowarzyszenia zawodowego dawniej BGR 139, obecnie BGR/GUV-R 139 oraz ubezpieczenie wypadkowe DGUV 112-139, a także ochronę pracownika samotnego zgodnie z DIN VDE V0825-1/ DIN VDE V0825-11.

Funkcje w LifeTel LTE możesz zaprogramować w następujący sposób:

- Poprzez program konfiguracyjny komputera PC
- Wysyłając SMS-y
- Konfigurator SMS dla smartfonów z systemem Android
- Opcjonalnie: konfigurator Bluetooth dla Androida i IOS, na życzenie.

Najważniejsze funkcje alarmowe aplikacji dla samotnych pracowników:

Możesz skonfigurować powiadomienia SMS lub połączenia z sześcioma wybranymi numerami telefonów dla alarmu opartego na woli (SOS) i sześcioma numerami telefonów dla alarmu niezależnego. Zapisane numery telefonów można wykorzystać do powiadomień SMS lub połączeń.



Alarm zależny od woli/ alarm SOS

Czerwony przycisk SOS na urządzeniu służy do natychmiastowego wywołania alarmu przez użytkownika.

Alarmy niezależne od woli:

• **Alarm bezruchu:** jeśli urządzenie nie wykryje ruchu, uruchamia się alarm wstępny (akustyczny i wizualny poprzez miganie trzech kolorowych przycisków). Dalszy bezruch powoduje uruchomienie prawdziwego alarmu, co skutkuje wysłaniem powiadomień SMS oraz połączeń głosowych na zapisane numery telefonów.

• **Alarm upadku:** gdy urządzenie wykryje upadek, aplikacja uruchamia alarm wstępny (akustyczny i wizualny poprzez miganie trzech kolorowych przycisków), a następnie uruchamia się prawdziwy alarm, co skutkuje wysłaniem powiadomień SMS oraz połączeń głosowych na zapisane numery telefonów.

• **Alarm pozycji:** jeśli urządzenie wykryje zmianę wcześniej ustalonej pozycji, zostanie uruchomiony alarm wstępny (akustyczny i wizualny poprzez miganie trzech kolorowych przycisków). Jeśli pozycja nadal się nie zmienia, zostanie uruchomiony prawdziwy alarm, co skutkuje wysłaniem powiadomień SMS oraz połączeń głosowych na zapisane numery telefonów.

• **Alarm czasowy:** Co ustawiony czas - urządzenie wysyła alarm wstępny (dźwiękowy i wizualny poprzez miganie trzech kolorowych przycisków), użytkownik musi potwierdzić alarm, klikając jeden z kolorowych przycisków na ekranie aplikacji. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi alarmu wstępnego, wywołany zostanie alarm rzeczywisty, co skutkuje wysłaniem powiadomień SMS oraz połączeń głosowych na zapisane numery telefonów.

• **Alarm ucieczki:** jeśli urządzenie wykryje gorączkowy ruch trwający co najmniej 10 sekund, aplikacja wysyła alarm wstępny (akustyczny i wizualny poprzez miganie trzech kolorowych przycisków), co skutkuje wysłaniem powiadomień SMS oraz połączeń głosowych na zapisane numery telefonów.

Dokładna i szybka lokalizacja – na zewnątrz

Life Tel 2 jest wyposażony w odbiornik GPS, który w przypadku alarmu automatycznie przesyła dokładną lokalizację osoby uczestniczącej w wypadku.

Zawartość:

- Osobiste urządzenie sygnalizacyjne
- Zasilacz, stacja ładowania indukcyjnego
- Instrukcja obsługi
- Opaska na ramię lub na życzenie pokrowiec na pasek



	LifeTel 1 LTE	LifeTel 2 LTE
Lokalizacja GPS	✗	✓
Lokalizacja wewnątrzobieków poprzez Bluetooth	✓	✓
sms		
your safety-kit		