

KKE-24 GTR BNR USB İLE İŞ BAŞLATMA





GTR BnR Cihazlarda USB ile İş Başlatma


GTR BnR cihazlarda USB ile İş Başlatmak için, aşağıdaki adımlar sırasıyla yapılmalıdır.

1)




Sol tarafta bulunan LOAD butonuna tıklayın.

4)




Seçtiğiniz iş dosyasının Programs bölümüne aktarıldığını göreceksiniz. Tekrar aynı dosyayı seçtikten sonra AKTAR butonuna tekrar basarak iş dosyasını Job List'e aktarın.

2)




Açılan sayfada USB butonuna tıklayın.

5)




İş dosyasını Job List kısmına aktardıktan sonra START JOB butonuna basınız.

3)



USB sayfasından çalıştırmak istediğiniz işi seçin ve AKTAR butonuna basınız.

6)



Açılan uyarı ekranında START butonuna basınız. Makine iş dosyasını kazımaya başlayacaktır.