

Dynamische energieprijs instellen?

Om verdiensten te kunnen inzien of slimme aansturing mogelijk te maken bij gebruik van Huawei EMMA is het belangrijk dat juiste energieprijzen ingesteld worden. In de onderstaande informatie vind je hoe een dynamische energieprijs kunt instellen


Let op, de eindgebruiker dient deze instelling zelf te doen of de installateur toegang te geven tot deze informatie.

Je vindt deze instelling in het webportaal Fusionsolar, doorloop de volgende stappen om de functie te vinden:

- Log in op jou Fusionsolar account
- Ga naar installaties > elektriciteitsprijzen instellen

Invoertarief (injectie)

- Selecteer links boven invoertarief (injectie) om de gewenste instelling te doen
- Selecteer bij prijsbron, elektriciteitsmarkt (VIP) om de configuratie te starten



The screenshot shows the 'Invoertarief' (Purchase Price) configuration page in the Fusionsolar portal. The page is titled 'Selecteer installatie' and includes a 'Valuta: EUR (€)' dropdown. The main configuration area is divided into several sections:

- Prijsbron:** Radio buttons for 'Elektriciteitsmarkt' (selected) and 'Vaste configuratie'.
- Elektriciteitsmarkt:** Radio buttons for 'Nord Pool' (selected) and 'EPEX SPOT'.
- Markttype:** A dropdown menu set to 'Day-ahead'.
- Regio van niveau 1:** A dropdown menu set to 'België'.
- Regio van niveau 2:** A dropdown menu set to 'BE'.
- Valuta:** A dropdown menu set to 'EUR'.
- Vaste toeslag:** Radio buttons for 'Type' (selected) and 'Subsidie'.
- Toeslag:** A text input field set to '0,015' with a unit dropdown set to 'EUR/kWh'.
- Elektriciteitsprijscoëfficiënt:** A text input field set to '1'.
- Alleen voor marktelektriciteitsprijs:** A checkbox that is checked.
- Prijsrend:** A section with a note: 'Klik op de knop om de gedetailleerde ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen weer te geven.'

At the bottom right, there is a blue 'Opslaan' (Save) button.

- De elektriciteitsmarkt die ondersteund wordt is Nord-pool
- Kies het markt-type (op moment van de afbeelding wordt alleen day-ahead nog maar ondersteund).
- Vul jou land en valuta in
- Type van de vaste toeslag is hier Uitgave
- Voer het tarief in, dit zijn de kosten die de netleverancier vraagt voor het verkopen van de stroom bovenop de Netto BELPEX-prijs.
*In het overzicht zijn de instellingen gedaan in volgens de gemiddelde marktprijzen.
 Dit is nu gemiddeld €0,015 gerekend per kWh.*
- Voer als laatste het elektriciteitsprijs coëfficiënt (BTW) wat betaald wordt over de afgenomen of verkochte energie. Hier word geen BTW op betaald, dus coëfficiënt op 1.
- Vink aan > Alleen voor marktelektriciteitsprijs


Controleer de prijzen in de prijs trend.

Prijsrend(EUR/kWh)

×

Gisteren **Vandaag** Morgen

Laatste update: 2025-10-08 14:01:17



Naam	00:00 DST - 01:00 DST	01:00 DST - 02:00 DST	02:00 DST - 03:00 DST	03:00 DST - 04:00 DST	04:00 DST - 05:00 DST	05:00 D
Elektriciteitsprijs van markt	0,09345	0,08844	0,08756	0,08532	0,0855	0,09201
Totale elektriciteitsprijs	0,07845	0,07344	0,07256	0,07032	0,0705	0,07701

Inkoopprijs (afname)

- Selecteer links boven inkoopprijs (afname) om de gewenste instelling te doen
- Selecteer “elektriciteitsprijs toevoegen” om de configuratie te starten
- Selecteer elektriciteitsmarkt (VIP)
- Kies snel aanmaken
- Kies om deze prijs als permanent in te stellen
- Geef een startdatum voor de energie prijs.

Invoertarief | **Inkoopprijs** | Sjabloon voor inkoopprijs Videotutorial

Selecteer installatie Valuta: EUR (€) Vervalmelding: ☐

Huidige effectieve elektriciteitsprijs

Er zijn geen effectieve elektriciteitsprijzen in te stellen.

Elektriciteitsprijs toevoegen

Prijsbron ☒ Elektriciteitsmarkt ☐ Vaste configuratie

Elektriciteitsmarkt ☒ Nord Pool ☐ EPEX SPOT

Aanmaakmodus ☒ Snel aanmaken ☐ Een sjabloon gebruiken

Permanent ☒

Geldigheidsperiode

Annuleren OK

Geen gegevens

Na het doorlopen van de eerdergenoemde stappen kun je de persoonlijke prijsgegevens in gaan vullen. Volg daarbij de volgende stappen:

Invoertarief | **Inkooprijds** | Sjabloon voor inkooprijds Video tutorial

Inkooprijds > Elektricitetsprijs toevoegen

Geldigheidsperiode: 2025-10-08 Naar Permanent Factuurdatum: Eind van de maand Betallingsperiode: Maandellks

Factuurtarief op basis van volume Overig

1. Om ervoor te zorgen dat er nauwkeurige elektriciteitsprijzen kunnen worden vastgelegd van de elektriciteitsmarkt, moet u de elektriciteitsmarktinformatie correct configureren.
 Anders zijn de berekende opbrengsten mogelijk onjuist.
 2. De gegevens over de elektriciteitsprijzen zijn afkomstig van de elektriciteitsmarkt en dienen alleen ter referentie.

Elektriciteitsprijs van markt

Elektriciteitsmarkt: Nord Pool

Markttype: Day-ahead

Regio van niveau 1: België Regio van niveau 2: BE Valuta: EUR

Vaste toeslag

Type: ☒ Uitgave ☐ Subsidie

Toeslag: 0,1368 EUR/kWh

Elektriciteitsprijscoëfficiënt

De totale elektriciteitsprijs wordt berekend op basis van de som van de marktelektriciteitsprijs en toeslag vermenigvuldigd met de coëfficiënt. Als "Alleen voor marktelektriciteitsprijs" is geselecteerd, dan is de totale elektriciteitsprijs: $P_{\text{tot}} = F + S$. Anders is de totale elektriciteitsprijs: $(P_{\text{m}} + S) \times F$. P_{m} staat voor de marktelektriciteitsprijs, S staat voor toeslag en F staat voor de elektriciteitsprijscoëfficiënt.

Elektriciteitsprijscoëfficiënt: 1,068 ☐ Alleen voor marktelektriciteitsprijs

Prijsrend


☒ Klik op de knop om de gedetailleerde ontwikkeling van de elektriciteitsprijzen weer te geven.

[Prijsrend weergeven](#)

[Terug](#) [Opslaan](#)

- De elektriciteitsmarkt die ondersteund wordt is Nord-pool
- Kies het markt-type (op moment van de afbeelding wordt alleen day-ahead nog maar ondersteund).
- Vul jou land en valuta in
- Kies het type van de kosten: Uitgave zijn kosten(inkooprijds), subsidie betekent inkomen(invoertarief)
- Voer het tarief in, dit zijn de kosten die de netleverancier vraagt voor het leveren van de stroom en de energiebelasting.
*In het overzicht zijn de instellingen gedaan in volgens de gemiddelde marktprijzen.
 Dit is nu gemiddeld €0,1368 gerekend per kWh.*
- Voer als laatste het elektriciteitsprijs coëfficiënt (BTW) wat betaald wordt over de afgenomen of verkochte energie. dus coëfficiënt op 1,068

Controleer de prijzen in de prijs trend.



Ga naar de volgende stap om vaste kosten in te stellen voor het contract. Deze kosten zijn bekend bij de netleverancier.

De vaste kost per maand is uw jaarabonnement bij uw netleverancier gedeelde door 12 maanden.

Invoertarief | [Inkoopprijs](#) | Sjabloon voor inkoopprijs ▶ Videotutorial

Inkoopprijs > **Elektriciteitsprijs toevoegen**

Geldigheidsperiode: 2025-10-08 Naar Permanent [↗](#) Factuurdatum: Eind van de maand [↗](#) Betalingsperiode: Maandelijks [↗](#)

Factuurtarief op basis van volume **Overig**

Vaste kosten EUR/Maandelijks Factureringscyc lus ☐ Dagelijks ☒ Maandelijks

Een vast bedrag aan kosten dat tijdens de facturingsperiode in rekening wordt gebracht en dat geen verband houdt met het elektriciteitsverbruik of het vermogen waarmee elektriciteit wordt verbruikt en dat niet de minimale contractuele kosten omvat.

Toeslag op basis van bedrag %

Een extra bedrag dat in rekening wordt gebracht op basis van een bepaald percentage van de totale elektriciteitskosten in een facturingsperiode.


Min. contractuele kosten EUR/Maandelijks

Als de elektriciteitskosten in de facturingsperiode lager zijn dan de minimumkosten vermeld in het contract, zijn de minimale contractuele kosten van toepassing.

[Terug](#) [Opslaan](#) [Opslaan en terug](#)


Sla de instellingen op en laat de berekeningen en eventuele aansturing op energieprijzen in werking gaan.

Zet vervolgens in uw hoofdpagina de “Optimalisatie negatieve tarieven” aan



De productie gaat dan naar de batterij, verbruikers in de woning, laadpaal, Shelly devices, warmtepomp, maar niets wordt naar het net gestuurd.

De energievoorspelling van uw woning, het verwachte weer, enz. vind u dan bij de Energiebeheersassistent.




Deze gemaakte instellingen zijn onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Opmerking

Als u echter de installateur toestemming wil geven voor de configuratie van de tarieven aan te passen, dient u volgende stappen uit te voeren.

- U gaat in de menubalk naar Installatiebeheer



- Klik op de knop Toestemmingen instellen onder Acties

☐	Installatienaam	Totale reekscapaciteit installatie (kWp)	Adres	Contactmethode	Installatie delen	Datum	Acties
☐	*****	0,000	*****	*****	---	2021-03-	  

Totaal: 1

< 1 > 10 / pagina

- Op het verkregen tabblad de Configuratie van Energiebeheerassistent aanzetten en onderaan bevestigen met ok

Toestemmingen instellen

Installateur voor O&M op afstand

Met deze toestemming kan de installateur het nodige apparaatonderhoud en de nodige inspectiewerkzaamheden aan uw installatie uitvoeren. Om betere technische ondersteuning te bieden, raden we u aan om deze toestemming in te schakelen.

Automatisch bijwerken

Om verlies van eigendommen als gevolg van schade of defecten aan apparaten te voorkomen, zal het systeem na uw bevestiging automatisch de nodige aanpassingen aan uw apparaten doorvoeren, zoals beveiligingsupgrades en -updates.

Configuratie van Energiebeheerassistent

De installateur kan de functie Energiebeheerassistent (inclusief Optimalisatie voor negatieve tarieven) van uw installatie configureren en bekijken.

OK