



Instructions for Installation of Rechargeable Light Bars

Models: BL-BAR12RC / BL-CLN5RC / BL-BAR4RC

FEATURES

Slide magnets on for easy installation
Dimmable long life LED technology
3000/4000/5000K switch
Auto/Manual ON touch switch

INCLUDES

BL-BAR12RC/ BL-CLN5RC/ BL-BAR4RC Series
Rechargeable Light Fixture
4' USB charging Cord, (2) Metal plates with 3M
tape, (2) screws

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


For use with 5VDC USB charger only

CAUTION: This product comes with the battery installed internally. DO NOT install or remove the battery from the product. DO NOT dispose of batteries in trash, consult your local waste authorities for your disposal/recycling options.

SECTION 1 –PREPARATION FOR INSTALLATION


Become familiar with the parts of the light fixture, see diagram 1.

Diagram 1.



- A. Micro USB Micro charging port
- B. Charge Indicator: Red when charging, Blue when fully charged
- C. Slide Switch: 3000K / 4000K / 5000K / OFF used to set CCT or turn OFF
- D. PIR senses motion when AUTO mode is selected
- E. Touch Switch: change from Manual / AUTO
- F. Slide Magnets
- G. Key hole

Diagram 2.



Before first use, make sure to fully charge with Micro USB cord (included) and wall charger (not included). The charge indicator light will turn blue when fully charged. See diagram 2


SECTION 2 - Installation

Option A : Magnets installation

Step 1. Placement of fixture. Determine location, clean surface to ensure adhesion.

Step 2. Locate metal plates (included). Remove liners on back side of metal plates and adhere them on desired location. Please note they should work with slide magnets on back side of product. Press firmly for 30 seconds. Adjust magnets on back of the fixture to align with metal plates and attach fixture. See diagram 3.

Diagram 3.




Option B: Screw Mount Installation

Step 1. Locate the sites for the screws by measuring the distance from the center from one keyhole slot to the other. Mark the locations to install screws. See diagram 4

Step 2. Install screws (included) until head of screw is 1/8" from mounting surface. Slide the fixture over until the narrow legs of the keyhole slots are under the heads of the screws. See diagram 4

Diagram 4.



SECTION 3 – Functions and settings

To turn the light ON slide the switch to the desired white light position. When light turns ON it will stay ON for 5 seconds indicating that it is in AUTO mode. The light will now turn ON for 30 seconds when it senses motion. Note: Light also features a day light sensor therefor, it may not turn ON when there is other light present. See diagram 5

Manual /Auto touch switch.

To change between AUTO and always ON mode, press touch switch once, light will flash once to indicate always ON mode.

To choose Auto mode, press touch switch once more, the light will flash twice and turn OFF. Now it is in AUTO mode and will sense motion and turn on light at night time. Auto mode will sense motion up to 12 feet away and lasts 30s. See diagram 6

Diagram 5.





Diagram 6.



©2020 AmerTac™
250 Boulder Drive
Breinigsville, PA 18031
www.amertac.com
Made in China / Fabriqué en Chine /
Fabricado en China

One-Year Limited Warranty

AmerTac warrants to the original purchaser that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of one year from the date of purchase. Additional details are available at www.amertac.com.

Instructions pour l'installation des barres lumineuses rechargeables

Modèles : BL-BAR12RC / BL-CLN5RC / BL-BAR4RC

FONCTIONNALITÉS

Faites glisser les aimants pour une installation facile
Technologie LED longue durée à intensité variable
Commutateur 3000/4000 / 5000K
Interrupteur tactile marche automatique / manuel

COMPREND

Luminaire rechargeable série BL-BAR12RC /
BL-CLN5RC / BL-BAR4RC
Cordon de chargement USB de 4 pi, (2)
plaques métalliques avec ruban 3M, (2) vis

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


À utiliser uniquement avec un chargeur USB 5VDC

ATTENTION: ce produit est livré avec la batterie installée en interne. N'installez ou ne retirez PAS la batterie du produit. NE jetez PAS les piles à la poubelle, consultez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître vos options d'élimination / recyclage.

SECTION 1 - PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Familiarisez-vous avec les pièces du luminaire, voir diagramme 1.


Diagramme 1.



- A. Port de chargement micro USB
- B. Indicateur de charge: rouge lors du chargement, bleu lorsqu'il est complètement chargé
- C. Interrupteur à glissière: 3000K / 4000K / 5000K / OFF utilisé pour régler CCT ou éteindre
- D. PIR, détecte le mouvement lorsque le mode AUTO est sélectionné
- E. Commutateur tactile: changer de manuel / AUTO
- F. Aimants coulissants
- G. Trou de clé

Avant la première utilisation, assurez-vous de charger complètement avec le cordon micro USB (inclus) et le chargeur mural (non inclus). Le voyant de charge deviendra bleu une fois complètement chargé. Voir diagramme 2

Diagramme 2.



SECTION 2 - Installation

Option A: installation d'aimants

Étape 1. Placement du luminaire. Déterminez l'emplacement, nettoyez la surface pour assurer l'adhérence.

Étape 2. Localisez les plaques métalliques (incluses). Retirez les doublures à l'arrière des plaques métalliques et collez-les à l'emplacement souhaité. Veuillez noter qu'ils doivent fonctionner avec des aimants à glissière à l'arrière du produit. Appuyez fermement pendant 30 secondes. Ajustez les aimants à l'arrière de l'appareil pour les aligner avec les plaques métalliques et fixez l'appareil. Voir le diagramme 3.

Option B: Installation à vis

Étape 1. Localisez les emplacements des vis en mesurant la distance entre le centre et une fente en trou de serrure. Marquez les emplacements pour installer les vis. Voir diagramme 4

Étape 2. Installez les vis (incluses) jusqu'à ce que la tête de la vis soit à 1/8" de la surface de montage. Faites glisser le luminaire jusqu'à ce que les pattes étroites des fentes en trou de serrure soient sous les têtes des vis. Voir diagramme 4

Diagram 3.





Diagramme 4.



SECTION 3 - Fonctions et paramètres

Pour allumer la lumière, faites glisser l'interrupteur sur la position de lumière blanche souhaitée. Lorsque la lumière s'allume, elle restera allumée pendant 5 secondes, indiquant qu'elle est en mode AUTO. La lumière s'allumera maintenant pendant 30 secondes lorsqu'elle détectera un mouvement. Remarque: la lumière dispose également d'un capteur de lumière du jour à cet effet, elle ne peut pas s'allumer lorsqu'il y a une autre lumière présente. Voir diagramme 5

Commutateur tactile manuel / automatique.

Pour passer du mode AUTO au mode toujours activé, appuyez une fois sur l'interrupteur tactile, le voyant clignotera une fois pour indiquer le mode toujours activé. Pour choisir le mode automatique, appuyez une fois de plus sur l'interrupteur tactile, la lumière clignotera deux fois et s'éteindra. Il est maintenant en mode AUTO et détecte le mouvement et allume la lumière la nuit. Le mode automatique détecte le mouvement jusqu'à 12 pieds de distance et dure 30 secondes. Voir diagramme 6

Diagramme 5.





Diagramme 6.



Garantie limitée d'un an

AmerTac garantit à l'acheteur d'origine que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Des détails supplémentaires sont disponibles sur www.amertac.com.

Instrucciones para la instalación de barras de luz recargables

Modelos: BL-BAR12RC / BL-CLN5RC / BL-BAR4RC

CARACTERISTICAS

Deslice los imanes para una fácil instalación
Tecnología LED regulable de larga duración
Interruptor 3000/4000/5000 K
Interruptor táctil de encendido automático / manual

INCLUYE

Luminaria recargable serie BL-BAR12RC / BL-CLN5RC / BL-BAR4RC
Cable de carga USB de 4', (2) placas de metal con cinta de 3M, (2) tornillos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES


Para usar solo con cargador USB de 5 V CC

PRECAUCIÓN: Este producto viene con la batería instalada internamente. NO instale ni retire la batería del producto. NO deseche las baterías en la basura, consulte a las autoridades locales de desechos para conocer las opciones de eliminación / reciclaje.

SECCIÓN 1 - PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Familiarícese con las partes del artefacto de iluminación, vea el diagrama 1. light fixture, see diagram1.


Diagrama 1.



- A. Micro USB Micro charging port
- B. Charge Indicator: Red when charging, Blue when fully charged
- C. Slide Switch: 3000K / 4000K / 5000K / OFF used to set CCT or turn OFF
- D. PIR senses motion when AUTO mode is selected
- E. Touch Switch: change from Manual / AUTO
- F. Slide Magnets
- G. Key hole

Antes del primer uso, asegúrese de cargar completamente con el cable Micro USB (incluido) y el cargador de pared (no incluido). La luz indicadora de carga se volverá azul cuando esté completamente cargada. Ver diagrama 2

Diagrama 2.



SECCIÓN 2 - Instalación

Opción A: instalación de imanes

Paso 1. Colocación del accesorio. Determine la ubicación, limpie la superficie para asegurar la adherencia.

Paso 2. Ubique las placas de metal (incluidas). Retire los revestimientos en la parte posterior de las placas de metal y adhiéralos en la ubicación deseada. Tenga en cuenta que deben funcionar con imanes deslizantes en la parte posterior del producto. Presione firmemente durante 30 segundos. Ajuste los imanes en la parte posterior del dispositivo para alinearlos con las placas de metal y fije el dispositivo. Ver diagrama 3.

Opción B: Instalación de montaje con tornillo

Paso 1. Ubique los sitios para los tornillos midiendo la distancia desde el centro de una ranura de ojo de cerradura a la otra. Marque las ubicaciones para instalar tornillos. Ver diagrama 4

Paso 2. Instale los tornillos (incluidos) hasta que la cabeza del tornillo esté a 1/8" de la superficie de montaje. Deslice el accesorio hasta que las patas estrechas de las ranuras de los ojos de la cerradura estén debajo de las cabezas de los tornillos. Vea el diagrama 4

SECCIÓN 3 - Funciones y configuraciones

Para ENCENDER la luz, deslice el interruptor a la posición de luz blanca deseada. Cuando la luz se enciende, permanecerá encendida durante 5 segundos, lo que indica que está en modo AUTO. La luz ahora se encenderá durante 30 segundos cuando detecte movimiento. Nota: La luz también cuenta con un sensor de luz diurna, por lo que es posible que no se encienda cuando hay otra luz presente. Ver diagrama 5

Interruptor táctil manual / automático.

Para cambiar entre el modo AUTO y siempre encendido, presione el interruptor táctil una vez, la luz parpadeará una vez para indicar el modo siempre encendido. Para elegir el modo automático, presione el interruptor táctil una vez más, la luz parpadeará dos veces y se apagará. Ahora está en modo AUTO y detectará movimiento y encenderá la luz durante la noche. El modo automático detectará el movimiento a una distancia de hasta 12 pies y dura 30 segundos. Ver diagrama 6

Diagrama 3.




Diagrama 4.




Diagrama 5.





Diagrama 6.



Garantía limitada de un año

AmerTac garantiza al comprador original que este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra. Los detalles adicionales están disponibles en www.amertac.com.