


Cooling Charging Stand and Storage



Part number
FX-P5-C4-W


FroggieX
For Fun and challenge

Instrucțiuni de utilizare


1 Descriere:

Multifuncționala stație de răcire și încărcare este o nouă bază inteligentă multifuncțională. Această stație nu numai că poate reduce temperatura de lucru a consolei PSS Slim/Standard în timp ce încarcă controllerul PSS Slim/Standard, dar poate și acționa ca o stație compatibilă pentru controale. Acest produs reduce eficient temperatura consolei PSS Slim/Standard, îmbunătățește performanța și reduce pierderile de energie. Comutatorul de control al ventilatorului al acestui produs este un comutator unic de resetare cu chei, în care este implementat un control inteligent al cipului. Prin apăsarea ușoară a acestui comutator, puteți face ca ventilatorul să treacă prin patru trepte de viteză. Viteza de rotație poate fi comutată sau ventilatorul poate fi oprit prin fiecare apăsare scurtă a comutatorului (cele patru trepte ale ventilatorului sunt treapta rapidă, treapta medie, treapta redusă și treapta OPRIRE), iar acestea sunt indicate de patru lumini de semnalizare a muncii: lumină roșie, lumină portocalie, lumină verde și lumină stinsă. Acestea pot fi comutate manual în funcție de temperatura ambientală. Circulația aerului în sistemul consolei poate fi accelerată pentru a preveni eficient supralîcșzirea consolei, a reduce consumul de energie al întregii mașini și a prelungi durata de viață a consolei. În partea frontală a bazei există două sloturi de încărcare pentru consola originală PSS Slim/Standard. Puteți plasa controllerul PSS Slim/Standard în centrul slotului de încărcare al bazei de disipare a căldurii sub un anumit unghi pentru încărcare. În timpul încărcării controllerului, veți vedea lumina portocalie de respirație în fața controllerului; după încărcarea completă, lumina portocalie de respirație se va stinge (notă: lumina portocalie de respirație trebuie să fie pornită doar atunci când controllerul nu este conectat la consolă; dacă controllerul este conectat la consolă, doar lumina albă lungă va fi emisă de controller în timpul încărcării; dacă controllerul în timpul jocului este încărcat, controllerul va emite lumină albastră și albă); în același timp, pe partea stângă a acestei baze puteți plasa 10 cutii de jocuri CD.

2 Diagrama produsului



RO





Actualizare la PSS Slim

Accesoriile pe care le veți primi împreună cu produsul:



- 2 x șurub de montare
- 1 x extensie pentru PSS Slim
- 1 x Cablu 2 în 1 USB 2.0 - USB-C

3 Ansamblu:


Pasul 1 Atașați consola la suportul de răcire.



extensie pentru PSS Slim





PSS




PSS Slim

Pasul 2 Introduceți ambele USB-A în porturile de pe spatele consolei PSS, apoi introduceți USB-C în portul rack.



Pasul 3 Consola PSS Slim/Standard este așezată corect pe stația de răcire și încărcare.



4 Caracteristicile produsului:

1. Acest produs este compatibil cu consolele PSS Slim/Standard modelele CFI-1000A și CFI-1000B.
2. Un ventilator încorporat poate accelera răcirea partea de jos a consolei PSS Slim/Standard, atingând scopul de disipare a căldurii.
3. Comutatorul de control al ventilatorului de pe partea stângă poate fi comutat în patru moduri (mod rapid, mod mediu, mod lent și mod oprire).
4. Pe partea din spate a acestui produs există 10 sloturi pentru discuri CD și un slot pentru telecomandă, unde utilizatorii pot plasa 10 cutii preferate cu jocuri pe CD.
5. Împreună cu produsul este furnizat un cablu de încărcare de tip Y, care poate primi alimentare de la cele două porturi USB 3.0 de pe spatele consolei PSS Slim/Standard, fără a necesita o sursă de alimentare suplimentară.
6. Două controale originale PSS Slim/Standard pot fi încărcate simultan cu ajutorul acestui produs. În timpul încărcării controllerului, veți vedea lumina portocalie pe partea frontală a controllerului; după încărcarea completă, lumina portocalie se va stinge (notă: lumina portocalie trebuie să fie pornită doar atunci când controllerul nu este conectat la consolă; dacă controllerul este conectat la consolă, doar lumina albă va fi emisă de controller în timpul încărcării; dacă controllerul este încărcat în timpul jocului, controllerul va emite lumină albastră și albă).

5 Specificațiile produsului:

1. Tensiunea și curentul de intrare tip C: 5V 3A (alimentarea provine direct din cele două porturi USB 3.0 de pe spatele consolei prin intermediul cablului USB tip Y furnizat).
2. Tensiunea și curentul de ieșire al interfeței de încărcare a prizei: 5V 2.0A.
3. Viteza maximă de rotație a ventilatorului: Mod Rapid: 3200±320 rpm, Mod Mediu: 2500±350 rpm, Mod Lent: 2100±210 rpm.
4. Durata de încărcare: aproximativ 3 ore.
5. Dimensiunile produsului: 280 x 270 x 60MM.
6. Materialul produsului: ABS + placă de bază din plastic dur.
7. Accesorii: 1 cablu de încărcare Y USB 2.0 - USB-C.

6 Instrucțiuni de utilizare:

1. Aranjează suportul cu ventilatorul într-un loc bine ventilat, apoi așează consola PSS Slim/Standard în poziție verticală pe suportul cu ventilatorul (atenție: așează partea din spate a consolei PSS Slim/Standard și partea cu interfața TYPE-C pe aceeași parte și utilizează șurubelnița furnizată pentru a fixa suportul la consolă din partea de jos, apoi folosește cablul USB tip Y furnizat pentru a conecta consola și suportul (cele două mufe USB 2.0 sunt conectate la cele două porturi USB 3.0 de pe spatele consolei PSS).

Atenție: Ambele mufe USB 2.0 ale cablului tip Y trebuie conectate simultan la cele două porturi USB 3.0 de pe spatele consolei. În timpul utilizării acestui produs, nu este permis să deconectați accidental una dintre cele două mufe USB 2.0 ale cablului tip Y; deconectarea unei mufe USB 2.0 poate duce la alimentare insuficientă, lipsa ieșirii de tensiune de 5V sau incapacitatea de încărcare și transfer normal de date prin încărcătorul de pe birou, iar pe ecranul televizorului poate apărea mesajul "prea multe dispozitive USB externe conectate".

2. Așează controller-ul PSS Slim/Standard în mijlocul sloturilor de încărcare din față și din spate, sub un anumit unghi pentru încărcare. În timpul încărcării controller-ului, vei observa o lumină portocalie pe acesta; după ce a fost încărcat complet, lumina portocalie se va stinge (atenție: lumina portocalie trebuie să fie aprinsă doar atunci când controller-ul nu este conectat la consolă; dacă controller-ul este conectat la consolă, doar lumina albă va fi aprinsă în timpul încărcării; dacă controller-ul este încărcat în timpul jocului, controller-ul va emite o).
3. După ce controllerul este încărcat complet, lumina portocalie de respirație se va stinge, semnălizând că controllerul poate fi scos.
4. Ventilatorul este controlat de un comutator micro-manevrabil cu o singură tastă. Viteza actuală de rotație poate fi ajustată sau ventilatorul poate fi oprit prin apăsarea scurtă a comutatorului (cele patru moduri ale ventilatorului sunt: modul rapid, modul mediu, modul lent și modul oprire), și acestea sunt indicate de cele patru leduri de semnalizare: roșu, portocaliu, verde și stins.
5. Produsul este echipat cu un sistem inteligent încorporat de control MCU.
6. Pe partea din spate a bazei se află 10 sloturi pentru discuri CD și un slot pentru telecomandă, unde utilizatorii pot plasa 10 cutii preferate de jocuri pe CD. Nu scoateți controllerul PSS Slim/Standard în timpul încărcării. Dacă capacitatea de încărcare a consolei PSS Slim/Standard atinge aproximativ 80% sau mai mult, și dacă deconectați controllerul și îl reconectați pentru încărcare, încărcarea controllerului poate eșua din cauza funcției de protecție a bateriei controllerului; nu continuați încărcarea până când nivelul bateriei controllerului nu scade sub 80%.

7 Note privind utilizarea:

1. Vă rugăm să așezați acest produs pe o suprafață orizontală într-un loc bine ventilat în timpul utilizării.
2. Vă rugăm să utilizați cablul USB furnizat cu produsul.
3. Acest produs este destinat ventilației și eliminării căldurii, vă rugăm să nu acoperiți niciun grătar de ventilație în timpul utilizării.
4. Nu introduceți nimic (în special elemente metalice) în orificiul de evacuare a căldurii, deoarece acest lucru poate dauna ventilatorului sau bazei, ducând la deteriorarea produsului.
5. Vă rugăm să utilizați un material uscat pentru curățarea acestui produs. Nu curățați acest produs cu apă sau alcool pentru a evita scurtcircuitele și deteriorarea.
6. În timpul curățării acestui produs, vă rugăm să-l deconectați de la sursa de alimentare a consolei.
7. Atunci când produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă, vă rugăm să deconectați toate dispozitivele conectate la porturile produsului și prizele de alimentare.
8. Este interzis să depozitați sau să utilizați acest produs într-un mediu umed sau cu temperaturi ridicate.
9. Dacă acest produs este expus la ploaie sau apă sau este deteriorat, vă rugăm să încetați utilizarea și să îl trimiteți imediat la un centru de service profesional pentru reparații. Nu încercați să-l demontați singuri.
10. Vă rugăm să nu permițeti copiilor să se joace cu baza cu ventilator.