

Töltőállomás és játékpól

FX-P4-C1-B felhasználói kézikönyv

1. Alkalmazási terület és funkció






A lemezállvány függőlegesen tárolja a P-4 konzolt, hogy jobban szellőzhessen. A tárolóállvány tetején található kettős töltődokkoló egyszerre két eredeti PS4-vezérlőt tud tölteni. A tárolóállványon akár 12 játéklemez is tárolható.

2. Tárolóállvány leírása és összeszerelése

A P-4 multifunkciós tárolóállványt a játékrangjók számára tervezték. Ez a tárolóállvány öt nagyméretű, különböző formájú műanyag részből áll, amely könnyen összeszerelhető és szétszerelhető. A tárolóállványon akár 12 játéklemez is elhelyezhető, és a PS4 konzolt a jobb oldalon rögzítheti.

Emellett két vezérlő egyszerre tölthető, ha az állvány tetejére egy kettős töltő dokkolót helyezünk. Ennek az állványnak a segítségével a P-4 játékvezérlő, a játéklemezek és a P-4 konzol egymás mellé helyezhető, ami bizonyos mértékig elkerülheti a játéklemez vagy a vezérlő elvesztését, és rendezettebbé teheti a játékhelyet.

Assembling Sketch Map



3. Paraméterek

- Működési feszültség: USB 5V (csatlakoztassa a konzolhoz a mellékelt USB-kábel segítségével)
- Töltési idő: 2,5-3 óra (a két vezérlő egyidejű töltése)
- Méret: 195 × 118 × 321mm
- Anyag: ABS
- USB kábel hossza :80cm

4. Kötvények

1. Kérjük, használja a termék csomagolásában található USB-kábelt.
2. Ha a termék megsérült, kérjük, hagyja abba a használatát, és küldje el a szakember javítás, ne szerelje szét saját maga.
3. Ezt a terméket nem szabad párás környezetben használni vagy tárolni.
4. Ha tele van vízzel, kérjük, szárítsa meg levegőn. Ne tegye ki a napra.
5. Ne adja ezt a terméket gyermekeknek játékra.