

KONZOLOVÁ DOKOVACÍ STANICE S FUNKCÍ CHLAZENÍ A NABÍJENÍ


FX-XSX-C1-W

Návod k obsluze

Technické údaje

- Základna
 - Rozměry: 232 x 184 x 34 mm
 - Hmotnost: 460 g
 - Napětí: DC 5V
 - Provozní proud: 5 V: 1.2A
- Baterie
 - Rozměry: 56 x 44 x 26 mm
 - Hmotnost: 47 g
 - Nabíjecí proud: Nabíjecí proud: 400 mA
 - Kapacita baterie: 400 mA: 1400 mAh/2,4 V

Montáž a použití



Krok 1



Krok 2



Krok 3




Foto 1



Foto 2

1. Vložte baterii do řídicí jednotky (krok 1).
2. Umístěte ovladač do nabíjecí stanice lícem dolů (krok 2).
3. Umístěte konzoli Xbox Series S vertikálně na stojan a připojte kabel USB stojanu k zadní straně konzole (krok 3).
4. Zapněte konzoli Xbox Series S, indikátor nabíjení se v pohotovostním režimu rozsvítí zeleně (fotografie 1).
5. Během nabíjení ovladačů se indikátor změní na červený, po dokončení nabíjení se indikátor změní na zelený (fotografie 2).



Nastavení ventilátoru

1. Jedním stisknutím zapnete ventilátor a nastavíte úroveň chlazení 1.
2. Stiskněte 2krát pro nastavení stupně chlazení 2
3. Stiskněte 3krát pro nastavení stupně chlazení 3
4. Stiskněte 4krát pro vypnutí ventilátoru

Pozor

1. Funkce nabíjení podporuje pouze dodanou baterii. Nabíjení jiných baterií a ovladačů může výrobek poškodit.
2. Nabíjecí port USB-C neuzavírejte a zabraňte kontaktu s vodou, nečistotami apod.

Obsah sady

1. Konzolová dokovací stanice s funkcí chlazení a nabíjení
2. 2x dobíjecí baterie
3. Uživatelská příručka

1. Ventilátor
2. Nabíjecí port USB-C
3. Indikátor nabíjení
4. Port USB
5. Tlačítko napájení
6. USB kabel
7. Přídavná baterie