


STAȚIE DE ANDOCARE PENTRU CONSOLĂ CU FUNCȚIE DE RĂCIRE ȘI ÎNCĂRCARE FX-XSX-C1-W

Instrucțiuni de utilizare

Descrierea produsului

1. FX-XSX-C1-W suportă Xbox Series S.
2. Kitul include 2 baterii reincărcabile pentru a servi ca o baterie suplimentară pentru baterii.
3. Indicatorul de încărcare va afișa starea de încărcare a bateriei.
4. Ventilatoarele de răcire cu zgomot redus asigură un flux de aer adecvat în consolă
5. Ventilatorul are 3 niveluri diferite de răcire
6. Port USB-A suplimentar, la fel ca pe USB-ul consolei.



1. Ventilator
2. Port de încărcare USB-C
3. Indicator de încărcare
4. Port USB
5. Buton de alimentare
6. Cablu USB
7. Baterie suplimentară

Date tehnice

- Baza
 - Dimensiuni: 232 x 184 x 34 mm
 - Greutate: 460 g
 - Tensiune: DC 5V
 - Curent de funcționare: 1.2A
- Baterie
 - Dimensiuni: 56 x 44 x 26 mm
 - Greutate: 47g
 - Curent de încărcare: 400 mA
 - Capacitatea bateriei: 1400 mAh/2.4V

Asamblare și utilizare



Pasul 1



Pasul 2



Pasul 3





Foto 1



Foto 2

1. Introduceți bateria în controler (Pasul 1).
2. Așezați controlerul cu fața în jos în stația de încărcare (Pasul 2).
3. Așezați consola Xbox Series S vertical pe suport, conectați cablul USB al suportului la partea din spate a consolei (Pasul 3).
4. Porniți consola Xbox Series S, indicatorul de încărcare se va aprinde în verde în modul stand-by (Foto 1).
5. În timp ce controlerele se încarcă, indicatorul se va aprinde roșu, iar când încărcarea este completă, indicatorul se va aprinde verde (Foto 2).



Setări ventilator

1. Apăsăți o dată pentru a porni ventilatorul și a seta nivelul de răcire 1
2. Apăsăți de 2 ori pentru a seta nivelul de răcire 2
3. Apăsăți de 3 ori pentru a seta nivelul de răcire 3
4. Apăsăți de 4 ori pentru a opri ventilatorul

Atenție

1. Funcția de încărcare acceptă numai bateria furnizată. Încărcarea altor baterii și controlere poate deteriora produsul.
2. Nu sigilați portul de încărcare USB-C și evitați contactul cu apă, murdărie etc.

Conținutul kitului

1. Stație de andocare pentru consolă cu funcție de răcire și încărcare
2. 2x baterii reincărcabile
3. Manual de utilizare