



1 Termék leírása

FX-XS-C1-B univerzális töltőállomás. A kontrollert feltöltése céljából helyezze el benne az akkumulátort, annak speciális fedelét, és tegye rá a kontrollert az állomásra. A termék két X-Series X®kontrollert tud tölteni egyidejűleg. A töltés során a két Ni MH akkumulátorkészlet töltöttségi állapotát a kijelzőn lévő jobb és bal indikátorok színe jelzi. Egyidejűleg a dokkolóállomás előlapján bekapcsolás után zöld fény világít. A töltőállomás bemeneti portja egy standard C-típusú port. A felhasználó C-típusú kábellel tudja táplálni az állomást konzolon, számítógépen vagy egyéb DC 5 V USB töltőn keresztül, nem kell használnia semmiféle speciális tápegységet. A töltőállomás azon IC körének, amely a Ni MH akkumulátor töltését vezérli, speciális kialakítása rendelkezik túlfeszültség-, túláram- és kimeneti zárlat elleni védelemmel, továbbá átpolarizálódás elleni védelemmel, ezzel hatékonyan



2 Termék vázlata



3 Akkumulátor és fedelének a vázlata



4 Termékek és tartozékok vázlata



5 Caracteristicile produsului

- Alimentatorul DC 5V1 are un port de tip C care este utilizat pentru alimentarea încărcătorului ca stație de andocare atunci când acesta este conectat la consolă.
- Sistemul este prevăzut cu o funcție de protecție la supracurent pentru curentul de intrare, o funcție de protecție la scurtcircuit pentru curentul de ieșire și o funcție de protecție la supratensiune și inversarea polarității la încărcarea acumulatorului;
- Acest produs are un design IC special pentru gestionarea încărcării acumulatorilor Ni-MH. Când acumulatorul Ni-MH este încărcat la 2,85 V, încărcarea se va opri automat, protejând în mod eficient controlerul X-Series X® și acumulatorii. De asemenea, produsul are o protecție la supratensiune și scurtcircuitare la ieșire, precum și în cazul polarității
- inversate. În timpul încărcării, utilizatorul poate observa starea de încărcare a acumulatorilor controlerului, în baza culorii luminii de fundal a celor doi indicatori de pe

6 Specificația produsului

- Intrare: DC 5 V / 1 A
- Ieșire: DC 2.4 V / 300 mA *2
- Curentul de încărcare: Atunci când puterea de intrare este de 5V 1A, curentul maxim de încărcare a unui singur controler poate ajunge la 300mA ~ 320mA, iar atunci când două controlere sunt încărcate în același timp, curentul maxim de încărcare poate ajunge la 250mA ~ 300mA
- Timpul de încărcare: aproximativ 3 ~ 3,5 ore (presupunând o capacitate a acumulatorului de 600 mAh, două controlere încărcate concomitent și un curent de intrare mai mare sau egal cu 1A)
- Materialul: ABS
- Accesorii: un adaptor USB de tip C, acumulatori, încărcător, două capace pentru baterii X-Series X®, suport pentru consolă

7 Instrucțiuni de utilizare

Așezați consola X-Series X® pe suport, conectați și porniți alimentatorul, apoi conectați consola X-Series X® cu ajutorul adaptorului USB Tip-C. Dacă controlerul nu este așezat pe suport, cei doi indicatori de pe stația de încărcare vor clipi în roșu și respectiv verde după pornire, iar apoi indicatorul verde va rămâne aprins (partea din față va rămâne iluminată). Amplasați acumulatorul în controlerul X-Series X®, fixați capacul din spate al acumulatorului, apoi amplasați controlerul în locul de încărcare. Controlerele pot fi încărcate prin conectarea contactelor acumulatorului la cele două arcuri ale suportului de încărcare. În timpul încărcării, cei doi indicatori de încărcare vor lumina în roșu. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorii controlerului de pe suportul cu încărcare dublă se vor schimba din roșu în verde, indicând că acumulatorul Ni-MH al controlerului X-Series X® este complet încărcat.

8 Mijloace de precauție legate de utilizarea produsului

- Așezați produsul pe o suprafață plană, într-o zonă bine ventilată.
- Vă rugăm să utilizați cablul USB furnizat împreună cu acest produs.
- Dacă încărcătorul USB este utilizat pentru a alimenta suportul de încărcare dublă, specificația încărcătorului trebuie să fie de 5 V 1 A. Dacă curentul de alimentare este mai mic decât cel specificat, se poate produce o încărcare incorectă sau indicația luminoasă poate fi incorectă.
- Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța acest produs și nu folosiți apă sau alcool. Când curățați produsul, deconectați-l de la consola X-Series X® sau de la alimentatorul USB.
- În cazul în care produsul nu este utilizat pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectați perifericele conectate la produs și mufele de intrare. Nu depozitați și nu utilizați acest produs într-un mediu umed sau la temperaturi ridicate.

- Dacă produsul este ud, scufundat în apă sau deteriorat, nu îl utilizați și trimiteți-l imediat la un centru de service profesionist pentru reparații. Nu dezasamblați singur produsul.
- Păstrați produsul și accesoriile departe de copii.