



Instrukcja obsługi

1 Wprowadzenie do produktu:

Podwójna stacja ładująca została specjalnie zaprojektowana do ładowania kontrolerów z serii X-One po zainstalowaniu naszego akumulatora TYX-0612. Może ładować 2 kontrolery jednocześnie. Inteligentna technologia mikrokontroli jest stosowana do zarządzania obwodem, a czerwony i zielony wskaźnik LED jest zaprojektowany, będzie czerwony podczas ładowania i będzie zielony po pełnym naładowaniu lub braku ładowania. Struktura i wygląd są dobrze zaprojektowane i unikalne, a kontrolery można łatwo ładować i umieszczać; jest to niezbędne dla graczy. Port wyjściowy z tyłu podwójnej stacji dokującej do ładowania to standardowy port MICRO 5PIN, który jest stosowany z napięciem wejściowym DC 5V i może osiągnąć zasilanie z interfejsu USB konsoli X-One, interfejsu USB komputera lub innych ładowarek sieciowych 5V; nie jest wymagany żaden specjalny zasilacz; ten produkt został zaprojektowany zgodnie ze schematem obwodu IC do zarządzania ładowaniem specjalnych akumulatorów Ni-MH; dzięki funkcjom ochrony przed przepięciem, ochrony nadprądowej i ochrony przed zwarcieniem wyjściowym, ten produkt może zapewnić bezpieczeństwo ładowania kontrolerów, akumulatorów niklowo-wodorkowych i ładowarek stacjonarnych.

2 Product Diagram:



Akumulator 800 mAh



Tylna pokrywa akumulatora X-One S/X



Tylna pokrywa akumulatora X-Series S/X

3 Cechy produktu:

1. Zasilanie DC 5V 1A; interfejs wejściowy to standardowy port MICRO, a także jest wyposażony w kabel ładujący USB do MICRO i akumulator Ni-MH, który jest bardzo wygodny w użyciu.
2. Wbudowany obwód jest również wyposażony w funkcję ochrony przed przepięciami dla napięcia wejściowego, aby zapewnić automatyczne odcięcie zasilania, gdy napięcie wejściowe jest wyższe niż 6,5 V;
3. Ten produkt został zaprojektowany zgodnie ze schematem obwodu IC do zarządzania ładowaniem specjalnych akumulatorów Ni-MH. Akumulator Ni-MH powinien przestać ładować się automatycznie, gdy napięcie akumulatora osiągnie

2,85 V podczas ładowania, dzięki czemu kontroler i akumulator Ni-MH mogą być skutecznie chronione; ponadto produkt ten został również zaprojektowany z zabezpieczeniem przed przepięciem, zabezpieczeniem nadprądowym, zabezpieczeniem przed zwarcieniem wyjściowym i funkcjami ochrony przed polaryzacją.

4. Stan naładowania akumulatora kontrolera można sprawdzić intuicyjnie na podstawie wskaźnika LED na przednim panelu wyświetlacza lub koloru emitowanego przez przednie i tylne pierścienie świetlne.

4 Specyfikacja produktu:

1. Wejście: USB DC 5V/1A (podłączone do kontrolera za pomocą dostarczonego kabla USB).
2. Wyjście: DC 2.4V 350mA*2.
3. Prąd ładowania produktu: maksymalny prąd ładowania pojedynczego kontrolera może osiągnąć 300 mA-350 mA, gdy moc wejściowa osiągnie 5V 1A; maksymalny prąd ładowania może wynosić 300 mA, gdy dwa kontrolery są ładowane jednocześnie.
4. Czas ładowania: około 3,5-4 godzin (mierzone przy pojemności baterii 800 mAh przy założeniu jednoczesnego ładowania dwóch kontrolerów i prądu wejściowego większego lub równego 1A).
5. Materiał produktu: ABS
6. Akcesoria: 1 kabel USB do ładowania MICRO, 2 zestawy akumulatorów Ni-MH, 2 pokrywy wzorzyste dla każdego zestawu akumulatorów (niniejsza instrukcja nie będzie powiadamiana inaczej, jeśli rzeczywisty typ i ilość akcesoriów zostaną zmienione ze względu na wymagania zamówienia).

5 Instrukcja obsługi:

1. Kontroler i stacja dokująca są połączone kablem USB-MICRO. Jeśli kontroler nie zostanie umieszczony, LOGO dwóch kontrolerów oraz czerwone i zielone lampki dwóch świecących pierścieni migną raz, a następnie zapali się zielone światło.
2. Zainstaluj akumulator Ni-MH na odpowiednich kontrolerach X-B i załóż tylną pokrywę odpowiedniego akumulatora, a następnie

Umieść kontroler w pozycji zakleszczenia dwóch kontrolerów w podpórcie (przód kontrolera skierowany do przodu), aby dwa styki z boku akumulatora były wyrównane z dwiema sprężynami w podstawie w celu naładowania akumulatora. LOGO dwóch kontrolerów z przodu podwójnej stacji ładującej świeci się na czerwono podczas ładowania, a dwa świecące pierścienie z przodu i z tyłu świecą się na czerwono.

3. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, LOGO dwóch kontrolerów przed podwójną stacją ładującą zmieni kolor z czerwonego na długi zielony, co oznacza, że akumulator Ni-MH odpowiedniego kontrolera został w pełni naładowany (lewe LOGO kontrolera 1# odpowiada wskazaniu naładowania przedniego kontrolera 1#; prawe LOGO kontrolera 2# odpowiada wskazaniu naładowania przedniego kontrolera 2#; tylny i przedni pierścień świetlny zmieniają kolor z czerwonego na zielony).

6 Uwagi:

1. Podczas użytkowania należy umieścić produkt na równym stole w dobrze wentylowanym miejscu. Należy używać kabla USB dołączonego do produktu.
3. Jeśli do ładowania podwójnej stacji dokującej używana jest ładowarka USB, wymagana specyfikacja ładowarki to 5V 1A; nieprawidłowe ładowanie lub nieprawidłowe wyświetlanie światła może wystąpić, jeśli prąd zasilania jest niższy niż ta specyfikacja.
4. Do czyszczenia produktu należy używać suchej szmatki. Nie należy przecierać produktu wodą ani alkoholem.
5. Podczas czyszczenia produktu należy odłączyć go od kontrolera X-B lub zasilacza USB.
6. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć urządzenia peryferyjne i wtyczki wejściowe każdego portu podłączonego do produktu.
7. Zabrania się przechowywania lub używania tego produktu w wilgotnym lub gorącym środowisku.
8. Jeśli produkt jest mokry, zamoczony lub uszkodzony, należy zaprzestać jego używania i niezwłocznie wysłać go do profesjonalnego działu konserwacji w celu naprawy.
9. Stację ładującą i akcesoria należy przechowywać z dala od dzieci.