

Instrukcja obsługi

FX-360-B1-B

Parametry techniczne

Napięcie wyjściowe: DC 2.4V

Pojemność baterii: 1200 mAh

Czas ładowania: 3-4h

Instalacja i użytkowanie

Podłącz ładowarkę do zasilacza sieciowego z gniazdem USB konsoli Xbox 360 lub komputera, kontrolka zaświeci się, co oznacza, że zasilanie jest włączone. Po rozładowaniu akumulatora, naładuj go ponownie, aby przedłużyć żywotność akumulatora. Czas ładowania początkowego powinien wynosić ponad 8 godzin.

Ostrzeżenie

Nie wyrzucaj akumulatora do wody.

Zabrania się wrzucania go do ognia lub umieszczania w pobliżu wysokich temperatur