

Naudojimo instrukcijos

FX-360-B1-B

Techninės specifikacijos

Išėjimo įtampa: DC 2,4 V

Akumuliatoriaus talpa: Baterijos talpa: 1200 mAh

Įkrovimo laikas: 3-4h

Įrengimas ir naudojimas

Prijunkite įkroviklį prie kintamosios srovės adapterio su "Xbox 360" konsolės arba kompiuterio USB lizdu, užsidegs lemputė, rodanti, kad maitinimas įjungtas. Išsikrovus akumuliatoriui, vėl jį įkraukite, kad akumuliatoriaus veikimo laikas būtų ilgesnis. Pradinio įkrovimo laikas turėtų būti ilgesnis nei 8 valandos.

Įspėjimas

Neišmeskite akumuliatoriaus į vandenį.

Draudžiama jį mesti į ugnį arba laikyti prie aukštos temperatūros.