

Lietošanas instrukcija

FX-360-B1-B

Tehniskās specifikācijas

Išėjimo įtampa: DC 2,4 V

Akumulatoriaus talpa: Baterijos talpa: 1200 mAh

Įkrovimo laikas: 3-4h

Įrengimas ir naudojimas

Prijunkite įkroviklį prie kintamosios srovės adapterio su „Xbox 360“ konsolės arba kompiuterio USB lizdu, užsidegs lemputė, rodanti, kad maitinimas įjungtas. Išsikrovus akumuliatoriui, vėl jį įkraukite, kad akumulatoriaus veikimo laikas būtų ilgesnis. Pradinio įkrovimo laikas turėtų būti ilgesnis nei 8 valandos.

Ispėjimas

Neišmeskite akumulatoriaus į vandenį.

Draudžiama jį mesti į ugnį arba laikyti prie aukštos temperatūros.