








TEMPERED GLASS 9H

Applying manual



LI

1. Telefono paviršių valykite drėgna šluoste (1). Kruopščiai nuvalykite ekraną, tada sausa šluoste (2) nusausinkite ir pašalinkite dryžius.
2. Dulkėms ir žiedadulkių dalelėms nuvalyti naudokite lipduką DUST-ABSORBER.
3. Priklijuokite GUIDE STICKER padėties nustatymo lipdukus ant viršutinio stiklo sluoksnio prie kiekvieno krašto taip, kad matytųsi išpjovos.
4. Uždėkite stiklą ant ekrano (1 numeriu pažymėtas sluoksnis žemyn), sulygiuodami jo padėtį su garsiakalbiu / kamera / mygtukais.
5. Atlenkite apsauginį stiklą nuo ekrano ir nuplėškite stiklo pagrindą saugantį sluoksnį, nuplėšdami jį su 1 numeriu pažymėtu lipduku.
6. Laikydami GUIDE STICKER, traukite apsauginį stiklą atgal ant ekrano. Paspauskite stiklo vidurį ir palaukite, kol jis lėtai prilips prie ekrano.
7. Nuimkite lipdukus.
8. Naudodami sausą šluostę tvirtai ir kruopščiai prispauskite stiklą prie ekrano per visą paviršių, ypač per kraštus.