


Laptop cooling pad NitroCooling

Návod k obsluze

Klawisze



Specifikace

Velikost výrobku	405 x 290 x 43 mm
Velikost ventilátoru	70x70x15 mm x4 140x140x20mm x1
Rychlost ventilátoru	2500±10% RPM
Jmenovité napětí	5 V DC
Jmenovitý proud	1.0A±10%
Jmenovitý výkon	5W
Hmotnost	1065g

Kroky

- Umístěte chladič kolébku na stůl nebo na desku stolu a poté na ni položte notebook.
- Zasuňte kabel USB do portu USB na kolébce.
- Druhý konec kabelu USB zasuňte do portu USB na notebooku.
- Zvolte vhodné nastavení ventilace a podsvícení.
- Podrobnosti o nastavení naleznete v části Popis funkcí.

Popis funkcí

Tlačítko Zapnuto (⏻ / M)

- Podržením tlačítka zapnutí/vypnutí po dobu 2 s výrobek zapnete nebo vypnete.
- Stisknutím tlačítka napájení změníte rychlost ventilace mezi 3 dostupnými režimy.

Tlačítko pro změnu barvy RGB (⚙)

- Stisknutím tlačítka pro změnu barvy RGB změníte barvu podsvícení z 12 dostupných.
- Podržením tlačítka pro změnu barvy RGB podsvícení vypnete.

Tlačítko pro změnu rychlosti větrání +/-

- Stisknutím tlačítka "+" zvýšíte rychlost ventilace (na displeji se zobrazí rychlost ventilace).
- Stisknutím tlačítka "-" snížíte rychlost větrání (na obrazovce se zobrazí rychlost větrání).
- K dispozici jsou celkem 3 rychlosti větrání.

Porty USB 2.0

- Vestavěné 2 porty USB 2.0 pro napájení a další funkce.

Poprodejní servis

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek k výrobku se obraťte na prodejce nebo na místo nákupu. Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka.