


Laptop cooling pad NitroCooling

Návod na obsluhu

Funkčné tlačidlo



Špecifikácie produktu

Veľkosť výrobku	405 x 290 x 43 mm
Veľkosť ventilátora	70x70x15 mm x4 140x140x20mm x1
Rýchlosť ventilátora	2500±10% RPM
Menovité napätie	5 V DC
Menovitý prúd	1.0A±10%
Menovitý výkon	5W
Hmotnosť	1065g

Kroky

- Chladiacu kolísku umiestnite na stôl alebo stôl a potom na ňu položte notebook.
- Vložte kábel USB do portu USB na kolíske.
- Druhý koniec kábla USB zasuníte do portu USB na prenosnom počítači.
- Vyberte vhodné nastavenia vetrania a podsvietenia.
- Podrobnosti o nastaveniach nájdete v časti Popis funkcií.

Popis funkcií

Tlačidlo zapnutia (⏻/M)

- Podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia na 2 s sa výrobok zapne alebo vypne.
- Stlačením tlačidla napájania zmeníte rýchlosť ventilácie spomedzi 3 dostupných režimov.

Tlačidlo zmeny farby RGB (☼)

- Stlačením tlačidla na zmenu farby RGB zmeníte farbu podsvietenia z 12 dostupných.
- Podržaním tlačidla na zmenu farby RGB sa podsvietenie vypne.

Tlačidlo na zmenu rýchlosti vetrania+/-

- Stlačením tlačidla "+" zvýšite rýchlosť vetrania (na obrazovke sa zobrazí rýchlosť vetrania).
- Stlačením tlačidla "-" znížite rýchlosť vetrania (na obrazovke sa zobrazí rýchlosť vetrania). Celkovo sú k dispozícii 3 rýchlosti vetrania

Porty USB 2.0

- Vstavané 2 porty USB 2.0 na napájanie a ďalšie funkcie.

Popredajný servis

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa výrobku, obráťte sa na predajcu alebo na miesto nákupu. Na výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka.