


Laptop cooling pad NitroCooling

Instrucțiuni de utilizare

Tastă funcțională



Specificații

Dimensiunea produsului	405 x 290 x 43 mm
Dimensiunea ventilatorului	70x70x15 mm x4 140x140x20mm x1
Viteza ventilatorului	2500±10% RPM
Tensiune nominală	5 V DC
Curent nominal	1.0A±10%
Putere nominală	5W
Greutate	1065g

Greutate

- Așezați suportul de răcire pe un birou sau pe o masă, apoi așezați laptopul pe el.
- Introduceți cablul USB în portul USB de pe suport.
- Introduceți celălalt capăt al cablului USB în portul USB de pe laptop.
- Selectați setările corespunzătoare de ventilație și de iluminare din spate.
- Consultați secțiunea Descrierea funcțiilor pentru detalii privind setările.

Descrierea funcțiilor

Butonul On (⏻/M)

- Dacă țineți apăsat butonul pornit/oprit timp de 2 secunde, produsul se pornește sau se oprește.
- Apăsarea butonului de pornire schimbă viteza de ventilație dintre cele 3 moduri disponibile.

Buton de schimbare a culorii RGB (☼)

- Apăsarea butonului de schimbare a culorii RGB schimbă culoarea luminii de fundal dintre cele 12 disponibile.
- Dacă țineți apăsat butonul de schimbare a culorii RGB, lumina de fundal se stinge.

Buton pentru modificarea vitezei de ventilație +/-

- Apăsarea butonului "+" mărește viteza de ventilație (pe ecran se va afișa viteza de ventilație).
- Apăsarea butonului "-" scade viteza de ventilație (ecranul va afișa viteza de ventilație).
- Sunt disponibile în total 3 viteze de ventilație.

Porturi USB 2.0

- 2 porturi USB 2.0 încorporate pentru alimentare și alte funcții.

Servicii post-vânzare

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la produs, vă rugăm să contactați comerciantul cu amănuntul sau punctul de cumpărare. Produsul este însoțit de o garanție de 2 ani.