


Laptop cooling pad NitroCooling

Naudojimo instrukcijos

Funkcinis klavišas

Specifikacija



Produkto dydis	405 x 290 x 43 mm
Ventiliatoriaus dydis	70x70x15 mm x4 140x140x20mm x1
Ventiliatoriaus greitis	2500±10% RPM
Ventiliatoriaus greitis	5 V DC
Nominali srovė	1.0A±10%
Nominalioji galia	5W
Svoris	1065g

Žingsniai

- Padėkite aušinimo laikiklį ant stalo arba stalo ir padėkite ant jo nešiojamąjį kompiuterį.
- Įkiškite USB kabelį į laikiklio USB prievadą.
- Kitą USB kabelio galą įkiškite į nešiojamojo kompiuterio USB prievadą.
- Pasirinkite tinkamus vėdinimo ir foninio apšvietimo nustatymus.
- Išsamesnės informacijos apie nustatymus rasite skyriuje Funkcijų aprašymas.

Funkcijų aprašymas

Įjungimo mygtukas (⏻/M)

- Laikydami nuspaustą įjungimo / išjungimo mygtuką 2 s, įjungsite arba išjungsite gaminį.
- Paspaudus įjungimo mygtuką, keičiamas vėdinimo greitis iš 3 galimų režimų.

RGB spalvos keitimo mygtukas (·◊·)

- Paspaudus RGB spalvos keitimo mygtuką, pakeičiama 12 galimų foninio apšvietimo spalvų.
- Laikant nuspaustą RGB spalvos keitimo mygtuką, foninis apšvietimas išjungiamas.

Ventiliacijos greičio keitimo mygtukas +/-

- Paspaudę mygtuką "+" padidinkite vėdinimo greitį (ekrane bus rodomas vėdinimo greitis).
- Paspaudus mygtuką "-", vėdinimo greitis sumažėja (ekrane bus rodomas vėdinimo greitis).
- Iš viso galimi 3 vėdinimo greičiai.

USB 2.0 prievadai

- Įmontuoti 2 USB 2.0 prievadai, skirti maitinimui ir kitoms funkcijoms.

Popardaviminis aptarnavimas

Jei turite klausimų ar pastabų dėl gaminio, kreipkitės į mažmenininką arba pirkimo vietą. Gaminui suteikiama 2 metų garantija.