

Uživatelská příručka Specifikace produktu

CZ

Color	Voltage	Power	Control	Parts list
RGBIC	DC 24V	12W	APP + IR Remote	Šestihvanná lampa x6 Adaptor x1 Lepicí pásy x7 Konektor x8 Manuál x1 Šroub x8 Dálkový ovladač x1

Schéma funkce výrobku


1. Nalepte lepicí pásku na zadní stranu ovladače a světlá.




2. Vezměte jeden konektor a připojte jej k řídící jednotce a světlu, jeden konec připojte k řídící jednotce, druhý konec připojte k libovolnému portu světelného panelu. Ujistěte se, že značka šipky vždy směřuje a připojuje se k dalšímu panelu.



3. Připojte ostatní světelné panely podle svých návrhů.



4. Řídící jednotku připojte k napájení 24 V DC a portu 5 V USB a zkontrolujte, zda velmi lehké panely fungují dobře.



5. Očistěte povrch místa instalace (např. stěny).

6. Odstraňte uvolňovací papír z lepicí pásky, která byla nalepena na ovladač a tělese světlá, nalepte ji na stěnu, která má být instalována, a pevně přitiskněte každý kus světelných panelů.

Poznámka

- Neinstalujte prosím světla na tapety, vápenné stěny, nepravidelné stěny a nedoporučujeme instalovat světla na strop místnosti.
- Pokud se obáváte, že lepicí páska není dostatečně pevná, můžete k upevnění konektorů na stěnu použít posádku.
- Pokud chcete světelné panely odstranit, jednoduše silou nadzvedněte světelné panely, aby se konektor uvolnil.

Provoz produktu

Ovládání tlačítek



Kliknutím otevřete

Dvojklíkem zavřete

Režim dlouhé stisknutí 5 sekund pro resetování

Ovládání dálkového ovladače

Napájení: Knoflíková baterie 3 V
Vzdálenost ovládání: 5-8 metrů na volném prostranství

Před použitím odstraňte PVC fólii na zadní straně dálkového ovladače a stiskněte tlačítko napájení.
před zahájením provozu.



Features	Action	Remote controller buttons
ON/OFF	Short press	[Power]
Pause/beat	Short press	[Pause/Beat]
Speed/Intensity	Short press	[Speed/Intensity]
Dynamic mode switching	Short press	[Dynamic Mode]
Music mode	Short press	[Music Mode]
Automatic mode	Short press	[Automatic Mode]
Brightness +/-	Short press	[Brightness +/-]
Static color switching	Short press	[Static Color]
W R G B	Short press	[W R G B]

Stáhněte si APLIKACI

1) Vyhledejte nebo naskenujte QR kód pro stažení aplikace „Smart Life“ nebo „Tuya Smart“ ze systému Android 4.0 a vyšší nebo iOS 8.1 a vyšší.



- Zaregistrujte se nebo se přihlašte: Zaregistrujte si účet podle tipů APP a přihlašte se do uživatelského rozhraní APP.
- Připojení APP: Zapněte Bluetooth mobilního telefonu, poté zapněte světlo, když světlo rychle bliká, otevřete aplikaci a vyhledejte a přidejte zařízení.
- Vybírejte sítě 2,4G a přihlašte se správným jménem a heslem WIFI pro párování, dokud se zařízení úspěšně nepřidá.



Provoz aplikace APP

V uživatelském rozhraní aplikace můžete nastavit a upravit jas, barvy, scénry, hudební režim a časovač.



Přehled FCC

1. Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

(2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci.

3. Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiových komunikací. Neexistuje však žádná záruka, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým/televizním technikem.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno ve vzdálenosti minimálně 20 cm mezi zařízením a vaším tělem.