

Používateľská príručka

Špecifikácia výrobku


Color	Voltage	Power	Control	Parts list
RGBIC	DC 24V	12W	APP + IR Remote	Šesthranná lampka x6 Adaptér x1 Leplacie pásky x7 Konektor x8 Manuál x1 Skrutka x8 Diaľkový ovládač x1

Schéma funkcie výrobku


1. Nalepte lepiacu pásku na zadnú stranu ovládača a svetla




2. Vezmite jeden konektor a pripojte ho k ovládaču a svetlu, jeden koniec pripojte k ovládaču, druhý koniec pripojte k ľubovoľnému portu svetelného panela. Uistite sa, že značka šípky vždy smeruje a pripája sa k ďalšiemu panelu.



3. Pripojte ostatné svetelné panely podľa svojich náznov.



4. Ovládač pripojte k 24 V jednosmernému napájaniu a 5 V portu USB a skontrolujte, či veľmi ľahké panely fungujú dobre.



5. Vyčistite povrch miesta inštalácie (napríklad stenu).


6. Odstráňte uvoľňovací papier z lepiacej pásky, ktorá bola nalepená na ovládači a telese svetla. Prilepte ho na stenu, ktorá sa má nainštalovať, a pevne pritlačte každý kus svetelných panelov.

Poznámka

- Prosím, neinštalujte svetlá na tapety, vápenné steny, nepravidelné steny a neodporúčame inštalovať svetlá na strop miestnosti.
- Ak sa obávate, že lepiacia páska nie je dostatočne pevná, môžete použiť posádku na upravenie konektorov na stenu.
- Ak chcete svetelné panely odstrániť, jednoducho silou nadvihnete svetelné panely, aby ste uvoľnili konektor.

Prevádzka výrobku

Ovládanie tlačidiel



Kliknutím otvoríte
Dvojklíkom zatvoríte
Režim/dĺžka stlačenia 5 sekúnd na resetovanie

Ovládanie diaľkovým ovládačom

Napájanie: 3V gombíkový článok

Vzdialenosť ovládania: 5-8 metrov na otvorenom priestranstve

Pred použitím odstráňte PVC fóliu na zadnej strane diaľkového ovládača a stlačte tlačidlo napájania pred použitím.




Features	Action	Remote controller buttons
ON/OFF	Short press	[Power]
Pause/beat	Short press	[Pause]
Speed/sensitivity	Short press	[Speed]
Dynamic mode switching	Short press	[Dynamic]
Music mode	Short press	[Music]
Automatic mode	Short press	[Auto]
Brightness +/-	Short press	[Brightness]
Static color switching	Short press	[Color]
W R G B	Short press	[W] [R] [G] [B]

Stiahnite si APLIKÁCIU

1) Vyhľadajte alebo naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu „Smart Life“ alebo „Tuya Smart“ zo systému Android 4.0 a vyššie alebo iOS 8.1 a vyššie.




- Zaregistrujte sa alebo sa prihláste: Zaregistrujte si účet podľa tipov APP a prihláste sa do používateľského rozhrania APP.
- Pripojenie APP: Zapnite Bluetooth mobilného telefónu, potom zapnite svetlo, keď svetlo rýchlo bliká, otvorte APP a vyhľadajte a pridajte zariadenia.
- Vyberte sieť 2.4G a prihláste sa správnym menom a heslom WiFi na párovanie, kým sa zariadenia úspešne nepripoja.



Prevádzka APP

V používateľskom rozhraní aplikácie môžete nastaviť a upraviť jas, farby, scény, hudobný režim a časovač.



Vyhlasenie FCC

1. Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
- (2) Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušení, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.
2. Zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať toto zariadenie.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách.

3. Toto zariadenie bolo testované a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v obytných inštaláciách. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu energiu, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovým komunikáciám. Neexistujú však žiadne záruky, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho prijímu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- preorientujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.

O pomoci sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/TV technikom.

Toto zariadenie by malo byť nainštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi žiarivkom a vašim telom.