

Lietotāja rokasgrāmata

Produkta specifikācija

LV

Color	Voltage	Power	Control	Parts list
RGBIC	DC 24V	12W	APP + IR Remote	Sēstūra lukturis x6 Adapteris x1 Limlentes x7 Savienotājs x8 Rokasgrāmata x1 Skrūve x8 Tālvadības pults x1

Produkta funkciju diagramma

- Uzliņķējiet limlenti uz kontroliera aizmugures un gaismas.
- Nemiet vienu savienotāju un pievienojiet to kontrolierim un gaismai, vienu galu pievienojiet kontrolierim, otru galu pievienojiet jebkurai gaismas paneļai ilgžadi. Pārīcinieties, ka bultas zīme vienmēr norāda uz nākamā paneli un ir savienota ar to.
- Pievienojiet pārējos gaismas paneļus saskaņā ar savu dizainu.
- Kontrolieris pieslēdzas 24 V līdzstrāvas barošanas avotam un 5 V USB pieslēgvietai un pārbauda, vai ļoti viegli paneli darbojas labi.
- Notīriet uzstādīšanas vietas virsmu (piemēram, sienu).
- Ņemiet noņemamo papīru no limlentes, kas ir pielīmēta pie kontroliera un gaismas korpusa, uzliņķējiet to uz uzstādāmās sienas un cieši piespiediet katru gaismas panelu gabalu.

Piezīme

- Lūdzu, neierīko apgaismojumu uz sienas papīra, kalķainas sienas, neregulāras sienas, un mēs neiesakām uzstādīt apgaismojumu pie telpas griestiem.
- Ja jūs uztrauc, ka limente nav pietiekami stipra, varat izmantot apkalpi, lai piestiprinātu savienotājus pie sienas.
- Ja vēlaties noņemt gaismas paneļus, vienkārši ar spēku noņemiet gaismas paneļus, atvienojiet savienotājus.

Produkta darbība

Pogu darbība

Noklikšķiniet, lai atvērtu
Divreiz noklikšķiniet, lai aizvērtu
Režims/ilgspiediens 5 sekundes, lai atiestatītu



Tālvadības pults darbība

Barošanas avots: 3V pugu elements
Vadības attālums: 5-8 metri atklātā teritorijā
Pirms lietošanas noņemiet PVC plēvi no tālvadības pults aizmugures un nospiediet ieslēgšanas pogu.
pirms lietošanas.



Features	Action	Remote controller buttons
ON/OFF	Short press	
Pause/beat	Short press	
Speed/brightness	Short press	
Dynamic mode switching	Short press	
Music mode	Short press	
Automatic mode	Short press	
Brightness +/-	Short press	
Static color switching	Short press	
W R G B	Short press	

Lejupielādēt lietotni

1) Meklējiet vai skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni "Smart Life" vai "Tuya Smart" no Android 4.0 un jaunākas versijas vai iOS 8.1 un jaunākas versijas.




- Reģistrējieties vai piesakieties: Reģistrējiet kontu saskaņā ar lietotnes padomiem un piesakieties lietotnē lietotāja saskarnē.
- Reģistrējiet kontu saskaņā ar lietotnes padomiem un piesakieties lietotnē lietotāja saskarnē.
- APP savienošana: Ieslēdziet mobilo tālruni Bluetooth, pēc tam ieslēdziet gaismu, kad gaisma ātri mirgo, atveriet APP un meklējiet vienoto ierīci. Izvēlieties 24G tiklus un piesakieties ar pareizo WiFi vārdu un paroli, lai savienotu pārī, līdz ierīces tiek veiksmīgi pievienotas.



APP darbība

Lietojumprogrammas lietotāja saskarnē varat iestatīt un pielāgot spilgtumu, krāsu, ainu, mūzikas režīmu un taimeru.



FCC paziņojums

- Šī ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Eksploatacija ir pakļauta šādiem diviem nosacījumiem:
(1) Šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus.
(2) Šī ierīce nedrīkst pieļaut nekādus saņemtos traucējumus, tostarp traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu darbību.
- Izmaiņās vai modifikācijās, ko nav skaidri apstiprinājuši par atbilstību atbildīgā puse, var anulēt lietotāja tiesības ekspluatēt šo iekārtu.
- Piezīme: Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamajās instalācijās.
- Šī iekārta ir pārbaudīta un atzīta par atbilstošu B klases digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir paredzēti, lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamajās instalācijās. Šī iekārta rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, un ja tā nav uzstādīta un lietota saskaņā ar instrukcijām, var radīt kaitīgus traucējumus radiosakariem. Tomēr nav garantija, ka konkrētā instalācija neradīsies traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus radio vai televīzijas uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu, lietotājam ieteicams mēģināt novērst traucējumus, veicot vienu vai vairākus no turpmāk minētajiem pasākumiem:
 - pārorientējiet vai pārvietojiet uztvērējantenu.
 - Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
 - Pievienojiet iekārtu kontaktligzdai kēdē, kas atšķiras no tās, kurai ir pieslēgts uztvērējs.
 - Lai samertu palīdzību, konsultējieties ar izplatītāju vai pieredzējušu radio/televīzijas tehniķi.Šī iekārta jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20 cm attālumu starp radiatoru un jūsu ķermeni.