

| Funkcje                        | Akcja               | Przyciski pilota zdalnego sterowania                                              |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF                         | Krótkie naciśnięcie |    |
| Pauza/uderzenie                | Krótkie naciśnięcie |   |
| Prędkość/czułość               | Krótkie naciśnięcie |  |
| Dynamiczne przełączanie trybów | Krótkie naciśnięcie |  |
| Tryb muzyczny                  | Krótkie naciśnięcie |  |
| Tryb automatyczny              | Krótkie naciśnięcie |  |
| Jasność +/-                    | Krótkie naciśnięcie |  |
| Statyczne przełączanie kolorów | Krótkie naciśnięcie |  |
| W R G B                        | Krótkie naciśnięcie |  |

## Pobierz aplikację


1. Wyszukaj "Smart Life" lub "Tuya Smart" w App Store lub Google Play albo zeskanuj kod QR.



Aplikacja jest kompatybilna z systemami Android 5.0 i iOS 10.0 i nowszymi.

## Zaloguj się / Zarejestruj numer konta

Otwórz aplikację, załóż nowe konto lub zaloguj się za pomocą istniejącego konta.




## Połączenie z aplikacją

- Przygotowanie: Włóż diodę LED i wejdź do domu APP, jednocześnie upewniając się, że sygnał WIFI jest dobry i stabilny.
- Dioda LED zacznie migać po włączeniu zasilania. Dodaj wszystkie urządzenia w aplikacji i wejdź do interfejsu dodawania urządzeń oświetleniowych, dopasuj diodę LED.



3. Jeśli dioda LED nie miga po włączeniu zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez ponad 5 sekund. Gdy dioda LED miga, wejdź do aplikacji dodającej interfejs urządzenia oświetleniowego, dopasuj diodę LED.



## Oświadczenie FCC

1. To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:
- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, w tym zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
2. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.
- Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
3. To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:
- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
  - Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
  - Podłączenie urządzenia do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
  - W celu uzyskania pomocy należy skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
- Urządzenie powinno być instalowane i obsługiwane w odległości co najmniej 20 cm między promiennikiem a ciałem użytkownika.

# Használati utasítás

## Termékleírások

|               |                   |                     |                          |                                                                                                           |
|---------------|-------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Színes</b> | <b>Feszültség</b> | <b>Teljesítmény</b> | <b>Vezérlés</b>          | <b>Az elemek leltára</b>                                                                                  |
| RGBIC         | DC12V             | 10W                 | Alkalmazás + távirányító | Vonalis lámpa x6 Adapter x1 3M ragasztó x13 Csatlakozó x8 Használati útmutató x1 Csavar x8 Távirányító x1 |

### Termékfunkció diagram



PEgyetlen kattintással bekapcsolható  
Kettős kattintás a kikapcsoláshoz  
Egyetlen kattintás üzemmód  
Hosszan nyomja meg 5 másodpercig visszaállításhoz

Zene üzemmód


Fényerő

## Telepítési utasítások

- 1: Csomagolja ki a csomagot, és ellenőrizze, hogy a csomag külseje sértetlen-e, és hogy a tartozékok száma megfelelő-e.
- ① Távolítsa el a vezérlő védőburkolatát és az IN-interfész lámpát, majd szerelje be a vezérlő csatlakozóját. A csatlakozó a vezérlő OUT-jával van egy vonalban, a fűlek az egyetlen csatlakozó kivágásának egyik végével vannak egy vonalban. (Vudor a kivágáshoz)
- ② (A csatlakozó bilincsének sárga ferde része és a vezérlő narancssárga ferde része közel van egymáshoz, és átlósan nyomódik). Megjegyzés: Egyetlen csatlakozó leválasztásához nyomja meg a felfüggesztés oldalát. Ha két lámpa van összekötve, akkor fogja meg az egyik lámpát, és emelje meg a levételhez, majd távolítsa el az egyetlen csatlakozót.



- 2: Ugyanígy igazítsa a lámpa IN-portját a csatlakoztatáshoz, csatlakoztassa az adaptert a fényhez, és tesztelje mindegyiket.
- ③ Távolítsa el a kétoldalas ragasztót, tépje le a fehér centrifugapapír egyik oldalát, és ragassza a lámpa (vezérlő) hátoldalán lévő négyzet alakú helyre.
- ④ Tervezze meg a formát, és helyezze el tetszése szerint.
- ⑤ Ellenőrizze, hogy van-e probléma a lámpával. Figyeljen a lámpa üzemmódjára, amely a vezérlő pozíciójával függ össze. Javasoljuk, hogy a vezérlőt fejpozícióban tervezz.




- 3: Távolítsa el az első alaknak megfelelően, telepítse a csatlakozókat mindkét oldalon, és vonja le az OUT irányt a védőburkolat helyzetének csatlakoztatásához, majd távolítsa el a csatlakozót, hogy az egyetlen terminál bevágás egyik végét az OUT lámpa egyik végéhez csatlakoztassa. (Bump to Notch) (a sárga bump a csatlakozó bilincs diagramján és a narancssárga bump a vezérlőn közel van egymáshoz, majd nyomja átlósan).
- ⑥ Csatlakoztassa a csatlakozót a két bevágás IN irányú egyik végén ugyanígy.




4: Határozza meg a pozíciót az alaknak megfelelően, húzza le a lámpán lévő kétoldalas ragasztó piros centrifugapapírt, igazítsa a ragasztófelületet a felszerelendő falon, nyomja le erősen és szerelje be az első darabot, majd szerelje be a többi alaknak megfelelően. Határozza meg, hogy a felhasználó felhasználási forgatókönyvének megfelelően használjon-e csavarokat a megerősítéshez. A megerősítés helyzete a képen látható. A konzol középső ovális nyílásában erősítse meg az egész szerelvényt a felhasználó döntése szerint.

Megjegyzés: (egy bemenet, három kimenet) - a lámpa OUT-portját a következő lámpa IN-portjához kell csatlakoztatni.



- 5: A második modellezés megkezdődik, egyszerűen helyezze a csatlakozót a OUT portra, és húzza le a lámpán lévő piros centrifugapapírt. Beépítéskor a lámpa szélességének egybe kell esnie az előző lámpával, és a lámpa IN interfészének ferde felületének egybe kell esnie a bilincs ferde felületével, majd erősen nyomja meg.
- ⑦ Lásd ⑦, hogy szükség van-e csavarerősítésre, és ugyanígy szerelje be a maradék néhányat. A forma utolsó részében nem szükséges a védőburkolat rögzítése vagy a csatlakozó felszerelése.



- 6: Végül húzza le a vezérlő kétoldalas ragasztószalagját, rögzítse a csatlakozót, és szerelje fel a vezérlőt az első fej csatlakozójára. A telepítés befejeződött.
- ⑧ Csatlakoztassa az adaptert a vezérlő egyenáramú aljzatához, és indítsa el a kísérletet.

## Figyelem

Válasszon száraz, tiszta és sima felületet a telepítéshez, ne használjon kétoldalas ragasztószalagot a következő körülmények között: Ne használja a kétoldalas ragasztószalagot nedves vagy alacsony hőmérsékletű környezetben történő rögzítéshez (pl. fürdőszoba, WC stb.) Ne szerelje ezt a terméket a mennyezetre, hogy megakadályozza a leesést (a kétoldalas ragasztószalag nem elég ragadós ahhoz, hogy a terméket szilárdan a mennyezethez ragassza) Ne használja a kétoldalas ragasztószalagot téglafalon, durva üvegfelületen, durva műanyagfelületen és más egyenetlen felületen.

Téglafalakon, durva falakon, matt üvegeken, tapétákon, poros falakon, durva műanyag felületeken és más egyenetlen falakon. A felhasználók eldönthetik, hogy saját felhasználási forgatókönyveiknek megfelelően növelik-e a csavarerősítési módszert, és több csavart erősítenek-e meg a készleten belül.

## Használati utasítás a távirányítóhoz

## A termék bevezetése:

A 19 gombos infravörös távirányítóval különböző alomszín üzemmódok valósíthatók meg, beleértve a folyóvíz- és zenei üzemmódokat stb.

## Paraméterek:

Tápegység: 3 V-os gombelem  
Vezérlési távolság: 5-8 méter nyílt térben



Kérjük, használat előtt távolítsa el a PVC szigetelőlapot a távirányító végéről. Kérjük, állítsa az APP internetkapcsolatot prioritásként, amikor a fény villog.

| Jellemzők               | Akcio       | Távirányító gombjai                                                                 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ON/OFF                  | Rövid sajtó |    |
| Szünet                  | Rövid sajtó |   |
| Sebesség/érzékenység    | Rövid sajtó |  |
| Dinamikus üzemmódváltás | Rövid sajtó |  |
| Zene üzemmód            | Rövid sajtó |  |
| Automatikus üzemmód     | Rövid sajtó |  |
| Fényerő +/-             | Rövid sajtó |  |
| Statikus színváltás     | Rövid sajtó |  |
| W R G B                 | Rövid sajtó |  |

## Az alkalmazás letöltése

1. Keresse a "Smart Life" vagy a "Tuya Smart" kifejezést az App Store-ban vagy a Google Play-ben, vagy olvassa be a QR-kódot.



Az alkalmazás kompatibilis az Android 5.0 és az iOS 10.0 vagy újabb verziókkal.


## Bejelentkezés / Regisztráció számlaszáma

Nyissa meg az alkalmazást, hozzon létre egy új fiókot, vagy jelentkezzen be egy meglévő fiókkal.




## Csatlakozás az alkalmazáshoz

- Előkészítés: kapcsolja be a LED-et és nyissa meg az alkalmazást, miközben meggyőződik arról, hogy a WIFI jel jó és stabil.
- A LED villogni kezd, amikor bekapcsolja a készüléket. Adja hozzá az összes eszközt az alkalmazásba, és lépjen be a világítóeszközök hozzáadása felületre, állítsa be a LED-et.



3. Ha a LED nem villog a bekapcsolás után, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot több mint 5 másodpercig. Amikor a LED villog, lépjen be az alkalmazásba, hozzáadva a világítóeszköz interfészt, állítsa be a LED-et.



## FCC nyilatkozat

- 1 Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályok 15. részének. Működése a következő két feltételhez kötött:
- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát.
- (2) Ennek a készüléknek el kell fogadnia a kapott interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.
- (2) A felelősségért felelős fél által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.
- Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben.
- 3 Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek az FCC-szabályok 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági telepítésben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádióátvitelben. Azonban nincs garancia arra, hogy egy adott telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, ami a berendezés ki- és bekapcsolásával megállapítható, a felhasználónak javasoljuk, hogy próbálja meg az interferenciát az alábbi intézkedések közül egy vagy több intézkedéssel orvosolni:
- A vevőantenna átállítása vagy áthelyezése.
  - A berendezés és a vevőkészülék közötti távolság növelése.
  - A berendezés csatlakoztatása egy olyan konnektorba, amely más áramkörön van, mint amelyhez a vevő csatlakozik.
  - Forduljon a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió/TV-szakemberhez segítségért.
- A berendezést úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy a sugárzó és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolság legyen.