


Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kérjük, vigyázzon a későbbiekben szükséges utasításokra.

Tartalom



1x RC Mini Car



1x adóvevő




4x közúti kúpok



1x utasítás


Előkészítés

1. Nyissa ki a dobozt, vegye le a doboz fedelét és a doboztestet. A 4 útkúp kioldásához nyomja a zárat a dobozfedél belsejében a jelzett irányba.



Útkúpok

2. Take out the transmitter and car from the can body. Slide the car by the direction shown in the picture, take it out.



Művelet

1. Az elem távirányítóba történő beszerelése után kapcsolja be a kapcsolót, és a frekvenciajelző lámpa villogni kezd. Az autó bekapcsolása után a távirányító frekvenciafénye kialszik, jelezve, hogy a frekvencia sikeresen illeszkedett. Ha a lámpa villog, az azt jelenti, hogy a frekvenciát sikertelenül illesztették össze.




2. Az adó gomb funkciója:


- (1). A távirányító gombjának megnyomása után a frekvenciajelző lámpa kigyullad, és a gépkocsi ennek megfelelően viselkedik.
- (2). Az előre/hátra gomb megnyomásakor a műszaki jármű előre/hátra tud haladni.
- (3). Ha egyszerre nyomja meg az előre/hátra gombot, a műszaki jármű képes előre/hátra és balra/jobbra fordulni.

3. Állítsa be a trimmert a mérnöki jármű aljának elején, hogy beállítsa a mérnöki jármű egyenes vonalú vezetési teljesítményét.

● Adókészülék



● RC mini autó




Töltés Mini RC autó

1. Nyissa ki a töltő fedelét az ábrának megfelelően, és vegye ki a töltőcsatlakozót.




Töltés jelző

3. A Mini RC Car teljesen feltöltött, amikor a töltésjelző kialszik.
Töltési idő: 3-4 perc.



2. Helyezze be a töltőcsatlakozót a Mini RC Car alján lévő töltőcsatlakozóba, a töltésjelző világit, jelezve, hogy a töltés folyamatban van. Győződjön meg róla, hogy az autó hálózati kapcsolója ki van kapcsolva. Normális, hogy a frekvenciajelző lámpa villog.



Töltés jack

Töltés dugó

Töltéskor a töltőfejet fel kell ismerni az irányt, és ne felejtse el kikapcsolni a kapcsolót, amikor nincs használatban.

Figyelmeztetések

- Különböző típusú akkumulátorok vagy új és használt akkumulátorok nem keverhetők.
- Csak azonos vagy egyenértékű típusú akkumulátorok használata ajánlott.
- A lemerült elemeket el kell távolítani a termékből.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek fellobbanhatnak vagy szivároghatnak.
- A tápsatlakozókat nem szabad rövidre zárn.
- Az elemeket a megfelelő polaritással kell behelyezni.
- A nem újratölthető akkumulátorokat nem szabad újratölteni.
- Újratölthető akkumulátorokat csak felöltött felügyelete mellett szabad tölteni.
- Az újratölthető akkumulátorokat töltés előtt ki kell venni a termékből (ha kivethetőek).
- Vegye ki az elemeket, ha a terméket hosszabb ideig nem kívánja használni.
- A csomagolást meg kell őrizni, mivel fontos információkat tartalmaz.