


Používateľská príručka

Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Prosím, dbajte na to, aby ste si návod na obsluhu mohli neskôr pozrieť.

Contents



1x RC Mini Car



1x vysielateľ




4x cestné kúžele



1x návod


Príprava

1. Otvorte plechovku, odpojte zámok vo vnútri krytu plechovky smerom k zobrazenému smeru, aby sa uvoľnili 4 cestné kúžele.



Cestné kúžele

2. Vyberte vysielateľ a auto z telesa plechovky. Posuňte autíčko smerom znázorneným na obrázku a vyberte ho.



Operácia


1. Po inštalácii batérie do diaľkového ovládača zapnite spínač a blika kontrolka frekvencie. Po zapnutí vozidla kontrolka frekvencie diaľkového ovládania zhasne, čo znamená, že frekvencia bola úspešne prispôbena. Ak kontrolka blika, znamená to, že frekvencia bola prispôbena neúspešne.

2. Funkcia tlačidla vysielateľa:


- (1). Po stlačení tlačidla diaľkového ovládania sa rozsvieti kontrolka frekvencie a vozidlo sa podľa toho správa.
- (2). Po stlačení tlačidla vpred/vzad sa technické vozidlo môže pohybovať vpred/vzad.
- (3). Po súčasnom stlačení tlačidla dopredu/dozadu môže technické vozidlo zatáčať dopredu/dozadu a zatáčať doľava/doprava.

3. Nastavte trimmer v prednej časti spodnej časti technického vozidla, aby ste upravili jazdné vlastnosti technického vozidla v priamom smere.

● Vysielateľ



● RC Mini Car



Nabíjanie miní RC auta

1. Otvorte kryt nabíjačky podľa obrázka a vytiahnite nabíjaciu zástrčku.




Nabíjanie zástrčka

3. Mini RC Car je plne nabitý, keď zhasne indikátor nabíjania. Čas nabíjania: 3-4 minúty.



Indikátor nabíjania

2. Zasuňte nabíjaciu zástrčku do nabíjacieho konektora na spodnej strane minikáry RC, rozsvietený indikátor nabíjania signalizuje, že prebieha nabíjanie. Uistite sa, že je vypínač napájania autíčka vypnutý. Je normálne, že pri nabíjaní blika kontrolka.



Nabíjanie jack

Nabíjanie zástrčka

Pri nabíjaní by sa mal rozpoznať smer nabíjacej hlavy a nezabudnite vypnúť vypínač, keď sa nepoužíva.

Upozornenia

- Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
- Odporúča sa používať len batérie rovnakého alebo ekvivalentného typu.
- Vybité batérie by sa mali z výrobku vybrať.
- Batérie nevyhadzujte do ohňa, inak dôjde k ich výbuchu alebo úniku.
- Napájacie póly sa nesmú skratovať.
- Batérie sa majú vkladať so správnou polaritou.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Nabíjateľné batérie sa smú nabíjať len pod dohľadom dospelého osoby.
- Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním z výrobku vybrať (ak sú odnímateľné).
- Ak sa výrobok nebude používať dlhší čas, vyberte batérie.
- Obal sa musí uschovávať, pretože obsahuje dôležité informácie.