


Lietotāja rokasgrāmata

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukciju. Lūdzu, saglabājiet instrukcijas, lai vēlāk tās būtu nepieciešamas.

Saturs



1x RC Mini Car



1x raidītājs




4x Ceļa konusi




1x instrukcija

Sagatavošana

1. Atveriet kārbu, ņemiet kārbas vaku un kārbas korpusu. Nospiediet bloketi kārbas vāka iekšpusē uz norādīto pusi, lai atbrīvotu 4 ceļus konusus.



2. Izņemiet raidītāju un automašīnu no kārbas korpusa. Izvelciet automašīnu, izmantojot attēlā redzamo virzienu, un izņemiet to.



3. Ar Phillips skrūvgriezi atskrūvējiet skrūvi pretēji pulksteņrādītāja virzienam un atveriet tālvadības pults aizmugurē esošo akumulatora vāciņu bultiņas virzienā.



4. Ievietojiet 2x AA baterijas ar pareizu polaritāti, pēc tam nomainiet bateriju vāciņu un pievelciet skrūves.



Operācija


1. Pēc akumulatora uzstādīšanas tālvadības pults ieslēdziet slēdzi, un frekvences indikators mirgo. Pēc automašīnas ieslēgšanas tālvadības pults frekvences indikators nodziest, norādot, ka frekvence ir veiksmīgi saskaņota. Ja lampiņa mirgo, tas nozīmē, ka frekvence ir saskaņota neveiksmīgi.

2. Raidītāja pogas funkcija:


- (1). Pēc tālvadības pults pogas nospiešanas iedegsies frekvences indikators, un automašīna attiecīgi rīkosies.
 - (2). Nospiežot pogu uz priekšu/atpakaļ, inženiertehniskais transportlīdzeklis var pārvietoties uz priekšu/atpakaļ.
 - (3). Vienlaikus nospiežot pogu uz priekšu/atpakaļ, inženiertehniskais transportlīdzeklis var pagriezties uz priekšu/atpakaļ un pagriezties pa kreisi/ pa labi.
3. Noregulējiet trimmeri inženiertehniskā transportlīdzekļa apakšdaļas priekšpusē, lai pielāgotu inženiertehniskā transportlīdzekļa braukšanas īpašības taisnā līnijā.



● Raidītājs



● RC Mini Car



Uzlāde Mini RC Car

1. Atveriet lādētāja vāciņu, kā parādīts attēlā, un izņemiet uzlādes kontaktdakšu.




Charging plug

3. Mini RC auto ir pilnībā uzlādēts, kad uzlādes indikators izslēdzas. Uzlādes laiks: 3-4 minūtes.



Uzlādes indikators

2. Ievietojiet uzlādes kontaktdakšu uzlādes ligzdā Mini RC automašīnas apakšdaļā, uzlādes indikators iedegs, norādot, ka notiek uzlāde. Pārliedziniet, ka automašīnas strāvas slēdzis ir izslēgts. Ir normāli, ka uzlādes laikā frekvences indikators mirgo.



Uzlāde domofons

Uzlāde kontaktdakša

Uzlādēšanas laikā uzlādes galvai jāatpazīst virzienu, un atcerieties izslēgt slēdzi, kad tas netiek izmantots.

Bīdīnājumi

- Nedrīkst jaukt dažādu veidu baterijas vai jaunas un lietotas baterijas.
- Ieteicams izmantot tikai tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijas.
- Izlietotās baterijas no izstrādājuma jāizņem.
- Neizmetiet baterijas ugunsgrēkā, citādi baterijas var eksplodēt vai noplūst.
- Nedrīkst īsi savienot barošanas spaiļus.
- Baterijas jāievieto ar pareizu polaritāti.
- Neuzlādējamas baterijas nedrīkst atkārtoti uzlādēt.
- Uzlādējamas baterijas drīkst uzlādēt tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Pirms uzlādes no izstrādājuma jāizņem uzlādējamās baterijas (ja tās ir neņemamas).
- Izņemiet akumulatorus, ja ražojumu neplānot lietot ilgāku laiku.
- Iepakojums jā saglabā, jo tajā ir svarīga informācija.