

Magyar nyelv

Air hockey with LED lights

Összeszerelési útmutató és alkatrészlista



FroggieX®

For fun and challenge

Szükséges szerszámok

• Phillips csavarhúzó
(nem tartozék)

Az összeszerelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az alább felsorolt összes alkatrész megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll.

Alkatrészek leltára

1 Játéktábla  x1	2 Kapu gólszámlálóval  x2	3 Fogantyú  x2	4 Korong  x2
5 Hosszú csavar  x4	6 Rövid csavar  x4	7 Imbuszkulcs  x1	

Összeszerelési útmutató

Start


KEZDÉS ELŐTT - készítse elő a készlethez és az összeszereléshez szükséges összes alkatrészt.



Az összeszereléshez szükséges összes elemet az alkatrészlista tartalmazza.

Mielőtt elkezdené az összeszerelést, ellenőrizze az alkatrészlistát, és győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megvan.

1. lépés



Szükséges elemek

1	Játéktábla	x1
2	Kapu gólszámlálóval	x2

Szükséges eszközök

5	Hosszú csavar	x4
7	Imbuszkulcs	x1


Megjegyzés

Csavarozza a csavarok segítségével a pontszámlálóval ellátott kaput a játéktáblához.

Ne hagyja, hogy a csavarok elforduljanak.

Ismételje meg mindkét oldalon.

2. lépés



Szükséges alkatrészek

Szám

Az 1. lépés folytatása

x1

Szükséges eszközök

Szám

6 Rövid csavar

x4

7 Imbuszkulcs


x1

Megjegyzés

Ne húzza túl a csavarokat.


Ismétlje meg mindkét oldalon.

3. lépés - az akkumulátor beszerelése



x8
AA
1.5V
Az elemek nem tartoznak a csomagba

Az akkumulátor beszerelése




Megjegyzés

A Csavarja le és vegye le a fedelet.

B Helyezzen be 8 darab AA elemet (az elemek nem tartoznak a csomagba).

C Helyezze be és csavarja vissza a fedelet.

A játék bekapcsolása



Kapcsolja át a kapcsolót a ventilátor és a LED-fények bekapcsolásához.

Az elemre való figyelmeztetés

Ne keverje össze a régi és az új elemeket.

Ne keverje össze az alkáli, normál vagy újratölthető elemeket.

Ne dobja elemeket tűzbe, mert ez robbanást okozhat.