

Česky

Air hockey with LED lights

Návod k montáži a seznam dílů



FroggieX®

For fun and challenge

Potřebné nářadí

- Křížový šroubovák
(není součástí dodávky)

Před zahájením montáže se ujistěte, že máte všechny níže uvedené položky v dostatečném množství.

Soupis součástí

1 Herní deska  x1	2 Branka s počítadlem skóre  x2	3 Rukojeť  x2	4 Puk  x2
5 Dlouhý šroub  x4	6 Krátký šroub  x4	7 Imbusový klíč  x1	

Návod k montáži

Start


PŘED ZAČÁTKEM - připravte si všechny potřebné součásti sady a pro montáž.



Všechny položky pro montáž jsou uvedeny v seznamu dílů.

Před zahájením montáže si zkontrolujte seznam dílů a ujistěte se, že máte všechny součásti.

Krok 1



Potřebné prvky

Množství

- | | | |
|---|---------------------------|----|
| 1 | Herní deska | x1 |
| 2 | Branka s počítadlem skóre | x2 |

Potřebné nářadí

Množství

- | | | |
|---|---------------|----|
| 5 | Dlouhý šroub | x4 |
| 7 | Imbusový klíč | x1 |


Poznámka

Přišroubujte pomocí šroubů branku s počítadlem bodů k herní desce.

Nedovolte, aby se šrouby otáčely.

Opakujte na obou stranách.



Krok 2



Potřebné součásti	Množství
Pokračování kroku 1	x1
Potřebné nářadí	Množství
6 Krátký šroub	x4
7 Imbusový klíč	x1


Poznámka
Šrouby příliš neutahujte.
Postup opakujte na obou stranách.

Krok 3 - instalace baterie



Poznámka
A Odšroubujte a sejměte kryt.
B Vložte 8 baterií AA (baterie nejsou součástí dodávky).
C Vložte a zašroubujte kryt zpět.

Zapnutí hry



Upozornění na baterie
Nemíchejte staré a nové baterie.
Nemíchejte alkalické, standardní ani dobíjecí baterie.
Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohlo dojít k výbuchu.