




Latviešu valoda

Air hockey with LED lights

Montāžas instrukcija un detaļu saraksts



FroggieX®

For fun and challenge

Nepieciešamie instrumenti

- Phillips skrūvgriezis (nav komplektā)

Pirms montāžas sākšanas pārļiecinieties, ka jums ir visi turpmāk minētie elementi pietiekamā daudzumā.

Sastāvdaļu saraksts

1

Spēles dēlis



x1

2

Vārti ar rezultātu skaitītāju



x2

3

Rokturis



x2

4

Ripa



x2

5

Garā skrūve



x4

6

Īsā skrūve



x4

7

Sešstūra atslēga



x1

Montāžas instrukcija

Sākt


Pirms sākat - sagatavojiet visas nepieciešamās sastāvdaļas komplektam un montāžai.



Visi montāžai nepieciešamie elementi ir uzskaitīti detaļu sarakstā.

Pirms montāžas uzsākšanas pārbaudiet detaļu sarakstu un pārļiecinieties, ka esat jums ir visas sastāvdaļas.

1. solis



Nepieciešamie elementi		Daudzums
1	Spēles dēlis	x1
2	Vārti ar rezultātu skaitītāju	x2
Nepieciešamie instrumenti		Daudzums
5	Garā skrūve	x4
7	Sešstūra atslēga	x1


Piezīme

Pieskrūvējiet vārtus ar punktu skaitītāju pie spēles galda, izmantojot skrūves.

Neļaujiet skrūvēm griezties.

Atkārtojiet abās pusēs.

2. solis



Nepieciešamie elementi

Daudzums

1. soļa turpinājums

x1

Nepieciešamie instrumenti

Daudzums

6 Īsa skrūve

x4

7 Sešstūra atslēga


x1

Piezīme

Nepievelciet skrūves pārāk cieši.


Atkārtojiet abās pusēs.

posms - akumulatora uzstādīšana



x8
AA
1.5V
Baterijas nav
iekļautas
komplektā

Akumulatora uzstādīšana




Piezīme

A Atskrūvējiet un noņemiet vāciņu.

B Ievietojiet 8 AA baterijas (baterijas nav iekļautas komplektā).

C Ievietojiet un pieskrūvējiet vāciņu atpakaļ.

Spēles ieslēgšana



Pārslēdziet slēdzi, lai ieslēgtu ventilatoru un LED gaismas diodes.

Brīdinājums par baterijām

Nesajauciet vecās un jaunās baterijas.

Nesajauciet sārmainas, standarta vai uzlādējamās baterijas.

Nemetiet baterijas ugunī, jo tas var izraisīt sprādzienu.

MADE IN CHINA