

WEBCAM 2K

Instrukcja obsługi

Kroki instalacji

1. Otwórz uchwyt kamery internetowej i umieść kamerę internetową nad ekranem wyświetlacza.
2. Naciśnij uchwyt i dociśnij jego tylną część do tylnej części ekranu.
3. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
4. 3-poziomowe światło wypełniające można regulować za pomocą długiego dotknięcia przycisku.

Wymagania systemowe

- IBM PC lub kompatybilny komputer PC lub laptop z portem USB Processor Pentium 300 lub nowszy
- System operacyjny: Windows XP/2000/2003/ Vista 7/8/10, Mac Os.
- Ponad 200 MB dostępnego miejsca na dysku twardym
- 32 MB lub więcej pamięci
- Obsługa Direct X/VGA

Kroki instalacji

1. Otwórz uchwyt kamery internetowej i umieść kamerę internetową nad ekranem wyświetlacza.
2. Naciśnij uchwyt i dociśnij jego tylną część do tylnej części ekranu.
3. Podłącz kamerę do komputera za pomocą kabla USB.
4. 3-poziomowe światło wypełniające można regulować długim naciśnięciem przycisku.

Parametry i funkcje

Parametr	SPEC.	Parametr	SPEC.
Rozmiar optyczny czujnika	Czujnik 1/3" cala 16/9	System operacyjny	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Rozdzielczość czujnika	2560*1440 (16/9)	Ogniskowa	3.82mm
Długość ogniskowania	f = 2.88mm	Dokładność ADC	10-bit
Liczba klatek na sekundę	30fps	USB 2.0 PHY	Chip PHY
Kąt widzenia	80°x1°	Zużycie energii	40mA±5mA
Tryb sterowania	Stosowanie dotykowe	Zawieszenie	
AEC / AGC / Białe i biele	Auto Focus	Zużycie energii	195mA±5mA
Tryb wyjścia	YUV, MPEG, H.264	Drżenie	@ 2560x1944 (30fps) (MPEG)
Interfejs	Kabel USB		
Moc	Zasilanie USB		
Temperatura pracy	0°C do +50°C		

Ostrzeżenie

- Unikaj kontaktu soczewki z twardymi, ostrymi lub szorstkimi przedmiotami, używaj czystej i miękkiej szmatki do czyszczenia.
- Ciężkie upuszczenie może spowodować uszkodzenie obiektywu, nieprawidłowe działanie lub zarysowanie powłoki.

Instrukcje dotyczące zarządzania odpadami

- Zawarte oddawaj zużyte produkty elektroniczne i akcesoria / materiały eksploatacyjne / części zamienne / baterie i materiały opakowaniowe po zakończeniu ich eksploatacji w najbliższym punkcie zbiórki.
- Oddziel materiały opakowaniowe zgodnie z odpowiednimi opcjami usuwania odpadów i sortowania w celu recyklingu.
- Produkt należy przechowywać w oddzielnym miejscu, gdy stanie się niefunkcyjny/nienaprawialny, aby zapobiec jego przypadkowemu uszkodzeniu.
- Produkt nie jest przeznaczony do odprzedaży przez nieautoryzowane agencje / sprzedawców domu.
- Nigdy nie wyrzucaj e-opadów do pojemników na śmieci.
- Nie wyrzucaj produktu do pojemników na odpady komunalne.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do odpadów domowych.