

WEBCAM 2K

Kasutusjuhend

Paigaldamise sammud

1. Asetage veebikaamera hoidik ja asetage veebikaamera ekraani kohale.
2. Vajutage hoidikut ja vajutage hoidiku tagakülge vastu ekraani tagakülge.
3. Ühendage veebikaamera USB-kaabli abil arvutiga.
4. 3-tasemelisel tähtsusegaust saab reguleerida pika nupuvajutusega.

Süsteeminõuded

- IBM PC või ühilduv arvuti või sülearvuti USB-portiga Pentium 300 või kõrgem protsessor
- Operatsioonisüsteem: Windows XP 2000/2003 / Vista 7/8/10, Mac Os.
- Rohkem kui 200 MB vaba kõvakettaruumi
- 32 MB või rohkem mälu
- Direct X VGA tugi

Paigaldamise sammud

1. Asetage veebikaamera hoidik ja asetage veebikaamera ekraani kohale.
2. Vajutage hoidikut ja vajutage hoidiku tagakülge vastu ekraani tagakülge.
3. Ühendage veebikaamera USB-kaabli abil arvutiga.
4. 3-tasemelisel tähtsusegaust saab reguleerida pika nupuvajutusega.

Parameetrid ja funktsioonid

Parameetr	SPEC.	Parameetr	SPEC.
Anduri optiline suurus	Andur 1/3" tolli 160	Operatsioonisüsteem	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Anduri analüüsivõime	2560*1440 (60p)		
Fookuse pikkus	f = 2.88mm	Fookuskaugus	3.62mm
Kaardisagedus	30fps	ADC täpsus	10-bit
Vastamisnurk	90°x1°	USB 2.0 PHY	Chip PHY
Juhtimisrežiim	Puutejuhtimine	Energilähtetamine	40mA±5mA
AEC / AGC / Balance järele	Automaatne fookus	Pestamine	
Väljundi režiim	YUV, MPEG, H.264	Energilähtetamine	195mA±5mA
Kasutajaliides	USB kaabli	Töötamine	@ 2560x1440 (30fps) (MPEG)
Moc	USB tootajaliides		
Töötemperatuur	0°C kuni +60°C		

Hoiatus

- Vältige liialt kokkupuudet külte, teravate või jämedate esemetega, kasutage puhastamiseks puhtast ja pehmet lappi.
- Pidvõtt kuumine võib kahjustada objektiivi, põhjustada talitlushäireid või kriimustada selle pinda.

Jäätmekäitlusjuhised

- Tagastage kasutatud elektroonikatooted ja tarvikud/tarbekaubad/varusosad/kiikud ja pakkematerjalid nende kasutajate lõppedes alati lähimasse kogumispunkti.
- Enneidage pakendimaterjalid vastavalt vastutustundlikule jäätmekäitlusele ja sorteerimisvõimalustele ringlusesõtku.
- Hoiustage toodet isoleeritud kohas, kui see muutub kasutamiskõlbmatuks/parandamatuks, et vältida juhuslikke kahjustusi.
- Toodet ei ole mõeldud edasimüügilise võltamata asutustele/jäätmemüüjatele.
- Ärge kunagi visake e-jäätmeid prügiastidesse.
- Ärge visake toodet olmejäätmete prügiastidesse.
- Ärge visake kasutatud patareid majapidamisjäätmete hulka.