

WEBCAM 2K

Kézikönyv útmutató

Telepítési lépések

1. Nyissa ki a webkamera tartóját, és helyezze a webkamerát a képernyő fölé.
2. Nyomja le a tartón, és pattintsa a tartó hátuló részét a képernyő hátulójához.
3. Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB-kábelben keresztül.
4. A 3. szintű kitzötőfőnyit a gomb hosszú érintésével állíthatja be.

Rendszerkövetelmények

- IBM PC vagy kompatibilis PC vagy laptop USB-porttal Pentium 300 vagy magasabb processzor
- Operációs rendszer: Vista 32/10, Mac OS.
- Több mint 200 MB szabad merevlemezterület.
- 32 MB vagy nagyobb memória
- Direct X VGA kártya támogatása

A telepítés lépései

1. Nyissa ki a webkamera tartóját, és helyezze a webkamerát a képernyő fölé.
2. Nyomja le a tartón, és pattintsa a tartó hátuló részét a képernyő hátulójához.
3. Csatlakoztassa a kamerát a számítógéphez az USB-kábelben keresztül.
4. A 3. szintű kitzötőfőnyit a gomb hosszú érintésével lehet beállítani.

Paraméterek és jellemzők

Paraméter	SPEC.	Paraméter	SPEC.
Optikai méret Értékelő	1/3" inch 160 sensor	Operációs rendszer	Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Értékelő felbontás	2560*1440 (16:9)	Gyűjtőkövető	382mm
Fókusz hossza	f = 2,98mm	ADC pontosság	10-bit
Képkocka sebesség	30fps	USB 2.0 PHY	On-Chip PHY
Nézői szög	80°x1°	Energiafogyasztás	40mA±5mA
Vezérlési mód	Egygombos érintésvédelem	Felfüggesztés	
ADC / AGC / felhőegyensúly	Automatikus fókusz	Energiafogyasztás	15mA±5mA
Kémerési üzemmód	YUV, MDP, H.264	(@ 2560x1440, 30fps) (MJPEG)	
Interfész	USB kábel		
Teljesítmény	USB meghajtó tápellátás		
Üzemi hőmérséklet	0°C és +60°C között		

Kötvények

- Kérjük a lencsével való érintkezést kizárni, éles vagy durva anyagokkal, tisztálthoz tiszta és puha ruhát használni.
- A folyamatos kopás károsíthatja a lencsét, meghibásodást vagy károsítást okozhat a felületen.

Hulladékgazdálkodási utasítások

- A használt elektronikai termékeket és tartozékokat / fogyasztási cikkeket / alkatrészeket / elemeket és csomagolóanyagokat elaktartamuk lejártá után mindig dobja le a legközelebbi gyűjtőhelyen.
- Világosan szét a csomagolóanyagokat a felelős hulladékgazdálkodási lehetőségeknek megfelelően, és világosan szét újrahasznosítás céljából.
- Tartsa a terméket elszigetelt helyen, miután működésképtelenné/javíthatatlanná vált, hogy elkerülje a véletlen baleset.
- A termék nem továbbbirtokoltatásra szánt, nem engedélyezett újjáépítések/hulladékvesztéskedő számára.
- Soha ne dobja az e-hulladékokat a szemétkosárba.
- Ne dobja ki a terméket a kommunális hulladékgyűjtőben.
- Ne dobja a használt elemeket a háztartási hulladékba.