



● Package contents




● Preparation

● Setting up




Caution Hold the arm when rotating the arm. Do not hold the camera head.

● Connecting to a display monitor or a projector




● Using the product

1. Turn on the power.
Connect the AC adapter




2. The camera image is displayed.

3. Place an object to be displayed under the camera.




Zooming



Turn the zoom dial

Focusing



Press the AF button once

● Detailed usage of the product

For detailed information about the Instruction Manual, refer to the following website:

<https://www.elmousa.com/>

<https://www.elmoeurope.com/en/>



Manufacturer : TECHNO HORIZON CO., LTD.

2-13-1, Chikamatori, Minami-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken Japan

EU Importer : ELMO EUROPE SAS

Tour Voltaire 1 Place des Degrés 92800 Puteaux France


UK Importer : Midwich limited

Midwich limited, vines road, Diss, Norfolk IP22 4YT

PRESENTADOR VISUAL TT-12S / L-12S Guía de inicio rápido

ELMO


● Contenido del paquete



□ TT-12S(para Norteamérica)
L-12S(para otros lugares)



□ Adaptador CA




□ Cable de
alimentación



□ Brida para
cable × 2



□ Fijación de cable
HDMI × 2




□ Cable USB-C
a USB-A


□ Guía de inicio rápido
□ MEDIDAS DE SEGURIDAD
IMPORTANTES
□ Tarjeta de garantía
(Sólo para Norteamérica)

● Preparación


● Configuración



① Colocar el producto
en un lugar plano.




② Girar el brazo como se
muestra en la figura.



③ Girar el cabezal de la cámara
como se muestra en la figura.

Precaución Sujete el brazo cuando lo gire. No sujete el cabezal de la cámara.

● Conexión a un monitor o a un proyector de pantalla



Adaptador CA
(accesorios)

Cable de
alimentación
(accesorios)

A una toma de corriente

Cable HDMI
(comercialmente disponible)



A un monitor



A un proyector


USB cable (accesorios)




A un PC

● Uso del producto


1. Encienda el equipo.
Conecte el adaptador de CA



Se ilumina en rojo



Rojo intermitente



Se ilumina en rojo




Presione el botón
de encendido




se vuelve azul

2. Se muestra la imagen de la.

3. Coloque un objeto que se
mostrará debajo de la cámara.




Ampliación



Gire el dial de zoom

Enfoque



Presione el botón AF una vez

● Uso detallado del producto

Para obtener información detallada sobre el manual de instrucciones y los vídeos de los tutoriales, consulte el siguiente sitio web:

<https://www.elmoussa.com/>

<https://www.elmoeurope.com/>



Manufacturer : TECHNO HORIZON CO., LTD.

2-13-1, Chikamatori, Minami-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken Japan

EU Importer : ELMO EUROPE SAS

Tour Voltaire 1 Place des Degrés 92800 Puteaux France

UK Importer : Midwich limited

Midwich limited, vines road, Diss, Norfolk IP22 4YT